



Návod k obsluze

Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Chcete-li, aby vám bezpečně a plně sloužil, přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny a dodržujte je. Vyhněte se tak nesprávnému použití nebo poškození. Návod pro obsluhu uschovejte pro budoucí potřebu. Dbejte, aby se zařízení nedostalo do kontaktu s kapalinami. Zařízení nevystavujte otřesům.

- Barevné odlišení tlačítek a přívěsků
- 2 funkční tlačítka

Hlavní funkce

- Pokud chcete zapomenutý předmět vyhledat, stačí zmáčknout tlačítko na vysílači. Vysílač vyšle signál k přívěsku, ten se rozezná a usnadní se tím jeho dohledání. V případě, že přívěsek nereaguje, je pravděpodobně mimo dosah signálu vysílače. Změňte polohu a vyhledávání opakujte.

Návod k použití:

1. Hlavní jednotka (Vysílač): vložte baterii CR2032 (**součástí balení**).
2. Přijímač: vložte baterii CR2032 (**součástí balení**).
3. Při vkládání baterií dbejte správné polaritu vyznačené v prostoru pro baterie.
4. Připevněte přijímač na předmět hledání (klíče, apod.)
5. Stiskem tlačítka na vysílači se rozezná příslušný přijímač.

Parametry:

- Dosah signálu max. 40m na otevřeném prostranství bez překážek
- Hlasitost alarmu: 85dB
- Zařízení pracuje na frekvenci 433MHz.