



Návod na obsluhu

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Ak chcete, aby Vám bezpečne a plne slúžil, prečítajte si prosím starostlivo tieto pokyny a dodržujte ich. Vyhnite sa tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Návod na obsluhu si uschovajte pre budúcu potrebu. Dbajte, aby sa zariadenie nedostalo do kontaktu s kvapalinami. Zariadenie nevystavujte otrasom.

- Farebné odlíšenie tlačidiel a prívěskov
- 2 funkčné tlačidlá

Hlavné funkcie

- Pokiaľ chcete zabudnutý predmet vyhľadať, stačí stlačiť tlačidlo na vysieláči. Vysielač vyšle signál k prívěsku, ten sa rozoznie a uľahčí sa tým jeho dohľadanie. V prípade, že prívěsok nereaguje, je pravdepodobne mimo dosahu signálu vysieláča. Zmeňte polohu a vyhľadávanie opakujte.

Návod na použitie:

1. Hlavná jednotka (Vysielač): vložte batériu CR2032 (súčasťou balenia).
2. Prijímač: vložte batériu CR2032 (súčasťou balenia).
3. Pri vkladaní batérie dbajte na správne polaritu vyznačené v priestore pre batériu.
4. Pripevnite prijímač na predmet hľadania (kľúče, a pod.)
5. Stlačením tlačidla na vysieláči sa rozoznie príslušný prijímač.

Parametre:

- Dosah signálu max. 40m v otvorenom priestranstve bez prekážok
- Hlasitosť alarmu: 85dB
- Zariadenie pracuje na frekvencii 433MHz.