

SK Návod na použitie LED vianočné ozdoby 1V227-4

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu.



Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Určené k vnútornému aj vonkajšiemu použitiu. Výrobok by mala používať iba dospelá osoba. Nikdy výrobok nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.

Zapínanie/vypínanie a časovač. Jedno stlačenie vypínača svetlo rozsvieti v režime časovača. Dve stlačenia svetlo rozsvieti v normálnom režime (stáleho) svietenia, tretím stlačením svetlo vypnete. **Časovač** automaticky vypína a zapína osvetlenie. Časovač funguje nasledovne. Po aktivácii je osvetlenie rozsvietené po dobu šiestich hodín. Potom je na dobu osemnástich hodín vypnuté a takto stále dookola, pokiaľ časovač nevypnete vypnutím celého svetla alebo prepnete do režimu stáleho svietenia.

Napájanie 1: 3x AA batérie. Vložte batérie do priestoru pre batérie a dbajte pritom vyznačenej polarít. Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové. Vždy používajte nové batérie rovnakého typu.

Napájanie 2: Zapojte USB konektor do USB adaptéra 5V (nie je súčasťou), popr. do power banky.