

CZ Návod pro 1V297 – Vánoční dekorace

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Výrobek smí používat pouze dospělá osoba. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou. Zařízení neopravujte ani nerozebírejte, v případě poškození zařízení dále nepoužívejte. Světelný zdroj je nevyměnitelný. Po skončení životnosti zařízení jej zlikvidujte na místě pro to určeném.

IP krytí: Zařízení disponuje krytím IP20, lze jej používat pouze v interiérech. Zamezte kontaktu s vodou a prostředím s vysokou vlhkostí.

Napájení: 2 x AA baterie (nejsou součástí). Vložte baterie do prostoru pro baterie a dbejte přitom vyznačené polaroty. Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové. Vždy používejte nové baterie stejného typu.

Časovač (TIMER) automaticky zapíná a vypíná osvětlení. Po aktivaci se osvětlení zapne na 6 hodin. Poté se osvětlení vypne na 18 hodin a takto po celou dobu, dokud časovač nevypnete. Zapnutí a vypnutí časovače provedete přepnutím přepínače.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

**SK** Návod pre 1V297 – Vianočná dekorácia

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby zariadenie slúžilo bezpečne a k vašej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Zabraňte neodbornej manipulácii s týmto zariadením a vždy dodržiavajte zásady používania elektrických spotrebičov. Návod na použitie starostlivo uschovajte. Výrobok smie používať len dospelá osoba. Zamedzte blízkosti alebo kontaktu s domácou a výpočtovou elektronikou. Zariadenie neopravujte ani nerozoberajte, v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte. Svetelný zdroj nie je vymeniteľný. Po skončení životnosti výrobok zlikvidujte na mieste na to určenom.

IP krytie: Zariadenie má krytie IP20, je určené len na použitie v interiéri. Zabraňte kontaktu s vodou a prostredím s vysokou vlhkosťou.

Napájanie: 2 x AA baterie (nejsou součástí). Vložte batériu do priestoru na batérie a dbajte na správnu polaritu podľa označenia. Nekombinujte rôzne typy batérií ani staré a nové batérie. Vždy používajte nové batérie rovnakého typu.

Časovač (TIMER) automaticky zapína a vypína osvetlenie. Po aktivácii sa osvetlenie zapne na 6 hodín. Následne sa osvetlenie vypne na 18 hodín a tento cyklus sa opakuje, kým časovač nevypnete. Zapnutie a vypnutie časovača vykonáte prepnutím prepínača.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na požiadanie u výrobcu: info@solight.cz, alebo na stiahnutie na www.solight.sk.

**EN** Manual for 1V297 – Christmas Decoration

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully and follow them to ensure safe and satisfactory use. This will help you avoid misuse or damage. Prevent any unauthorized handling of the device and always observe the rules for using electrical appliances. Keep the user manual in a safe place. The product is intended for use by adults only. Avoid proximity to or contact with household and computer electronics. Do not attempt to repair or disassemble the device; stop using it immediately if damaged. The light source is non-replaceable. Dispose of the device at an appropriate collection point once its service life has ended.

IP Rating: The device has an IP20 rating and is intended for indoor use only. Avoid contact with water and environments with high humidity.

Power Supply: 2 x AA batteries (not included). Insert the battery into the battery compartment, paying attention to the indicated polarity. Do not mix different types of batteries or old and new batteries. Always use new batteries of the same type.

The **timer** automatically turns the lighting on and off. After activation, the lighting will remain on for 6 hours. It will then turn off for 18 hours, and this cycle will continue until the timer is switched off. You can turn the timer on and off by toggling the switch.

The product has been issued with a CE declaration of conformity in accordance with the applicable regulations.
On request from the manufacturer: info@solight.cz, or downloadable at www.solight.cz/en.

