



CZ

Návod k obsluze a údržbě

ODŠŤAVOVAČ PRAKTIK AJ10

Výrobky značky PRAKTIK dodává:
SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
web: www.solid-czech.cz



Technická data:

Typ:	AJ10
Napájecí napětí:	120-240 V AC, 50 Hz
Příkon:	700 W
Hladina akustického výkonu (dB)(A):	<=74 dB (A)
Třída ochrany:	II
Objem:	0,5 l

Zpracovává ovoce a zeleninu:

citróny, pomeranče, grapefruity, mandarinky, maliny, ořechy, borůvky, mrkev, celer, jablka, atd.

Provozní podmínky:

Výrobek je určen pouze pro domácí použití.

Obsluha:

Před prvním použitím:

- Pozorně prostudujte tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití.
- Opatrně odstraňte obalový materiál.
- Před prvním připojením zkontrolujte, zda souhlasí napětí sítě s uvedeným napětím na štítku spotřebiče.

Příprava pro použití:

- Odšťavovač umístěte na stabilní vodorovnou podložku.
- Pokud chcete odšťavovač rozebrat, musí být odpojen z el. sítě.
- Po rozebrání a umytí vraťte oddělané části na své místo.
- Přístroj bude funkční, pokud části jednotlivých dílů budou řádně spojeny a víčko uzavřené.
- Ovoce nebo zeleninu vždy před odšťavováním omyjte a upravte na požadovanou velikost.
- Pod výpust vložte nádobu na zachycení džusu.

Údržba:**Čištění vnějších povrchů pohonné jednotky**

- Před čištěním se ujistěte, že zástrčka přívodu pohonné jednotky je odpojena ze zásuvky.
- Při čištění pohonnou jednotku nikdy neponořujte do vody ani do jiných roztoků.
- K čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Vnější povrch pohonné jednotky čistěte pouze navlhčenou tkaninou.
- Dbejte, aby voda nepronikla dovnitř pohonné jednotky.

Čištění příslušenství

- Nádobu, lisovací kužel a síto ihned po použití umyjte pod tekoucí vodou. Zaschlé části ovoce se obtížněji odstraňují.
- K čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Buďte velmi opatrní při manipulaci se sítím, je velmi ostré!

Bezpečnostní upozornění:

- Před každým použitím odšťavovač vizuálně prohlédněte a je-li poškozena některá její součást, odšťavovač nepoužívejte.
- Poškozený odšťavovač nebo některou její součást sami neopravujte. Opravu svěřte odbornému servisu.
- Jestliže je napájecí přívod spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem nebo jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Přístroj používejte mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
- Nikdy neponořujte pohonnou jednotku ani přívodní kabel do vody ani jiné kapaliny, ani nemyjte pod proudem vody.
- Nikdy nepoužívejte zástrčku jako vypínači už připojením nebo odpojením od přístroje v době, kdy je připojený k síti.
- Důležité je vždy vypnout pomocí síťového vypínače.
- Pokud spotřebič právě nepoužíváte nebo ho chcete vyčistit, vytáhněte šňůru ze zásuvky.
- Pohonnou jednotku neumývejte v myčce.
- Používání příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může vést k poškození přístroje, elektrickému šoku nebo zranění.
- Nepoužívejte venku.
- Nenechávejte viset šňůru přes hranu stolu nebo ležet na horkém povrchu.
- Neumísťujte spotřebič v blízkosti tepla.
- Nepoužívejte spotřebič na jiné účely než je určený.
- Zajistěte, aby spotřebič byl za provozu odkládán vždy na rovný a stabilní podklad z nehořlavého materiálu.
- Nikdy neponechávejte spotřebič za chodu bez dozoru obsluhy dozoru a po každém jeho vypnutí odpojte síťový přívod ze zásuvky.
- Příslušenství pohonné jednotky nasazujte a odnímejte pouze, je-li přístroj odpojen od sítě.
- Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřýma rukama a taháním za napájecí přívod.
- Opravu přístroje svěřte výrobcem nebo specializovanému servisnímu středisku.
- Nikdy nevkládejte prsty nebo cokoli jiného, co není určeno k odšťavování do trubice.
- Než odšťavovač otevřete, nechejte úplně zastavit otáčející se části přístroje.

Likvidace odpadu:

Elektrické zařízení z domácností: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, odevzdejte ho prosím na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného odběru. Elektrické přístroje v žádném případě nevhazujte do nádob s netříděným odpadem (viz zobrazený symbol přeškrtnuté popelnice). Další pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve stavu, který umožní jeho pozdější recyklaci nebo znehodnocení. Baterie předem odstraňte a zabraňte poškození nádob obsahujících tekutiny. Elektrické přístroje mohou obsahovat škodliviny. Při špatné manipulaci nebo při poškození přístroje může při jeho pozdější recyklaci dojít k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.

ZÁRUČNÍ LIST**Záruční a pozáruční servis zajišťuje:**

ATV Moravia s. r. o.
Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika
tel/fax.: 541 249 327
email: opravy@atv-servis.cz
www.atv-servis.cz

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy...). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:.....

Datum prodeje:..... Razítko a podpis prodejce:.....

Datum reklamace:.....

Zjištěná závada:.....