



SK

## Návod k obsluhu a údržbe

# ODŠŤAVŇOVAČ PRAKTIK AJ10

Výrobky značky PRAKTIK dodáva:

S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia

web: [www.solid-czech.cz/sk/](http://www.solid-czech.cz/sk/)



### Technická dáta:

Typ:	<b>AJ10</b>
Napätie	120-240 V AC, 50 Hz
Príkion :	700 W
Trieda ochrany:	II
Objem:	0,5 l

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 74 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

### Spracováva ovocie a zeleninu:

citróny, pomaranče, grapefruity, mandarinky, maliny, ostružiny, čučoriedky, mrkvu, zeler, jablká, atd.

### Prevádzkové podmienky:

Výrobok je určený len pre domáce použitie.

### Obsluha:

#### Pred prvým použitím:

- Pozorne preštudujte tento návod. Návod starostlivo uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.
- Opatrne odstráňte obalový materiál.
- Pred prvým pripojením skontrolujte, či súhlasí napätie siete s uvedeným napätím na štítku spotrebiča.

#### Príprava pre použitie:

- Odšťavovač umiestnite na stabilnú vodorovnú podložku.
- Pokiaľ chcete odšťavovač rozobrať, musí byť odpojený z el. siete.

- Po rozobraní a umytí vráťte rozobrané časti na svoje miesto.
- Prístroj bude funkčný, pokiaľ časti jednotlivých dielov budú riadne spojené a veko uzavreté.
- Ovocie alebo zeleninu vždy pred odšťavením umyte a upravte na požadovanú veľkosť.
- Pod výpusť vložte nádobu na zachytenie džúsu.

### **Údržba:**

#### **Čistenie vonkajších povrchov pohonnej jednotky**

- Pred čistením si skontrolujte, že zástrčka prívodu pohonnej jednotky je odpojená zo zásuvky.
- Pri čistení pohonnou jednotku nikdy nenamáčajte do vody ani do iných roztokov.
- K čisteniu nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.
- Vonkajší povrch pohonnej jednotky čistite len navlhčenou tkaninou.
- Dbajte, aby voda neprenikla do vnútra pohonnej jednotky.

#### **Čistenie príslušenstva**

- Nádobu, lisovací kužel a sito hneď po použití umyte pod tečúcou vodou. Zaschnuté časti ovocia sa horšie čistia.
- K čisteniu nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.
- Buďte veľmi opatrný pri manipulácii so sitom, je veľmi ostré!

#### **Bezpečnostné upozornenie:**

- Pred každým použitím odšťavovač vizuálne prehladnite a ak je poškodená niektorá jej súčasť, odšťavovač nepoužívajte.
- Poškodený odšťavovač alebo niektorú jej súčasť sami neopravujte. Opravu zverte odbornému servisu.
- Ak je prívodný kábel spotrebiča poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo servisným technikom alebo inou kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Prístroj používajte mimo dosah detí a nesvojprávnych osôb.
- Nikdy nenamáčajte pohonnou jednotku ani prívodný kábel do vody ani ine kvapaliny, ani neumývajte pod prúdom vody.
- Nikdy nepoužívajte zástrčku ako vypínači už pripojením alebo odpojením od prístroja v dobe, keď je pripojený k sieti.
- Dôležité je vždy vypnúť pomocou sieťového vypínača.
- Pokiaľ spotrebič práve nepoužívate alebo ho chcete vyčistiť, vytiahnite šnúru zo zásuvky.
- Neumývajte v umývačke riadu.
- Používanie príslušenstva, ktoré nie je doporučené výrobcom, môže spôsobiť k poškodenie prístroja, elektrického šoku alebo zranenie.
- Nepoužívajte vonku.
- Nenechávajte visieť šnúru cez hranu stole alebo ležať na teplom povrchu.
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti tepla.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely ako je určený.
- Zaistite, aby spotrebič bol za prevádzky odkladaný vždy na rovný a stabilný podklad z nehorľavého materiálu.
- Nikdy nenechávajte spotrebič za chodu bez dozoru obsluhy a po každom jeho vypnutí odpojte sieťový prívod zo zásuvky.
- Príslušenstvo pohonnej jednotky nasadzujte a rozkladajte len keď je prístroj odpojený od siete.
- Vidlicu napájaču nezasunujte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokrými rukami a ťahaním za prívodný kábel.
- Opravu prístroja zverte výrobcovi alebo špecializovanému servisnému stredisku.
- Nikdy nedávajte prsty alebo čokoľvek iného, čo nie je určené k odšťaveniu do trubice.
- Než odšťavovač otvoríte, nechajte úplne zastaviť otáčajúce sa časti prístroja.

**Likvidácia odpadu:**

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spätného odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď zobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie pokyny k likvidácii: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.

**ZÁRUČNÝ LIST****Záruka a servis:****Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov.**

Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.

Typ výrobku:.....

Dátum predaja:.....

Pečiatka a podpis predajcu:.....

Dátum reklamácie:.....

Zistená vada:.....