

Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Chcete-li, aby vám bezpečně a plně sloužil, přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny a dodržujte je. Vyhněte se tak nesprávnému použití nebo poškození. Zabraňte neoprávněnému použití tohoto přístroje a vždy respektujte veškerá pravidla týkající se manipulace s elektrickými spotřebiči. Návod pro obsluhu uschovejte pro budoucí potřebu.

Úvod

Kamera Solight CC01 je primárně určena k pořizování videozáznamu při jízdě ve vozidle. Videozáznam může být posléze použit při dokazování dopravních nehod a přestupků. Při použití v zahraničí dbejte na dodržování místních zákonů. V některých zemích je pořizování videozáznamu nezákonné. Během řízení s kamerou nemanipulujte.

Parametry

- senzor 1/2,9"
- optika Sony 2MP, F2.0, f=2,5
- úhel záběru 134°
- rozlišení až 1920x1080px (Full HD) / 30 snímků za vteřinu
- vysoce citlivý senzor pro záznam v noci
- video ve formátu H.264
- zabudovaný mikrofon a reproduktor
- automatické zapnutí/vypnutí
- podpora microSD karet až do velikost 64GB
- Wi-Fi pro snadné ovládání mobilním zařízením
- rozměry 90x29x38mm



Obsah balení

Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky: kameru, microUSB kabel a autonabíječku. Pokud některá ze součástí chybí, obraťte se na svého prodejce.

Funkce tlačítka a LED indikátoru

Tlačítko zámku	Krátkým stiskem zamknete video proti přemazání
	Dlouhým stiskem zapínáte/vypínáte wifi
Červená LED	Bliká: Nahrávání videa je aktivní, wifi je vypnutá.
	Svítil: Nahrávání videa je neaktivní, wifi je vypnutá.
Zelená LED	Bliká: Nahrávání videa je aktivní, wifi je zapnutá.
	Svítil: Nahrávání videa je neaktivní, wifi je zapnutá.

Paměťová karta

Používejte pouze karty třídy 10 s kapacitou minimálně 8GB. Kartu před vložením naformátujte v počítači na systém souborů FAT32. Kartu lze formátovat i přes mobilní aplikaci, avšak doporučujeme formátování v počítači.

Paměťovou kartu vložte do zdičky vespod kamery konektory směřujícími směrem k microUSB portu. Jakmile uslyšíte cvaknutí, je karta správně vložena. Chcete-li kartu vyjmout, vypněte kameru a zatlačte na kartu. Dojde k jejímu vycvaknutí a poté bude možné ji vytáhnout.

První zapnutí kamery

Kameru propojte se zdrojem elektrické energie microUSB kabelem. Tím dojde k jejímu zapnutí. To je signalizováno zeleně svítícím LED indikátorem. V případě, že připojíte kameru k počítači pomocí datového kabelu, zobrazí se obsah SD karty (je-li vložena). V tomto režimu nejsou dostupné žádné další funkce – k wifi se nelze připojit a nefunguje tlačítko na kameře. Pro zpřístupnění těchto funkcí připojte kameru pomocí napájecího adaptéru do zdičky autozapalovače, případně do domovní elektrické zásuvky.

Aplikace a nastavení

Aplikace podporuje systém Google Android 4.1 a vyšší a Apple iOS 8.0 a vyšší. Vyhledejte v příslušném elektronickém obchodě aplikaci „Solight CC01“ s ikonou viz níže.



**Ikona
aplikace**

Spuštění kamery

- 1) Vložte do kamery paměťovou kartu (až 64GB). Připojte ke kameře napájení (napájecí kabel je součástí balení) – kamera se zapne
- 2) WiFi se zapíná automaticky po připojení napájení.
- 3) Uslyšíte postupně několik potvrzujících oznámení v českém jazyce:
 - „Kamera zapnuta“ – informace o zapnutí kamery
 - „Vložena SD karta“ – pokud je paměťová karta vložena, v opačném případě uslyšíte oznámení „vložit SD kartu“
 - „Nahrávání zapnuto“ – pokud je nastavena funkce automatického zapnutí nahrávání po připojení napájení.

V tuto chvíli kamera pořizuje záznam, ten je nahráván do smyčky. Pokud kamera nahrává, bliká zelená LED. Když zmáčknete tlačítko na boku kamery, dojde k uzamčení aktuálního nahrávaného videa a video bude uloženo do příslušného adresáře. To je doprovázeno oznámením „Soubor je zamčený“.

Pro další možnosti ovládání kamery si stáhněte aplikaci „Solight CC01“ z Google Play nebo App Store. Po stažení je potřeba připojit kameru k telefonu. SSID název kamery je „CC01xxxx“, heslo je „1234567890“.

Postup připojení

- 1) Po otevření aplikace klikněte na ikonu „připojení“
- 2) Kliknete na možnost „připojit k WiFi“
- 3) Vyhledejte WiFi s názvem „CC01xxxx“, zadejte heslo a připojte
- 4) Po úspěšném připojení k WiFi síti kamery klikněte na tlačítko „zpět“, dostanete se znovu do hlavního menu aplikace. Úspěšné připojení k WiFi síti kamery je signalizováno ikonou WiFi v levém horním rohu se jménem sítě „CC01xxxx“.
- 5) Klikněte znovu na tlačítko „připojení“, ale tentokrát zvolte možnost „připojit kameru“.
- 6) Kamera je připojena.

Videonávod k aplikaci a případné updaty firmwaru naleznete na této stránce: <http://shop.solight.cz/kamery/help3>



Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na shop.solight.cz. Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika