

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Ak chcete, aby vám bezpečne a plne slúžil, prečítajte si prosím starostlivo tieto pokyny a dodržujte ich. Vyhnite sa tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Zabráňte neoprávnenému použitiu tohto prístroja a vždy rešpektujte všetky pravidlá týkajúce sa manipulácie s elektrickými spotrebičmi. Návod na obsluhu si uschovajte pre budúcu potrebu.

## Úvod

Kamera Solight CC01 je primárne určená na zhotovovanie videozáznamu pri jazde vo vozidle. Videozáznam môže byť potom použitý pri dokazovaní dopravných nehôd a priestupkov. Pri použití v zahraničí dbajte na dodržiavanie miestnych zákonov. V niektorých krajinách je zhotovovanie videozáznamu nezákonné. Počas riadenia s kamerou nemanipulujte.

## Parametre

- senzor 1/2,9"
- optika Sony 2MP, F2.0, f=2,5
- uhol záberu 134°
- rozlíšenie až 1920x1080px (Full HD) / 30 snímkov za sekundu
- vysoko citlivý senzor pre záznam v noci
- video vo formáte H.264
- zabudovaný mikrofón a reproduktor
- automatické zapnutie/vypnutie
- podpora microSD kariet až do veľkosti 64GB
- Wi-Fi pre jednoduché ovládanie mobilným zariadením
- rozmery 90x29x38mm



## Obsah balenia

Skontrolujte, či balenie obsahuje nasledovné položky: kameru, microUSB kábel a autonabíjačku. Ak niektorá zo súčastí chýba, obráťte sa na svojho predajcu.

## Funkcia tlačidla a LED indikátora

Tlačidlo zámku	Krátkym stlačením zamknete video pred zmazaním
	Dlhým stlačením zapínate/vypínate wifi
Červená LED	Bliká: Nahrávanie videa je aktívne, wifi je vypnutá.
	Svieti: Nahrávanie videa je neaktívne, wifi je vypnutá.
Zelená LED	Bliká: Nahrávanie videa je aktívne, wifi je zapnutá.
	Svieti: Nahrávanie videa je neaktívne, wifi je zapnutá.

## Pamäťová karta

Používajte iba karty triedy 10 s kapacitou minimálne 8GB. Kartu pred vložením naformátujte v počítači na systém súborov FAT32. Kartu je možné formátovať aj cez mobilnú aplikáciu, avšak odporúčame formátovanie v počítači.

Pamäťovú kartu vložte do dierky naspodku kamery konektormi smerujúcimi smerom k microUSB portu. Keď počujete cvaknutie, je karta správne vložená. Ak chcete kartu vybrať, vypnite kameru a zatlačte na kartu. Ak dôjde k jej opätovnému cvaknutiu bude možné ju vytiahnuť.

## Prvé zapnutie kamery

Kameru pripojte so zdrojom elektrickej energie microUSB káblom. Tým dôjde k jej zapnutiu. To je signalizované zeleno svietiacim LED indikátorom. V prípade, že pripojíte kameru k počítaču pomocou dátového kábla, zobrazí sa obsah SD karty (ak je vložená). V tomto režime nie sú dostupné žiadne ďalšie funkcie – k wifi sa nedá pripojiť a nefunguje tlačidlo na kamere. Pre sprístupnenie

týchto funkcií pripojte kameru pomocou napájacieho adaptéra do dierky autozapaľovača, prípadne do domovej elektrickej zásuvky.

### Aplikácie a nastavenia

Aplikácia podporuje systém Google Android 4.1 a vyššie a Apple iOS 8.0 a vyšší. Vyhľadajte v príslušnom elektronickom obchode aplikáciu „Solight CC01“ s ikonou vid' nižšie.



**Ikona  
aplikácie**

### Spustenie kamery

- 1) Vložte do kamery pamäťovú kartu (až 64GB). Pripojte ku kamere napájanie (napájací kábel je súčasťou balenia) – kamera sa zapne
- 2) WiFi sa zapína automaticky po pripojení napájania.
- 3) Počujete postupne niekoľko potvrdzujúcich oznámení v českom jazyku:
  - „Kamera zapnuta“ – informácie o zapnutí kamery
  - „Vložena SD karta“ – ak je pamäťová karta vložená, v opačnom prípade počujete oznámenie „vlozte SD kartu“
  - „Nahrávání zapnuto“ – ak je nastavená funkcia automatického zapnutia nahrávania po pripojení napájania.

V tejto chvíli kamera vyhotovuje záznam, ten je nahrávaný do slučky. Pokiaľ kamera nahráva, bliká zelená LED. Keď stlačíte tlačidlo na boku kamery, dôjde k uzamknutiu aktuálneho nahrávaného videa a video bude uložené do príslušného adresára. To je sprevádzané oznámením „Soubor je zamčený“.

Pre ďalšie možnosti ovládania kamery si stiahnete aplikáciu „Solight CC01“ z Google Play alebo App Store. Po stiahnutí je treba pripojiť kameru k telefónu. SSID názov kamery je „CC01xxxx“, heslo je „1234567890“.

### Postup pripojenia

- 1) Po otvorení aplikácie kliknite na ikonu „pripojenie“
- 2) Kliknite na možnosť „pripojiť k WiFi“
- 3) Vyhľadajte WiFi s názvom „CC01xxxx“, zadajte heslo a pripojte
- 4) Po úspešnom pripojení k WiFi sieti kamery kliknite na tlačidlo „späť“, dostanete sa znova do hlavného menu aplikácie. Úspešné pripojenie k WiFi sieti kamery je signalizované ikonou WiFi v ľavom hornom rohu s menom siete „CC01xxxx“.
- 5) Kliknite znova na tlačidlo „pripojenie“, ale tentoraz zvoľte možnosť „pripojiť kameru“.
- 6) Kamera je pripojená.

Video návod k aplikácii, prípadne updaty firmwaru nájdete na tejto stránke: <http://shop.solight.cz/kamery/help3>



Na výrobok je vystavené CE vyhlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u výrobcu: info@solight.cz, prípadne k stiahnutiu na shop.solight.cz. Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika