

CZ Návod k použití nabíječky baterií Solight DN26



Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je tak, aby vám výrobek sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo ve vnitřních prostorech. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Výrobek nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami a přímému kontaktu s domácí a výpočetní elektronikou.

Velikost baterie		AA						AAA				
Nabíjecí proud		1150 mA (2ks)/800mA (4ks)						600mA (2ks) / 420mA (4ks)				
Ni-MH (mAh)		1800	2000	2200	2400	2600	2800	700	800	900	1000	1100
Doba nabíjení (minuty)	2 ks	90	100	110	120	130	140	70	80	90	100	110
	4 ks	135	150	165	180	195	210	100	110	120	130	140

* Doba nabíjení se může lišit v závislosti na značce, kapacitě a stavu nabíjených baterií.

Parametry:

- Pouze pro baterie: AA, AAA Ni-MH
- 2 nezávislé nabíjecí okruhy
- nabíjecí proud na jeden okruh:
max. 1150A pro AA, 600mA pro AAA
- řídicí mikroprocesor, minus Delta-U detekce detekce špičkového napětí
- časovač automatického vypnutí: 4 hodiny
- detekce poškozených, nenabíjecích a špatně vložených baterií
- ochrana proti zkratům
- napájení: AC 100 – 240V, 50Hz

Návod k obsluze:

Díky dvěma nezávislým okruhům lze nabíjet 2 nebo 4 (AA/AAA Ni-MH) baterie. Vložte baterie do nabíječky, dbejte přitom vyznačené polaritě. Zapojte nabíječku do síťové zásuvky. V tomto okamžiku se spustí ochranný systém nabíječky, tj. detekce nenabíjecích, poškozených nebo špatně vložených baterií. Výsledky detekce se dozvíte na displeji do 30s. V některých případech může detekce trvat i déle, v závislosti na počtu nestandardních baterií. Displej přehledně zobrazí výsledky pomocí ikon. Počet rozsvícených symbolů baterií značí počet vložených baterií. Jednotlivé články v každém symbolu baterie na displeji značí nabití po 33%.



Obrázek 1: Je-li všechno v pořádku, na displeji se rozsvítí symboly baterií „CHARGING“, který indikuje probíhající nabíjení. Symboly baterií indikují stav nabití každého páru zvlášť, poslední článek bliká.

Obrázek 2: Je-li vložena nenabíjecí nebo poškozená baterie, displej nejdříve ukazuje nabíjení, zhruba do 30s se rozsvítí nápis „BAD“ a blikající symbol plných baterií. V tuto chvíli se v daném okruhu nenabíjí žádná baterie. Nabíjení článků v druhém okruhu, jsou – li v pořádku, probíhá. Po vyjmutí vadných baterií se nápis „CHARGING“ opět rozsvítí. Je-li špatně vložená nabíjecí baterie, nabíjení v daném okruhu se nespustí a příslušný obrázek se na displeji nezobrazí vůbec. Symboly baterií opět indikují stav nabití každého páru zvlášť, poslední článek bliká.

Obrázek 3: Jsou-li baterie plně nabití, rozsvítí se nápis „FULL“ a symboly baterií na displeji nepřerušovaně svítí se všemi třemi články.

Nabíječka je vybavena funkcí minus Delta-U detekce, která průběžně zjišťuje stav nabití baterií. Jsou-li baterie nabité, přepne se do udržovacího režimu, aby se baterie zbytečně nepřebíjely. Po 6,5 hodinách se aktivuje bezpečnostní časovač, který celý proces nabíjení, vč. udržovacího režimu vypne.

I přestože je nabíječka vybavena funkcí detekce nenabíjecích a poškozených baterií, dbejte prevence, aby se do nabíječky pokud možno nedostaly.

Varování

1. Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší. Osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
2. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
3. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah přístroje.