



## Důležité

- Nepoužívejte u zařízení, u kterých je odběr větší než 16A. Vždy se přesvědčte, že zástrčka zařízení je správně připojena do zásuvky spínače.
- Pouze pro vnitřní použití. Chraňte před deštěm a stříkající vodou.
- Neponořujte do vody nebo do jakékoliv tekutiny.
- Pokud je nutné přístroj vyčistit, vyndejte ho z elektrické sítě a vyčistěte suchým hadrem.
- Ohříváč a podobná zařízení připojená na časový spínač, byste neměli nechávat bez dozoru.
- Přístroj je konstruován s vypínáním nulového vodiče, může tedy být trvale pod velmi nízkým střídavým napětím o velikosti jednotek voltů. Pro běžná zapojení a používání je vše v souladu s technickými normami a NV17/2003Sb, přístroj však neslouží k bezpečnému vypnutí připojeného spotřebiče.

## Před použitím

Nejprve časový spínač zapojte do standardní 220-240V zásuvky na dobu alespoň dvanáct hodin, aby se nabila záložní NiMH baterie. Poté vymažte všechny informace stlačením tlačítka reset špičatým předmětem. Displej zobrazí všechny údaje dle obrázku níže po dobu cca. tří vteřin. Nyní je přístroj připraven k nastavení.



## Nastavení aktuálního času

Před započtením nastavení můžete spínač vytáhnout ze zásuvky elektrického proudu. Napájení bude zajišťovat integrovaná záložní baterie.

Podržte tlačítko „CLOCK“ dobu tří vteřin pro vstup do režimu nastavení času. Poté tlačítkem „SET“ přepínáte mezi položkami „HOURS“, „MINUTES“ a „WEEKS“, které reprezentují „HODINY“, „MINUTY“ a „DNY V TÝDNU“. Před aktivní položkou vždy bliká černá šipka. Tlačítkem „UP“ měníte její hodnoty. Po navolení všech hodnot stiskněte tlačítko „OK“ pro uložení nastavení do paměti.

**Poznámka:** Jednotlivé dny v týdnu jsou reprezentovány anglickými zkratkami dnů v horní části displeje a číselnými hodnotami 1-7 (PO-NE), viz. následující tabulka:

číselná hodnota	1	2	3	4	5	6	7
anglická zkratka	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
česká zkratka	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE

**Poznámka:** Po cca. deseti vteřinách nečinnosti uloží přístroj aktuální hodnoty do paměti a vrátí displej na zobrazení aktuálního času.

**Poznámka:** Tento časový spínač je vybaven funkcí letního času. Mějte na paměti, že výše uvedeným způsobem nastavujete zimní čas. Pro aktivaci/deaktivaci letního času stiskněte současně tlačítka „CLOCK“ a „SET“. Na displeji se rozsvítí text „SUMMER“ a dojde k přeřazení času o hodinu dopředu.

Pro přepínání formátu času 24/12H stiskněte současně tlačítka „CLOCK“ a „PROG“.

## Nastavení programů

1. Stiskněte tlačítko „PROG“. Na displeji se objeví „1<sup>ON</sup>“, které značí, že se nacházíte v nastavení prvního zapnutí.
2. Nyní je postup podobný jako při nastavování času. Tlačítkem „SET“ přepínáte mezi položkami „HOURS“, „MINUTES“ a „WEEKS“ a stiskem tlačítka „UP“ nastavujete požadovanou hodnotu.
3. Nastavení dnů je v následujícím pořadí.:
  - b) Postupně všechny dny v týdnu
  - c) Pouze pracovní dny
  - d) Víkend
  - e) Pondělí až sobota
  - f) Pondělí, středa, pátek
  - g) Úterý, čtvrtek, sobota
  - h) Pondělí, úterý, středa
  - i) Čtvrtek, pátek, sobota
  - j) Všechny dny v týdnu

4. Nyní, stále v režimu nastavení („1<sup>ON</sup>“ je stále zobrazeno na displeji), stiskem tlačítek „PROG“ přejděte do nastavení prvního vypnutí a opakujte postup popsany výše.
5. Výše popsáním způsobem můžete nastavit až 16 zapnutí/vypnutí pro každý den.
6. Po dokončení nastavení všech programů, stiskněte tlačítko „OK“ pro uložení do paměti.
7. Chcete-li vymazat nastavení konkrétního programu, stiskněte tlačítko „PROG“, poté tlačítkem „SET“ vyberte požadovaný program a stiskněte tlačítko „CLEAR“
8. V režimu zobrazení aktuálního času stiskem tlačítka „SET“ přepínáte mezi režimy spínání v následujícím pořadí: OFF -> ON -> AUTO (PERMANENTNÍ VYPNUTÍ -> PERMANENTNÍ ZAPNUTÍ -> AUTOMATICKÝ REŽIM DLE NASTAVENÝCH PROGRAMŮ)

### Režim náhodného spínání

Tento režim je aktivní pouze v době od 18:00 večer do 6:00 ráno a časový spínač musí být v režimu „AUTO“. Pro aktivaci/deaktivaci stiskněte současně tlačítka „SET“ a „UP“. Na displeji se rozsvítí nápis „RANDOM“.

### Režim časového odpočítávání

Tento režim je vhodný pro situace, kdy chcete, aby po uplynutí určité doby došlo buď k vypnutí, nebo k zapnutí připojeného spotřebiče. Pro využití tohoto režimu je nutné, aby byl časový spínač v režimu „ON“ nebo „OFF“ a funkce náhodného spínání „RANDOM“ musí být vypnuta.

Je-li přístroj před aktivací v režimu „ON“, bude po aktivaci odpočítávání spotřebič zapnutý a po uplynutí stanovené doby se vypne. Je-li před aktivací v režimu „OFF“, bude po aktivaci odpočítávání spotřebič vypnutý a po uplynutí stanovené doby se zapne.

Aktivaci provedete dle postupu níže.

1. Přepněte spínač do režimu „ON“ nebo „OFF“ a vypněte funkci „RANDOM“ dle postupů výše.
2. Poté stiskněte současně tlačítka „PROG“ a „UP“. Na displeji se zobrazí hodnota 99:59:99 a začne odpočet po vteřinách.
3. Stiskem tlačítka „SET“ přejděte k nastavení hodin, které provedete tlačítkem „UP“.
4. Opětovným stiskem tlačítka „SET“ přejděte k nastavení minut, které provedete tlačítkem „UP“.
5. Nastavení uložte tlačítkem „OK“. Přístroj přejde do režimu odpočítávání.
6. Pokud chcete režim odpočítávání zrušit, stiskněte současně tlačítka „PROG“ a „UP“.

### Poznámka:

- Pokud displej zobrazuje nesmyslné informace, vymažte paměť zařízení pomocí tlačítka „RESET“.
- Jsou-li údaje na displeji špatně čitelné, dobijte integrovanou záložní baterii tím, že časovač zapojíte do zásuvky na alespoň 12 hodin.

### Technické parametry:

- napětí: max. 250V~50Hz
- max. zátěž: 3680W/16A
- pracovní teplota: 0-50°C
- minimální nastavení: 1 minuta
- časová odchylka: ≤1 minuta/měsíc