

**Dôležité**

- Nepoužívajte u zariadení, pri ktorých je odber väčší než 16A. Vždy sa presvedčte, že zástrčka zariadenia je správne pripojená do zásuvky spínača.
- Len pre vnútorné použitie. Chráňte pred dažďom a striekajúcou vodou.
- Neponárajte do vody alebo do akejkoľvek tekutiny.
- Pokiaľ je nutné prístroj vyčistiť, vyberte ho z elektrickej siete a vyčistite suchou utierkou.
- Ohrievač a podobné zariadenia pripojené na časový spínač, by ste nemali nechávať bez dozoru.
- Prístroj je konštruovaný s vypínaním nulového vodiča, môže byť teda trvalo pod veľmi nízkym striedavým napätím o veľkosti jednotiek voltov. Pre bežné zapojenie a používanie je všetko v súlade s technickými normami a NV17/2003Sb, prístroj však neslúži k bezpečnému vypnutiu pripojeného spotrebiča.

Pred použitím

Najprv časový spínač zapojte do štandardnej 220-240V zásuvky na dobu aspoň dvanásť hodín, aby sa nabila záložná NiMH batéria. Potom vymažte všetky informácie stlačením tlačidla reset špicatým predmetom. Displej zobrazí všetky údaje podľa obrázku nižšie po dobu cca. troch sekúnd. Teraz je prístroj pripravený k nastaveniu.

**Nastavenie aktuálneho času**

Pred začatím nastavenia môžete spínač vytiahnuť zo zásuvky elektrického prúdu. Napájanie bude zaisťovať integrovaná záložná batéria.

Podržte tlačidlo „CLOCK“ po dobu troch sekúnd pre vstup do režimu nastavenia času. Potom tlačidlom „SET“ prepínate medzi položkami „HOURS“, „MINUTES“ a „WEEKS“, ktoré reprezentujú „HODINY“, „MINÚTY“ a „DNI V TÝŽDNI“. Pred aktívnou položkou vždy bliká čierna šípka. Tlačidlom „UP“ meníte jej hodnoty. Po navolení všetkých hodnôt stlačte tlačidlo „OK“ pre uloženie nastavenia do pamäti.

Poznámka: Jednotlivé dni v týždni sú reprezentované anglickými skratkami dní v hornej časti displeja a číselnými hodnotami 1-7 (PO-NE), viď. nasledujúca tabuľka:

číselná hodnota	1	2	3	4	5	6	7
anglická skratka	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
česká skratka	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE

Poznámka: Po cca. desiatich sekundách nečinnosti uloží prístroj aktuálne hodnoty do pamäti a vráti displej na zobrazenie aktuálneho času.

Poznámka: Tento časový spínač je vybavený funkciou letného času. Majte na pamäti, že vyššie uvedeným spôsobom nastavujete zimný čas. Pre aktiváciu/deaktiváciu letného času stlačte súčasne tlačidlá „CLOCK“ a „SET“. Na displeji sa rozsvieti text „SUMMER“ a dôjde k preradeniu času o hodinu dopredu.

Pre prepínanie formátu času 24/12H stlačte súčasne tlačidlá „CLOCK“ a „PROG“.

Nastavenie programov

1. Stlačte tlačidlo „PROG“. Na displeji sa objaví „1^{ON}“, ktoré značí, že sa nachádzate v nastavení prvého zapnutia.
2. Teraz je postup podobný ako pri nastavovaní času. Tlačidlom „SET“ prepínate medzi položkami „HOURS“, „MINUTES“ a „WEEKS“ a stlačením tlačidla „UP“ nastavujete požadovanú hodnotu.
3. Nastavenie dní je v nasledujúcom poradí.:
 - b) Postupne všetky dni v týždni
 - c) Len pracovné dni
 - d) Víkend
 - e) Pondelok až sobota
 - f) Pondelok, streda, piatok
 - g) Utorok, štvrtok, sobota
 - h) Pondelok, utorok, streda
 - i) Štvrtok, piatok, sobota
 - j) Všetky dni v týždni

4. Teraz stále v režime nastavenia („1^{ON}“ je stále zobrazené na displeji), stlačením tlačidla „PROG“ prejdete do nastavenia prvého vypnutia a opakujete postup uvedený vyššie.
5. Vyššie uvedeným spôsobom môžete nastaviť až 16 zapnutí/vypnutí pre každý deň.
6. Po dokončení nastavení všetkých programov, stlačte tlačidlo „OK“ pre uloženie do pamäti.
7. Ak chcete vymazať nastavenie konkrétneho programu, stlačte tlačidlo „PROG“, potom tlačidlom „SET“ vyberte požadovaný program a stlačte tlačidlo „CLEAR“
8. V režime zobrazenia aktuálneho času stlačením tlačidla „SET“ prepínate medzi režimami spínania v nasledujúcom poradí: OFF -> ON -> AUTO (PERMANENTNÉ VYPNUTIE -> PERMANENTNÉ ZAPNUTIE -> AUTOMATICKÝ REŽIM PODĽA NASTAVENÝCH PROGRAMOV)

Režim náhodného spínania

Tento režim je aktívny len v dobe od 18:00 večer do 6:00 ráno a časový spínač musí byť v režime „AUTO“. Pre aktiváciu/deaktiváciu stlačte súčasne tlačidlá „SET“ a „UP“. Na displeji sa rozsvieti nápis „RANDOM“.

Režim časového odpočítavania

Tento režim je vhodný pre situácie, keď chcete, aby po uplynutí určitej doby došlo buď k vypnutiu, alebo k zapnutiu pripojeného spotrebiča. Pre využitie tohto režimu je nutné, aby bol časový spínač v režime „ON“ alebo „OFF“ a funkcia náhodného spínania „RANDOM“ musí byť vypnutá.

Pokiaľ je prístroj pred aktiváciou v režime „ON“, bude po aktivácii odpočítavaný spotrebič zapnutý a po uplynutí stanovenej doby sa vypne. Pokiaľ je pred aktiváciou v režime „OFF“, bude po aktivácii odpočítavaný spotrebič vypnutý a po uplynutí stanovenej doby sa zapne.

Aktiváciu uskutočnite podľa postupu nižšie.

1. Prepnete spínač do režimu „ON“ alebo „OFF“ a vypnete funkciu „RANDOM“ podľa postupov vyššie.
2. Potom stlačte súčasne tlačidlá „PROG“ a „UP“. Na displeji sa zobrazí hodnota 99:59:99 a začne odpočet po sekundách.
3. Stlačením tlačidla „SET“ prejdete k nastaveniu hodín, ktoré uskutočnite tlačidlom „UP“.
4. Opätovným stlačením tlačidla „SET“ prejdete k nastaveniu minút, ktoré uskutočnite tlačidlom „UP“
5. Nastavenie uložíte tlačidlom „OK“. Prístroj prejde do režimu odpočítavania.
6. Pokiaľ chcete režim odpočítavania zrušiť, stlačte súčasne tlačidlá „PROG“ a „UP“.

Poznámka:

- Pokiaľ displej zobrazuje nezmyselné informácie, vymažte pamäť zariadenia pomocou tlačidla „RESET“.
- Ak sú údaje na displeji zle čitateľné, dobite integrovanú záložnú batériu tým, že časovač zapojíte do zásuvky aspoň na 12 hodín.

Technické parametre:

- napätie: max. 250V~50Hz
- max. záťaž: 3680W/16A
- pracovná teplota: 0-50°C
- minimálne nastavenie: 1 minúta
- časová odchýlka: ≤1 minúta/mesiac