



## Důležité

- Nepoužívejte u zařízení, u kterých je odběr větší než 16A. Vždy se přesvědčte, že zástrčka zařízení je zastrčena na doraz do zásuvky časovače.
- Pouze pro vnitřní použití. Chraňte před deštěm a stříkající vodou.
- Nikdy nepokládejte časovač do vody nebo do jakékoliv tekutiny.
- Pokud je nutné časovač vyčistit, vyndejte ho z elektrické sítě a vyčistěte suchým hadrem.
- Ohříváč a podobná zařízení byste neměli nechávat bez dozoru, jsou-li připojena na časovač.
- Přístroj je konstruován s vypínáním nulového vodiče, může tedy být trvale pod velmi nízkým střídavým napětím o velikosti jednotek voltů. Pro běžná zapojení a používání je vše v souladu s technickými normami a NV17/2003Sb, přístroj však neslouží k bezpečnému vypnutí připojeného spotřebiče.

## Před použitím

Nejprve časovač zapojte do standardní 220-240V zásuvky na dobu alespoň dvanáct hodin, aby se nabila záložní NiMH baterie. Poté vymažte všechny informace stlačením tlačítka reset špičatým předmětem. Nyní je časovač připraven k nastavení.

## Nastavení aktuálního času

Před započítím nastavení můžete časovač vytáhnout ze zásuvky elektrického proudu. Napájení bude zajišťovat integrovaná záložní baterie.

1. Současným stiskem tlačítek „CLOCK“ a „WEEK“ nastavíte aktuální den. Dny jsou reprezentovány anglickými zkratkami dnů v horní části displeje.

anglická zkratka	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
česká zkratka	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE

2. Současným stiskem tlačítek „CLOCK“ a „HOUR“ nastavíte aktuální hodinu.
3. Současným stiskem tlačítek „CLOCK“ a „MINUTE“ nastavíte aktuální minutu.

**Poznámka:** Tento časovač je vybaven funkcí letního času, která po aktivaci přeřídí hodiny o jednu hodinu vpřed. Mějte na paměti, že výše uvedeným způsobem nastavujete zimní čas. Pro aktivaci/deaktivaci letního času podržte tlačítko „CLOCK“ po dobu tří vteřin.

## Nastavení programů

**Poznámka:** Po cca. deseti vteřinách nečinnosti uloží časovač aktuální hodnoty do paměti a vrátí displej na zobrazení aktuálního času. Pro návrat do nastavení programů stiskněte tlačítko „PROG“.

1. Stiskněte tlačítko „PROG“. Na displeji se objeví „1<sup>ON</sup>“ a zkratky všech dnů. Nyní stiskněte tlačítko „WEEK“, kterým přepínáte mezi přednastavenými programy dnů v následujícím pořadí:
  - a) Nastavení pro jednotlivé dny v týdnu
  - b) Pouze pracovní dny
  - c) Víkend
  - d) Pondělí až sobota
  - e) Pondělí, středa, pátek
  - f) Úterý, čtvrtek, sobota
  - g) Pondělí, úterý, středa
  - h) Čtvrtek, pátek, sobota
  - i) Všechny dny v týdnu
2. Nyní, stále v režimu nastavení („1<sup>ON</sup>“ je stále zobrazeno na displeji), stiskem tlačítek „HOUR“ nastavte hodinu prvního zapnutí. Poté tlačítkem „MINUTE“ nastavte minutu.
3. Tlačítkem „PROG“ se přepnete do režimu nastavení prvního vypnutí. Na displeji se objeví symbol „1<sup>OFF</sup>“. Nastavte první vypnutí opakováním předchozích dvou bodů.
4. Výše popsáním způsobem můžete nastavit až 20 zapnutí/vypnutí pro každý den.
5. Pokud v nastavování programu uděláte chybu, stiskem tlačítka „RST/RCL“ provedete vymazání aktuálně zobrazené hodnoty. Poté můžete program nastavit znovu.
6. Tlačítkem „MANUAL“ přepnete režim spínání v následujícím pořadí: AUTO OFF -> ON -> AUTO ON -> OFF (AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ -> PERMANENTNÍ ZAPNUTÍ -> AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ -> PERMANENTNÍ VYPNUTÍ)

**Poznámka:** Pokud je časovač okamžitě po dokončení nastavení programů ve vypnutém režimu a má být v zapnutém či naopak, vyberte pomocí tlačítka „MANUAL“ režim „AUTO OFF“ nebo „AUTO ON“. Poté již bude časovač fungovat dle nastavených programů. Nezapomeňte, že spotřebič zapojený do časovače musí být zapnutý.