

## **CZ** Návod k použití pro set bezdrátových zásuvek Solight DY05

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.

### **Obsah balení**

- 1x dálkový ovladač
- 2x přijímač – zásuvka s 5A/1150W



### **Technické parametry**

- dosah: max. 30m na širém prostranství
- až dvě zásuvky lze ovládat jedním tlačítkem
- napětí: max. 250V, 50Hz
- příkon: 1150W
- max. zátěž: 5A
- přenosová frekvence: 433.92MHz
- pracovní teplota: 0 – 50°C

### **Základní informace**

- Zásuvky nepřipojujte vzájemně do sebe.
- Vzdálenost mezi dvěma zásuvkami v provozu by měla být více než 50 cm.
- Určeno pouze pro použití ve vnitřních prostorách, při teplotách od 0°C do 50°C. Není určeno pro venkovní použití.
- Nepřipojujte bezdrátovou zásuvku do prodlužovacího kabelu. Zapojte pouze přímo do hlavního zdroje napájení ve zdi.
- Nepřipojujte zařízení, která by měla být vždy pod dohledem – mohlo by dojít k požáru nebo k vzniku jiných škod (např. žehličku nebo pečící pánev).
- Neotvírejte přístroj. Opravy může provádět pouze odborník. Nesprávné používání a neodborné opravy mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo zkrat.
- Dosah signálu je uváděn vždy jako maximální na volném prostranství bez překážek a může být výrazně ovlivněn materiálem budovy kde používán. Dosah signálu rovněž závisí na umístění vysílače i přijímače. Vyvarujte se umístění částí přístroje v blízkosti tepelných zdrojů, oblastí se zvýšenou vlhkostí vzduchu, zdrojů elektromagnetického záření, silových vodičů a velkých kovových předmětů.

### **Provozní informace**

Bezdrátovou sadu zásuvek můžete používat okamžitě po vybalení a vložení baterie. Přijímač – zásuvka: Zásuvku lze zapojit do kterékoliv zásuvky ve zdi. Přístroj, který by se měl bezdrátově ovládat, je třeba zapojit do bezdrátové zásuvky. Bezdrátově ovládaný přístroj musí být vždy zapnutý.

### **Dálkový ovladač**

- Otevřete kryt přihrádky na baterie a vložte dvě LR44 baterie.
- Ke každému z páru tlačítek č. 1,2,3,4 lze přiřadit více zásuvek.
- Každý pár tlačítek funguje samostatně. Levá / pravá strana tlačítek zapíná / vypíná příslušné zásuvky.
- Hlavní tlačítko ALL zapíná nebo vypíná všechny zásuvky propojené s dálkovým ovladačem.
- Červená LED kontrolka indikuje přenos signálu.

### **Zásuvka**

- Zasuňte zástrčku bezdrátové zásuvky do síťové zásuvky.
- Tlačítko ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO) slouží k ručnímu zapnutí nebo vypnutí připojeného zařízení a zároveň slouží k aktivaci procesu párování zásuvky s dálkovým ovladačem.
- Kontrolka na zásuvce svítí pouze tehdy, je-li zásuvka zapnutá. Bliká v okamžiku, kdy je připravena k párování.

### **Nastavení**

- Zasuňte zástrčku bezdrátové zásuvky do síťové zásuvky. LED kontrolka začne blikat. Signalizuje tím, že je připravena k párování s dálkovým ovladačem.
- Přiblížte dálkový ovladač k zásuvce a stiskněte kterékoliv tlačítko 1 až 4 za účelem spárování kódů. LED kontrolka krátce rychle zabliká. Signalizuje tím, že párování proběhlo úspěšně.

- Připojte elektrický spotřebič do bezdrátové zásuvky a zapněte jej.
- Stiskněte příslušné tlačítko ON (ZAPNUTO) na dálkovém ovladači, čímž zapnete zásuvku. LED kontrolka indikuje, že zásuvka je zapnutá.
- Výše popsaným způsobem můžete spárovat další bezdrátové zásuvky s dálkovým ovladačem.
- Ke každému z páru tlačítek č. 1,2,3,4 lze přiřadit více zásuvek. Další zásuvku pod stejné tlačítko připárujete stejným způsobem jako tu první.
- Pokud uděláte při párování chybu a potřebujete párování změnit, podržte tlačítko na zásuvce po dobu tří vteřin, dokud nezačne LED kontrolka blikat. Poté zopakujte výše popsaný postup.
- Dodržujte minimální vzdálenost bezdrátových zásuvek od sebe. V provozu by měla být více než 50 cm.

**Poznámka:** Při výpadku el. energie dojde k vymazání paměti zásuvek a je potřeba znovu provést párování.

#### **Důležité upozornění**

- Do bezdrátové zásuvky lze připojit pouze přívodní šňůru (nikoliv přímo spotřebič opatřený zástrčkou).
- Nepoužívejte výrobek, je-li poškozen nebo má-li uvolněné spojovací šrouby.
- Nepoužívejte výrobek, pokud byl poškozen deštěm nebo vlhkým prostředím.
- Nevystavujte výrobek přímému slunci a chraňte jej před teplem.
- Nezasunujte do zásuvky příliš energeticky náročné spotřebiče, jejichž příkon přesahuje 5A / 1150W

Na výrobek je vystaveno CE Prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u dovozce: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz)