

## SK Návod na použitie pre bezdrôtovú zásuvku Solight DY07

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.

Táto doplnková bezdrôtová zásuvka nemôže byť použitá samostatne. Bez spárovania s diaľkovým ovládačom nemôžete zásuvku ovládať ani ručne. Táto zásuvka je určená k sadám Solight DY05 a DY06. Pre zakúpenie týchto sad navštívte vášho diera, alebo [www.solight.sk](http://www.solight.sk)

### Obsah balenia

- 1x prijímač – zásuvka s 5A/1150W



### Technické parametre

- dosah: max. 30m v otvorenom priestranstve bez prekážok
- napätie: max. 250V, 50Hz
- príkon: 1150W
- max. záťaž: 5A
- prenosová frekvencia: 433.92MHz
- pracovná teplota: 0 – 50°C

### Základné informácie

- Zásuvky nepripájajte vzájomne do seba.
- Vzdialenosť medzi dvoma zásuvkami v prevádzke by mala byť viac než 50 cm.
- Určené len pre použitie vo vnútorných priestoroch, pri teplotách od 0°C do 50°C. Nie je určené pre vonkajšie použitie.
- Nepripájajte bezdrôtovú zásuvku do predlžovacieho káblu. Zapojte len priamo do hlavného zdroja napájania v stene.
- Nepripájajte zariadenie, ktoré by malo byť vždy pod dohľadom – mohlo by dôjsť k požiaru alebo k vzniku iných škôd (napr. žehlička alebo panvica na pečenie).
- Neotvárajte prístroj. Opravy môže uskutočniť len odborník. Nesprávne používanie a neodborné opravy môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo skrat.
- Dosah signálu je uvedený vždy ako maximálny vo voľnom priestranstve bez prekážok a môže byť výrazne ovplyvnený materiálom budovy kde je používaný. Dosah signálu rovnako závisí na umiestnení vysielača i prijímača. Vyvarujte sa umiestneniu častí prístroja v blízkosti tepelných zdrojov, oblastiam so zvýšenou vlhkosťou vzduchu, zdrojov elektromagnetického žiarenia, silových vodičov a veľkých kovových predmetov.

### Prevádzkové informácie

Prijímač - zásuvku môžete zapojiť do ktorejkoľvek zásuvky v stene. Prístroj, ktorý by sa mal bezdrôtovo ovládať, je potrebné zapojiť do bezdrôtovej zásuvky. Bezdrôtovo ovládaný prístroj musí byť vždy zapnutý.

- Zasuňte zástrčku bezdrôtovej zásuvky do sieťovej zásuvky.
- Tlačidlo ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO) slúži k ručnému zapnutiu alebo vypnutiu pripojeného zariadenia a zároveň slúži k aktivácii procesu párovania zásuvky s diaľkovým ovládačom.
- Kontrolka na zásuvke svieti nepretržite len vtedy, ak je zásuvka zapnutá. Bliká v okamihu, kedy je pripravená k párovaniu.

### Nastavenie

- Zasuňte zástrčku bezdrôtovej zásuvky do sieťovej zásuvky. LED kontrolka začne blikať. Signalizuje tým, že je pripravená k párovaniu s diaľkovým ovládačom.
- Priblížte diaľkový ovládač k zásuvke a stlačte ktorékoľvek tlačidlo 1 až 4 za účelom spárovania kódu. LED kontrolka krátko rýchlo zabliká. Signalizuje tým, že párovanie prebehlo úspešne.
- Pripojte elektrický spotrebič do bezdrôtovej zásuvky a zapnite ju.
- Stlačením príslušného tlačidla ON (ZAPNUTO) na diaľkovom ovládači zapnete zásuvku. LED kontrolka indikuje, že zásuvka je zapnutá.
- Vyššie uvedeným spôsobom môžete spárovať ďalšie bezdrôtové zásuvky s diaľkovým ovládačom.
- Ku každému z páru tlačidiel č. 1,2,3,4 môžete priradiť viacero zásuviek. Ďalšiu zásuvku pod rovnakým tlačidlom pripravujete rovnakým spôsobom ako tú prvú.
- Pokiaľ urobíte pri párovaní chybu a potrebujete párovanie zmeniť, podržte tlačidlo na zásuvke po dobu troch sekúnd, pokiaľ nezačne LED kontrolka blikať. Potom zopakujte vyššie uvedený postup.
- Dodržujte minimálnu vzdialenosť bezdrôtových zásuviek od seba. V prevádzke by mala byť viac než 50 cm.

**Poznámka:** Pri výpadku el. energie dôjde k vymazaniu pamäti zásuviek a je potrebné znova uskutočniť párovanie.

### Dôležité upozornenie

- Do bezdrôtovej zásuvky môžete pripojiť len prívodnú šnúru (v žiadnom prípade nie spotrebič s priamou zástrčkou).
- Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený alebo ak má uvoľnené spojovacie skrutky.
- Nepoužívajte výrobok, pokiaľ bol poškodený dažďom alebo vlhkým prostredím.
- Nevystavujte výrobok priamemu slnku a chráňte ho pred teplom.
- Nezasunujte do zásuvky príliš energeticky náročné spotrebiče, ak ich príkon presahuje 5A / 1150W

Na výrobok je vystavené CE Prehlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u dovozca: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz)