



## Návod k obsluze a údržbě

### FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040

Výrobky značky PRAKTIK dodává:

SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika

web: [www.solid-czech.cz](http://www.solid-czech.cz)



#### Technická data:

Typ:	FP4040
Napájecí napětí:	230 V AC, 50 Hz
Příkon:	2000 W
Objem:	4 l
Druh kapaliny:	olej, pitná voda

#### DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při používání elektrického spotřebiče se vždy řiďte následujícími základními bezpečnostními pokyny:

1. Před používáním spotřebiče si prosím pečlivě přečtěte návod.
2. Vždy se ujistěte, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku spotřebiče.
3. Nesprávné zacházení se spotřebičem nebo jeho nesprávné používání může vést k poškození přístroje a může způsobit zranění tomu, kdo jej používá.
4. Spotřebič je určen výhradně pro využití v domácnosti. Na komerční využití se nevztahuje záruka. Dodavatel není zodpovědný za jakékoli zranění či poškození vzniklé při používání spotřebiče k účelům, pro které není určen.

5. Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru v dosahu dětí či postižených osob.
6. Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen elektrický kabel nebo zástrčka. Pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozené, musí je vyměnit výrobce či kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
7. Nepoužívejte spotřebič, který upadl na zem nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen. V případě poškození nechte přístroj zkontrolovat a/nebo opravit autorizovaným pracovníkem servisu.
8. Elektrické části spotřebiče, zástrčku ani elektrický kabel nekládejte do vody ani jiné kapaliny, jinak hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
9. Při čištění nikdy nekládejte přístroj do vody ani jiné kapaliny.
10. Při vytahování kabelu ze zásuvky uchopte zástrčku a přístroj vypojte ze sítě. Nikdy netahejte za přívodní kabel. Před čištěním a odebíráním či přidáváním součástí spotřebič nejprve vypněte a potom vypojte ze zásuvky.
11. Používání příslušenství, které není doporučeno či dodáváno výrobcem, může vést ke zranění, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
12. Spotřebič se dodává s krátkým kabelem, aby snížilo riziko zamotání do kabelu či zakopnutí o něj.
13. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo kuchyňské linky. Ujistěte se, že kabel leží tak, aby o něj nikdo nemohl nechtěně zachytit.
14. Dbejte na to, aby se přívodní kabel nedotýkal horkých povrchů. Nepokládejte kabel na rozpálený plynový či elektrický sporák nebo do jejich blízkosti a nekládejte ho do zapnuté trouby.
15. Nepoužívejte spotřebič položený na plynovém nebo elektrickém sporáku či blízko otevřeného ohně.
16. U tohoto spotřebiče se nedoporučuje používat prodlužovací kabel. Pokud je však použití prodlužovacího kabelu nezbytné, ujistěte se, že příkon kabelu odpovídá spotřebiči a nehrozí přehřívání prodlužovacího kabelu, spotřebiče nebo zásuvky. Umístěte prodlužovací kabel z dosahu dětí i zvířat tak, aby za něj nikdo nemohl tahat nebo o něj zakopnout.
17. Tento spotřebič není určen k používání venku. Používejte spotřebič výhradně k účelům, ke kterým je určen.
18. NEZVEDEJTE spotřebič za přívodní kabel.
19. Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru. Před čištěním spotřebič vždy vypněte a vytáhněte ze zásuvky.
20. Spotřebič vždy používejte na hladkém, rovném a stabilním povrchu. Nestavte spotřebič na horký povrch.
21. Po každém použití se ujistěte, že vypínač je na pozici „OFF“ (vypnuto).

22. Výrobce není zodpovědný za jakékoli poškození nebo zranění vzniklé v důsledku nevhodného či nesprávného použití nebo za opravy provedené neautorizovaným pracovníkem.
23. V případě technických problémů přístroj vypněte a nepokoušejte se jej opravit sami. Spotřebič odnesete do autorizovaného servisu, kde jej prohlédnou, seřídí nebo opraví. Vždy trvejte na použití originálních náhradních dílů. Zanedbání výše uvedených varování a instrukcí může ovlivnit bezpečný provoz přístroje.
24. Nikdy fritovací hrnec nezapínejte, pokud v nerezové nádobě není olej nebo tuk, protože přístroj by se mohl poškodit. Ke smažení ve fritovacím hrnci používejte pouze olej nebo tuk.

## **NÁVOD K OBSLUZE**

1. Postavte fritovací hrnec na suchý stabilní povrch.
2. Odstraňte poklop fritovacího hrnce a vyndejte příslušenství.
3. Naplňte fritovací hrnec požadovaným množstvím oleje nebo tuku. Hladina oleje nebo tuku musí být nad značkou minimum a pod značkou maximum. Nemíchejte různé druhy oleje a/nebo tuku.
4. Na číselníku nastavte teplotu podle druhu jídla, které vaříte. Jako vodítko můžete použít značky na kontrolním panelu nebo níže uvedenou tabulku. Počkejte, až se olej zahřeje na požadovanou teplotu a zhasne kontrolka ohřívání („Heating“).
5. Vložte potraviny, které chcete fritovat, do fritovacího koše a koš pomalu ponořte do fritovacího hrnce. Doporučuje se používat suché potraviny; vlhké potraviny způsobí, že olej z fritovacího hrnce stříká ven, což může být nebezpečné.
6. Fritovací koš umístěte do hrnce pomocí držáku. Fritovací hrnec udržuje požadovanou teplotu a průběžně olej znovu zahřívá, a proto se kontrolka ohřívání opakovaně rozsvěcuje a zhasíná.
7. Když uplyne doporučený čas fritování, pomalu vyndejte fritovací koš ven z hrnce a nechte okapat přebytečný olej.

## **TABULKA TEPLOT SMAŽENÍ**

<b>DRUH JÍDLA</b>	<b>TEPLOTA SMAŽENÍ (°C)</b>
Sýrové krokety	170
Smažený sýr	180
Kuře	160
Koblihy	190
Ryba	170
Rybí prsty	180
Fondue z parmazánu	170
Masové krokety	190
Masové/rybí/bramborové krokety	190
Bramborové hranolky	190
Předsmažené hranolky	170
Smažené krevety	180

## **UPOZORNĚNÍ**

- Na každý litr oleje používejte maximálně 200 gramů jídla.
- U mražených produktů používejte na každý litr oleje maximálně 100 gramů jídla, protože mražené jídlo olej ochladí. Před smažením mražených produktů vždy odstraňte nadbytečný led.
- Olej a tuk z fritování se může používat opakovaně. Olej přeced'te a uchovejte ve vzduchotěsné nádobě. Když olej začne měnit barvu a hnědnout, je čas ho vylít a vyměnit za čerstvý. Olej je možné použít až na 10 várek v závislosti na typu a kvalitě oleje.
- Nemíchejte starý a nový olej.

## **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

- Vypojte elektrický kabel ze zásuvky.
- Ujistěte se, že regulátor teploty je nastaven do polohy „OFF“ (vypnuto) a z přístroje byl vylitý olej či tuk.
- Opatrně vyjměte fritovací koš, vnitřní nerezovou nádobu a topné těleso z nádoby z nerezové oceli. Vnitřní nerezovou nádobu, fritovací koš a nerezovou nádobu můžete omýt vodou s přípravkem na mytí nádobí. Topné těleso můžete otřít teplým vlhkým hadrem. Zadní část tělesa však nikdy nenamáčejte do vody nebo jiné kapaliny, ani jej při čištění nedávejte pod tekoucí vodu.
- Na čištění příslušenství nepoužívejte bělicí přípravek, písek nebo rozpouštědla, protože hrozí nevratné poškození povrchu.
- K odstranění přetrvávajících skvrn použijte hadřík lehce namočený ve vodě s přípravkem na mytí nádobí nebo hladké čisticí pastě. Opláchněte a osušte suchým, měkkým hadříkem.
- Před uskladněním přístroj nechte důkladně vyschnout. Pokud se spotřebič nepoužívá, nenechávejte v něm žádný olej ani tuk.

## **OPRAVA SPOTŘEBIČE**

U tohoto spotřebiče nejsou žádné uživatelské náhradní díly. Pokud přístroj nepracuje správně, prosím zkontrolujte:

- zda jste se řádně drželi pokynů,
- zda je přístroj řádně zapojen do sítě a zásuvka je zapnutá,
- zda je zapnutý hlavní spínač elektrického proudu (poloha „ON“),
- zda je zástrčka správně zapojená do zásuvky.
- Pokud je přístroj přehřátý, budete jej muset restartovat. Vzadu na přístroji zmáčkněte malé tlačítko „RESTART“.

**Likvidace odpadu:**

Elektrické zařízení z domácností: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, odevzdejte ho prosím na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného odběru. Elektrické přístroje v žádném případě nevhazujte do nádob s netříděným odpadem (viz zobrazený symbol přeškrtnuté popelnice). Další pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve stavu, který umožní jeho pozdější recyklaci nebo znehodnocení. Baterie předem odstraňte a zabraňte poškození nádob obsahujících tekutiny. Elektrické přístroje mohou obsahovat škodliviny. Při špatné manipulaci nebo při poškození přístroje může při jeho pozdější recyklaci dojít k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.

**ZÁRUČNÍ LIST****Záruční a pozáruční servis zajišťuje:**

**ATV Moravia s. r. o.**

**Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika**

**tel/fax.: 541 249 327**

**email: [opravy@atv-servis.cz](mailto:opravy@atv-servis.cz)**

**[www.atv-servis.cz](http://www.atv-servis.cz)**

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy...). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:.....

Datum prodeje:..... Razítko a podpis prodejce:.....

Datum reklamace:.....

Zjištěná závada:.....