



SK

Návod k obsluhu a údržbe

FRITOVACÍ HRNIEC PRAKTIK FP4040

Výrobky značky PRAKTIK dodáva:
S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia
web: www.solid-czech.cz/sk/



TECHNICKÁ DÁTA:

Typ:	FP4040
Napájacie napätie:	230 V AC, 50 Hz
Príkon:	2000 W
Objem:	4 l
Druh kvapaliny:	olej, pitná voda

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pri používaní elektrického spotrebiča sa vždy riadte nasledujúcimi základnými bezpečnostnými pokynmi:

1. Pred používaním spotrebiča si prosím starostlivo prečítajte návod.
2. Vždy sa uistite, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na štítku spotrebiča.
3. Nesprávne zaobchádzanie so spotrebičom alebo jeho nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu prístroja a môže spôsobiť zranenie tomu, kto ho používa.
4. Spotrebič je určený výhradne pre využitie v domácnosti. Na komerčné využitie sa nevzťahuje záruka. Dodávateľ nie je zodpovedný za akékoľvek zranenie alebo poškodenie vzniknuté pri používaní spotrebiča na účely, pre ktoré nie je určený.

5. Zapnutý spotrebič nenechávajte bez dozoru v dosahu detí alebo postihnutých osôb.
6. Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený elektrický kábel alebo zástrčka. Pokiaľ sú kábel alebo zástrčka poškodené, musí ich vymeniť výrobca alebo kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
7. Nepoužívajte spotrebič, ktorý spadol na zem alebo bol akýmkoľvek spôsobom poškodený. V prípade poškodenia nechajte prístroj skontrolovať a/alebo opraviť autorizovaným pracovníkom servisu.
8. Elektrické časti spotrebiča, zástrčku ani elektrický kábel nekladajte do vody ani inej kvapaliny, inak hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom.
9. Pri čistení nikdy nekladajte prístroj do vody ani inej kvapaliny.
10. Pri vyťahovaní kábla zo zásuvky uchopte zástrčku a prístroj vypojte zo siete. Nikdy neťahajte za prírodný kábel. Pred čistením a odoberaním či pridávaním súčiastok spotrebič najskôr vypnite a potom vypojte zo zásuvky.
11. Používanie príslušenstva, ktoré nie je doporučené alebo dodávané výrobcom, môže viesť ku zraneniu, požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
12. Spotrebič sa dodáva s krátkym káblom, aby sa znížilo riziko zamotania do kábla alebo zakopnutie oň.
13. Nenechávajte kábel visieť cez okraj stola alebo kuchynskej linky. Uistite sa, že kábel leží tak, aby oň nikto nemohol nechcane zakopnúť alebo zavadiť.
14. Dbajte na to, aby sa prírodný kábel nedotýkal horúcich povrchov. Nepokladajte kábel na rozpálený plynový či elektrický sporák alebo do ich blízkosti a nekladajte ho do zapnutej trúby.
15. Nepoužívajte spotrebič položený na plynovom alebo elektrickom sporáku či blízko otvoreného ohňa.
16. Pri tomto spotrebiči sa neodporúča používať predlžovací kábel. Pokiaľ je však použitie predlžovacieho kábla nevyhnutné, uistite sa, že príkon kábla zodpovedá spotrebiču a nehrozí prehrievanie predlžovacieho kábla, spotrebiča alebo zásuvky. Umiestnite predlžovací kábel z dosahu detí i zvierat tak, aby zaň nikto nemohol ťahať alebo oň zakopnúť.
17. Tento spotrebič nie je určený na používanie vonku. Používajte spotrebič výhradne k účelom, ku ktorým je určený.
18. **NEDVÍHAJTE** spotrebič za prírodný kábel.
19. Nenechávajte zapnutý spotrebič bez dozoru. Pred čistením spotrebič vždy vypnite a vytiahnite zo zásuvky.
20. Spotrebič vždy používajte na hladkom, rovnom a stabilnom povrchu. Nestavajte spotrebič na horúci povrch.
21. Po každom použití sa uistite, že vypínač je na pozícii „OFF“ (vypnuté).

22. Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek poškodenie alebo zranenie vzniknuté v dôsledku nevhodného či nesprávneho použitia alebo za opravy vykonané neautorizovaným pracovníkom.
23. V prípade technických problémov prístroj vypnite a nepokúšajte sa ho opraviť sami. Spotrebič odneste do autorizovaného servisu, kde ho prehliadnu, nastaví alebo opraví. Vždy trvajte na použití originálnych náhradných dielov. Zanedbanie vyššie uvedených varovaní a inštrukcií môže ovplyvniť bezpečnú prevádzku prístroja.
24. Nikdy fritovací hrniec nezapínajte, pokiaľ v nerezovej nádobe nie je olej alebo tuk, pretože prístroj by sa mohol poškodiť. Na smaženie vo fritovacom hrnci používajte len olej alebo tuk.

NÁVOD NA OBSLUZU

1. Postavte fritovací hrniec na suchý stabilný povrch.
2. Odstráňte poklop fritovacieho hrnca a vyberte príslušenstvo.
3. Naplňte fritovací hrniec požadovaným množstvom oleja alebo tuku. Hladina oleja alebo tuku musí byť nad značkou minimum a pod značkou maximum. Nemiešajte rôzne druhy oleja a/alebo tuku.
4. Na číselníku nastavte teplotu podľa druhu jedla, ktoré varíte. Ako vodičko môžete použiť značky na kontrolnom paneli alebo nižšie uvedenú tabuľku. Počkajte, až sa olej zahreje na požadovanú teplotu a zhasne kontrolka ohrievania („Heating“).
5. Vložte potraviny, ktoré chcete fritovať, do fritovacieho koša a kôš pomaly ponorte do fritovacieho hrnca. Odporúča sa používať suché potraviny; vlhké potraviny spôsobia, že olej z fritovacieho hrnca strieka von, čo môže byť nebezpečné.
6. Fritovací kôš umiestnite do hrnca pomocou držiaku. Fritovací hrniec udržiava požadovanú teplotu a priebežne olej znovu zahrieva, a preto sa kontrolka ohrievania opakovane rozsvetuje a zhasína.
7. Keď uplynie doporučený čas fritovania, pomaly vyberte fritovací kôš von z hrnca a nechajte okvapkať prebytočný olej.

TABUĽKA TEPLÔT SMAŽENIA

DRUH JEDLA	TEPLOTA SMAŽENIA (°C)
Syrové krokety	170
Smažený syr	180
Kurča	160
Šišky	190
Ryba	170
Rybie prsty	180
Fondue z parmazánu	170
Masové krokety	190
Masové/rybie/zemiakové krokety	190
Zemiakové hranolky	190
Predsmažené hranolky	170
Smažené krevety	180

UPOZORNENIE

- Na každý liter oleja používajte maximálne 200 gramov jedla.
- Pri mrazených produktoch používajte na každý liter oleja maximálne 100 gramov jedla, pretože mrazené jedlo olej ochladí. Pred smažením mrazených produktov vždy odstráňte nadbytočný ľad.
- Olej a tuk z fritovania sa môže používať opakovane. Olej preced'te a uchovajte vo vzduchotesnej nádobe. Keď olej začne meniť farbu a hnednúť, je čas ho vyliat' a vymeniť za čerstvý. Olej je možné použiť až na 10 várok v závislosti na type a kvalite oleja.
- Nemiešajte starý a nový olej.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vypojte elektrický kábel zo zásuvky.
- Uistite sa, že regulátor teploty je nastavený do polohy „OFF“ (vypnuté) a z prístroja bol vyliaty olej či tuk.
- Opatrne vyberte fritovací kôš, vnútornú nerezovú nádobu a vykurovacie teleso z nádoby z nerezovej ocele. Vnútornú nerezovú nádobu, fritovací kôš a nerezovú nádobu môžete umývať vodou s prípravkom na umývanie riadu. Vykurovacie teleso môžete otvoriť teplou vlhkou handrou. Zadnú časť telesa však nikdy nenamáčajte do vody alebo inej kvapaliny, ani ju pri čistení nedávajte pod tečúcu vodu.
- Na čistenie príslušenstva nepoužívajte bieliaci prípravok, piesok alebo rozpúšťadlá, pretože hrozí nevratné poškodenie povrchu.
- K odstráneniu pretrvávajúcich škvŕn použije handru ľahko namočenú vo vode s prípravkom na umývanie riadu alebo hladkej čistiacej paste. Opláchnite a osušte suchou, mäkkou handričkou.
- Pred uskladnením prístroj nechajte dôkladne vyschnúť. Pokiaľ sa spotrebič nepoužíva, nenechávajte v ňom žiaden olej ani tuk.

OPRAVA SPOTREBIČA

Pri tomto spotrebiči nie sú žiadne užívateľské náhradné diely. Pokiaľ prístroj nepracuje správne, prosím skontrolujte:

- či ste sa správne držali pokynov,
- či je prístroj riadne zapojený do siete a zásuvka je zapnutá,
- či je zapnutý hlavný spínač elektrického prúdu (poloha „ON“),
- či je zástrčka správne zapojená do zásuvky.
- Pokiaľ je prístroj prehriaty, budete ho musieť reštartovať. Vzadu na prístroji stlačte malé tlačidlo „RESTART“.

Likvidácia odpadu:

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spätného odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď zobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie pokyny k likvidácii: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.

ZÁRUČNÝ LIST**Záruka a servis:****Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov.**

Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.

Typ výrobku:

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu:

Dátum reklamácie:

Zistená vada: