



CZ

Návod k obsluze a údržbě

KONVEKTOR PRAKTIK HC1001

Výrobky značky PRAKTIK dodává:

SOLID CZECH a.s., Trž. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika

web: www.solid-czech.cz

Popis vnějších částí konvektoru:

1. Spínač výkonu
2. Termostat
3. Vzduchové průduchy



Technická data:

Typ:

HC1001

Napájecí napětí:

230 V~ 50 Hz

Příkon:

2000 W

Třída ochrany:

I

Provozní podmínky:

Spotřebič je možno používat pouze v prostředích s normálními vlivy dle ČSN 33 2000-3 (běžné domácí a kancelářské prostředí). Spotřebič nesmí být uveden v činnost v prostorách s nebezpečím výbuchu a požáru. Pozor: výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely!

Obsluha:

Před prvním použitím:

- Pozorně prostudujte tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití.
- Opatrně odstraňte obalový materiál.
- Zasunutím do otvoru ve spodní části konvektoru připevněte podstavce a přišroubujte je pomocí šroubů. Pro přišroubování každé nohy použijte dva šrouby. Přístroj nesmí být požíván bez podstavců.
- Před každým připojením zkontrolujte, zda souhlasí údaj na štítku spotřebiče s napětím sítě.
- Před prvním použitím doporučujeme v dobře větrané místnosti konvektor ponechat v chodu 15 minut s nastavenými spínači na max. výkon topení a s termostatem nastaveným na maximum. Topné těleso konvektoru je ošetřeno konzervační látkou. Proto se může po prvním zapnutí vyvinout zápach a menší množství dýmu.

Používání:

- Konvektor umístěte na vhodné místo v dostatečné vzdálenosti (min. 30 cm) od hořlavých předmětů. Konvektor není určen k vytápění prostor s vlhkým prostředím. Proto konvektor nepoužívejte k vytápění koupelen, sprchových koutů, prádeln apod.
- Před zapojením do zásuvky zapněte spínače do polohy OFF
- Činnost topných těles je signalizována světelnou kontrolkou. Chladný vzduch je přirozeným způsobem nasávaný do tělesa konvektoru a ohřívá se přes ohřívací těleso. Ohřátý vzduch

vystupuje přes horní mřížku. Přirozenou cirkulaci lze zvýšit zapnutím ventilátoru.

- Požadovanou teplotu nastavte kombinací spínačů a termostatu. Nejvyšší teploty dosáhnete, zapnete-li oba spínače do polohy ON a termostat do polohy Maximum. Po dosažení požadované teploty otočte pomalu termostatem doleva, až se zhasne signalizační světlo. Teplota nyní zůstane stálá. Chcete-li snížit teplotu, vypněte jeden ze spínačů a opakujte postup.
- Po ukončení činnosti konvektor vypněte spínači výkonu a odpojte od sítě.

Používání turbo:

- Turbo zapnete pomocí knoflíku se symbolem větráku na straně konvektoru. Větrák funguje pouze s termostatem v poloze ON a může být použit s topnými tělesy. V tomto případě žene do místnosti teplý vzduch. Při použití s vypnutými topnými tělesy žene do místnosti studený vzduch.

Poznámka: Spotřebič má vestavěnou automatickou pojistku proti přehřátí. Pokud je spotřebič přehřátý, automatická pojistka jej vypne. V takovém případě spotřebič odpojte od sítě a nechte jej několik minut vychladnout. Před novým zapnutím zkontrolujte, zda vzduchové průduchy nejsou ucpané.

Údržba a čištění:

- Před čištěním spotřebiče nejprve vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte vychladnout.
- Nikdy nečistěte spotřebič během chladnutí.
- Nikdy spotřebič nesmíte ponořit do vody, ani do jiných roztoků.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla.
- Vnější povrchy čistěte pouze navlhčenou tkaninou.
- Mřížky vzduchových průduchů čistěte pomocí vysavače s použitím malé kartáčové hubice.
- Před opětovným použitím nechte spotřebič dobře vyschnout.

Bezpečnostní pokyny:

- Před každým použitím spotřebič vizuálně prohlédněte a je-li poškozena některá jeho součást (např. poškozený kryt, uvolněný vypínač nebo síťová šňůra), spotřebič nepoužívejte.
- Poškozený konvektor nebo některou jeho část sami neopravujte. Opravu svěťte odbornému servisu.
- Jestliže je napájecí přívod spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem nebo jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Spotřebič nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
- Spotřebič používejte mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
- Dbejte na to, aby otvory pro proudění vzduchu (vzduchové průduchy) byly vždy za provozu zcela volné a do vzduchových průduchů nekládejte žádné předměty, nepoužívejte konvektor k sušení oděvů.
- Po použití spotřebič vždy vypněte a vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
- Před uložením spotřebiče jej nechte zcela vychladnout.
- Nikdy neponechávejte spotřebič za chodu bez dozoru obsluhy.
- Spotřebič nikdy neponořujte do vody ani do jiných roztoků. Zabraňte styku vody se spotřebičem.
- Chraňte spotřebič před otevřeným ohněm.
- Konvektor nesmí být umístěn v těsné blízkosti zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič s programátorem, časovým spínačem nebo jakoukoliv jinou součástí, která spíná spotřebič automaticky.
- Konvektor neumísťujte do blízkosti záclon a jiných hořlavých materiálů.
- Dbejte aby se síťová šňůra nedotýkala horní části konvektoru, který je za provozu horký.

Upozornění:

Po ukončení životnosti spotřebiče je nutno spotřebič likvidovat dle platných zákonů o odpadech.

Ujišťujeme své zákazníky, že na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výrobce ani dodavatel nezodpovídají za škody způsobené neodbornou nebo nesprávnou montáží či nedodržením instrukcí uvedených v tomto Návodu k použití. Technické parametry zařízení se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Obrázky v návodu jsou pouze ilustrativní. Chyby v tisku vyhrazeny.



Likvidace odpadu:

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Upozornění:

Po ukončení jeho životnosti je nutno jej likvidovat dle platných zákonů o odpadech. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

ZÁRUČNÍ LIST

Záruční a pozáruční servis zajišťuje:

ATV Moravia s. r. o.
Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika
tel/fax.: 541 249 327
email: opravy@atv-servis.cz
www.atv-servis.cz

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy...). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:.....

Datum prodeje:.....

Razítko a podpis prodejce:.....

Datum reklamace:.....

Zjištěná závada:.....