



CZ

Návod k obsluze a údržbě

STŘIHAČ VLASŮ PRAKTIK HC65

Výrobky značky PRAKTIK dodává:

SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika

web: www.solid-czech.cz

Popis vnějších částí stříhače:

1. Stříhač
2. Vypínač
3. Nástavce



Technická data:

| | |
|-----------------|----------------------|
| Napájecí zdroj: | 230 V AC/1,5 V DC 3W |
| Doba nabíjení: | 8 hodin |
| Provozní doba: | 40 minut |
| Třída ochrany: | II |
| Krytí: | IP XO |

Provozní podmínky:

Stříhač je možné provozovat pouze v prostředích s normálními vlivy dle ČSN 33 2000-3 (běžné domácí a kancelářské prostředí). Přístroj uchovávejte při teplotě okolí v rozmezí 15 až 35°C. Stříhač nesmí být uveden v činnost v prostorách s nebezpečím výbuchu a požáru. Pozor: výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely!

Poznámka:

Technické parametry zařízení se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Obrázky v návodu jsou pouze ilustrativní. Chyby v tisku vyhrazeny

Obsluha:

Před prvním použitím:

- Pozorně prostudujte tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití.
- Opatrně odstraňte obalový materiál.
- Před každým připojením zkontrolujte, zda souhlasí napětí sítě s uvedeným napětím na štítku, který je umístěn na spodní straně adaptéru.

Nabíjení stříhače:

- Před připojením nabíjecího zdroje zkontrolujte, zda souhlasí napětí sítě s uvedeným napětím na štítku, který je umístěn na spodní straně zdroje. Nikdy nepoužívejte s jiným zdrojem, než s dodávaným výrobcem.
- Před prvním použitím stříhač nabíjejte po dobu 8 hod. v poloze vypnuto a nechte úplně vybit v poloze zapnuto, toto opakujte každých 6 měsíců.
- Stříhač neprovozujte při zapnuté nabíječe!
- Stříhač je nutno nabít před každým použitím.
- Umístěte stříhač do nabíjecího zdroje, červené kontrolní světlo se rozsvítí.
- Doba nabíjení do plné kapacity je 8 hod. Poté odpojte nabíjecí zdroj od el. sítě. Pokud nabíjecí zdroj od sítě neodpojíte, může dojít k jeho nenávratnému poškození!
- V průběhu nabíjení může dojít k zahřátí stříhače, což není známka závady.
- Nenechávejte stříhací stroj trvale nabíjet.

Používání:

- Před každým použitím musí být stříhač promazaný a vyčištěný.
- Plné nabití vydrží cca. 40 minut provozu bez sítě V závislosti na stříhaných vlasech.
- Před stříháním vždy učešte vlasy ve směru jejich růstu.
- Sejměte plastový kryt nože a zapněte přístroj.
- Vlasy stříhejte vždy proti vlnění jejich růstu.
- Pokud se v hřebenu nahromadí větší množství vlasů, sejměte hřebenový nástavec a vlasy z něho vy foukejte nebo vytřepte.
- Stříhač po každém použití vyčistěte a uložte na suché místo.

Nastavení délky stříhu:

Hrubé nastavení délky se provádí vysouváním hřebenového nástavce dle následující tabulky:

| Nastavení : | délka vlasů |
|-------------|-------------|
| 1 | 4 mm |
| 2 | 6 mm |
| 3 | 8 mm |
| 4 | 10 mm |
| 5 | 12 mm |
| 6 | 14 mm |
| 7 | 16 mm |

- Při změně nastavení výšky stříhu musíte vždy otočit kroužkem zámku a po nastavení délky stříhu opět kroužkem zajistit.
- Hřebenové nástavce lze použít pro stříhání vlasů až do délky 16 mm. Stříhat začněte nástavcem v poloze č. 7 (pro maximální délku vlasu), abyste přivykli práci s přístrojem.
- Stříhač držte tak, aby plochá strana hřebenového nástavce byla rovnoběžná s povrchem hlavy. Přístrojem pohybujte pomalu a při ukončení pohybu ho zvedejte od hlavy. Stříhejte vždy jen menší množství vlasu.
- Měňte nastavení délky stříhu (viz. tabulka) abyste na různých místech hlavy vytvořili různou délku vlasů.

Stříhání přes hřeben nebo přes prsty

Tento způsob lze použít při stříhání vlasů delších než 12 mm.

- Sejměte hřebenový nástavec.
- Zvedněte hřebenem malou část vlasů nebo malou část vlasů uchopte mezi prsty.
- Zvedněte vlasy hřebenem nebo prsty tak, abyste odstříhovali pouze tu část, kterou požadujete odstříhnout.
- Odstříhujte vlasy, klení přesahují hřeben nebo prsty.
- V této práci pokračujte a odstříhujte vlasy proti směru jejich růstu.
- Hřebenem průběžně pročesávejte vlasy a kontrolujte případné nerovnosti ve vytvářeném účesu.

Začištění:

- Sejměte hřebenový nástavec.
- Pro zástříh vlasů okolo uší nastavte stříhání proti pokožce. Dbejte při tom na to, abyste pracovali v bezpečné vzdálenosti od uší.
- Požadované začištění vytvarujte pomalu a opatrně.

Údržba a čištění:

- Před každým čištěním se ujistíte, že je přístroj vypnut a odpojen od sítě.
- Sejměte hřebenový nástavec.
- Stříhací jednotku vyčistěte kartáčkem, který je v příslušenství.
- Při čištění přístroj nikdy neponořujte do vody ani do jiných roztoků.
- K čištění nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky ani chemikálie jako líh, benzin, aceton, atd.
- Vnější povrch stříhače čistěte pouze navlhčenou tkaninou.
- Pravidelně provádějte olejování břitů. K mazání používejte dodávaný olej, případně olej olivový. V žádném případě k mazání nepoužívejte motorové oleje.

Bezpečnostní pokyny:

- Před každým použitím stříhač vizuálně prohlédněte a je-li poškozena některá její součást, stříhač nepoužívejte.
- Poškozený stříhač nebo některou její součást sami neopravujte (ani nepoužívejte). Opravu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte napájecí zdroj, jestliže je poškozen. Napájecí zdroj nelze opravit, musí být nahrazen novým.
- Stříhač provozujte mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
- Max. doba použití (KB) je uvedena na štítku stříhače, dodržujte ji. jinak může dojít k jeho přehřátí.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte na mokré ani vlhké vlasy, je určen pro stříhání suchých vlasů.
- Stříhací nástavce nasazujte a odnímejte, pouze, je-li přístroj odpojen od sítě.
- Nikdy neponořujte pohonnou jednotku ani přívodní kabel do vody ani jiné kapaliny, ani nemyjte pod proudem vody.
- Dbejte na to, aby spotřebič nepřišel do styku s vodou.
- Jestliže stříhač nepoužíváte odpojte vidlici ze zásuvky.
- Součásti stříhače jsou vyrobeny z polymerů (plastické hmoty). Chraňte proto součásti přístroje před nadměrnou teplotou.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí, v prostoru vany, v bazénu nebo nad umyvadlem či výlevkou.

Upozornění:

Opotřebená nebo poškozená stříhací jednotka smí být nahrazena jen originálním náhradním dílem. Stříhač není vhodný pro stříhání psů. Po ukončení životnosti stříhače a baterie je nutno je likvidovat dle platných zákonů o odpadech.

Likvidace odpadu:



Elektrické zařízení z domácnosti: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, odevzdejte ho prosím na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného odběru. Elektrické přístroje v žádném případě nevhazujte do nádob s netříděným odpadem (viz., zobrazený symbol přeškrtnuté popelnice).

Další pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve stavu, který umožní jeho pozdější recyklaci nebo znehodnocení. Baterie předem odstraňte a zabraňte poškození nádob obsahujících tekutiny. Elektrické přístroje mohou obsahovat škodliviny. Při špatné manipulaci nebo při poškození přístroje může při jeho pozdější recyklaci dojít k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.

ZÁRUČNÍ LIST

Záruční a pozáruční servis zajišťuje:

ATV Moravia s. r. o.

Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika

tel/fax.: 541 249 327

email: opravy@atv-servis.cz

www.atv-servis.cz

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy).

Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu.

Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem.

Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Upozornění: Po ukončení životnosti výrobku je nutno jej zlikvidovat dle platných zákonů o odpadech. Ujistíme své zákazníky, že na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Typ výrobku:

Datum prodeje:.....

Razítko a podpis prodejce:

Datum reklamace:

Zjištěná závada:.....