



SK

## Návod k obsluhu a údržbe

STRIHAČ VLASOV PRAKTIK HC65

Výrobky značky PRAKTIK dodáva:

S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia

web: [www.solid-czech.cz/sk/](http://www.solid-czech.cz/sk/)

### Popis vonkajších častí strihača:

1. Strihač
2. Vypínač
3. Nástavec



### Technické dáta:

Napájací zdroj: 230VAC/ 1.5V DC 3W

Doba nabíjania: 8 hod.

Prevádzková doba: 40 min.

Trieda ochrany: II

Krytie: IP X0

### Prevádzkové podmienky:

Spotrebič je možné prevádzkovať len v prostredí s normálnymi vplyvmi (bežné domáce a kancelárske prostredie). Výrobok je určený len pre osobné použitie v domácnosti. Spotrebič nesmie byť uvedený do činnosti v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru. Prístroj uchovávajte pri teplote okolia v rozmedzí 15 až 35°C. Pozor: výrobok je určený iba pre použitie v domácnostiach a podobné účely!

### POZNÁMKA:

Technické parametre zariadenia sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky v návode sú iba ilustratívne. Chyba v tlači vyhradená.

### Obsluha:

#### Pred prvým použitím:

- Pozorne si preštudujte tento návod. Návod starostlivo uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.
- Opatrne odstráňte obalový materiál.
- Pred každým pripojením skontrolujte, či súhlasí napätie siete s uvedeným napätím na štítku, ktorý je umiestnený na spodnej strane adaptéra.

#### Nabíjanie strihača:

- Pred pripojením nabíjacieho zdroja skontrolujte, či súhlasí napätie siete s uvedeným napätím na štítku, ktorý je umiestnený na spodnej strane zdroja. Nikdy nepoužívajte s iným zdrojom, ako s dodávaným výrobcom.
- Pred prvým použitím strihač nabíjajte po dobu 8 hod. v polohe vypnuté a nechajte úplne vybit' v polohe zapnuté, toto opakujte každých 6 mesiacov.
- Strihač nepoužívajte keď máte zapnutú nabíjačku!
- Strihač je nutné nabiť pred každým použitím.
- Umiestnite strihač do nabíjacieho zdroja, červené kontrolne svetlo sa rozsvieti.
- Doba nabíjania do plnej kapacity je 8 hod. Potom odpojte nabíjací zdroj od el. siete. Pokiaľ nabíjací zdroj od siete neodpojíte, môže dôjsť k jeho nenávratnému poškodeniu!
- V priebehu nabíjania môže dôjsť k zahriatiu strihača, čo nie je prejav závady.

- Nenechávajte strihací stroj trvale nabíjať.

### **Používanie:**

- Pred každým použitím musí byť strihač premazaný a vyčistený.
- Plné nabitie vydrží cca. 40 minút prevádzky bez siete V závislosti na strihaných vlasoch.
- Pred strihaním vždy učešte vlasy v smere ich rastu.
- Zložte plastový kryt noža a zapnite prístroj.
- Vlasy strihajte vždy proti vlneniu ich rastu.
- Pokiaľ sa v hrebeni nahromadí väčšie množstvo vlasov, zložte hrebeňový nástavec a vlasy z neho vyfúkajte alebo vytraste.
- Strihač po každom použití vyčistíte a uložíte na suché miesto.

### **Nastavenie dĺžky strihu:**

Hrubé nastavenie dĺžky sa robí vysúvaním hrebeňového nástavca podľa nasledujúcej tabuľky:

Nastavenie :	dĺžka vlasov
1	4 mm
2	6 mm
3	8 mm
4	10 mm
5	12 mm
6	14 mm
7	16 mm

- Pri zmene nastavení výšky strihu musíte vždy otočiť krúžkom zámku a po nastavení dĺžky strihu opäť krúžkom zaistiť.
- Hrebeňové nástavce je možné použiť pre strihanie vlasov až do dĺžky 16 mm. Strihať začnite nástavcom v polohe č. 7 (pre maximálnu dĺžku vlasu), aby ste si zvykli práci s prístrojom.
- Strihač držte tak, aby plochá strana hrebeňového nástavca bola rovnobežná s povrchom hlavy. Prístrojom pohybujte pomaly a pri ukončení pohybu ho zdvihnite od hlavy. Strihajte vždy len menšie množstvo vlasu.
- Meňte nastavenie dĺžky strihu (viď. tabuľka) aby ste na rôznych miestach hlavy vytvorili rôznou dĺžku vlasov.

### **Strihanie cez hrebeň alebo cez prsty**

Tento spôsob je možné použiť pri strihaní vlasov dlhších ako 12 mm.

- Zložte hrebeňový nástavec.
- Zdvihnite hrebeňom malú časť vlasov alebo malú časť vlasov uchopte medzi prsty.
- Zdvihnite vlasy hrebeňom alebo prstami tak, aby ste odstrihovali len tú časť, ktorú požadujete odstrihnúť.
- Odstríhajte vlasy, ktoré presahujú hrebeň alebo prsty.
- V tejto práci pokračujte a odstríhajte vlasy proti smeru ich rastu.
- Hrebeňom priebežne prečesávajte vlasy a kontrolujte prípadné nerovnosti vo vytváranom účese.

### **Začistenie:**

- Zložte hrebeňový nástavec.
- Pre zostrih vlasov okolo uší nastavte strihanie proti pokožke. Dbajte pri tom na to, aby ste pracovali v bezpečnej vzdialenosti od uší.

### **Upozornenie:**

Opotrebovaná alebo poškodená strihacia jednotka smie byť nahradená len originálnym náhradným dielom. Strihač nie je vhodný pre strihanie psov. Po ukončení životnosti strihača a batérie je nutné ho likvidovať podľa platných zákonov o odpadoch. Na výrobok bolo vydané ptehlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Zb. v znení neskorších predpisov.

### **Likvidácia odpadu:**

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spätného odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom. (viď zobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša).



Ďalšie pokyny k likvidácii: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.

---

## **ZÁRUČNÝ LIST**

### **Záruka a servis:**

#### **Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov.**

Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmí byť urobené žiadne úpravy a zmeny. Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy...). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a pečiatkou predajne.

Typ výrobku: .....

Dátum predaja: ..... Razítko a podpis predajcu: .....

Dátum reklamácie: .....

Zistená vada: .....