



SK

Návod k obsluhu a údržbe

RUČNÝ MIXÉR PRAKTIK HM200

Výrobky značky PRAKTIK dodáva:

S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia

web: www.solid-czech.cz/sk/

Popis vonkajších častí šľahača:

1. Tlačidlo odistenia metiel
2. – 3. Volič rýchlosti
4. Šľahacie metly
5. Miešacie metly
6. Pohonná jednotka
7. Snímateľný mixovací nástavec



Technické dáta:

Napájacie napätie: 230 V AC, 50 Hz

Trieda ochrany: II

Príkonný výkon: max. 200 W

Hladina akustického výkonu (dB)(A): ≤ 72 dB (A)

Spracovávaná hmota: Potravinárske zmesi

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 72 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prevádzkové podmienky:

Spotrebič nie je určený na profesionálne použitie. Spotrebič nesmie byť používaný v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru. Pozor: výrobok je určený len na používanie v

domácnostiach!

SK

Obsluha:

Pred prvým použitím:

- Pozorne si preštudujte tento návod. Návod pozorne uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.
- Opatrne odstráňte obalový materiál. Pred prvým pripojením skontrolujte, či súhlasí napätie siete s uvedeným napätím na štítku.
- Pracovné nástavce umyte pred prvým použitím v saponátovom roztoku alebo v umývačke na riad.

Používanie:

- Mixér je určený len pre použitie v domácnosti a nehodí sa k veľkokapacitnej príprave pokrmov.
- Šľahacie metly používajte k príprave ľahkých miešaných ciest, na šľahanie bielkov, šľahačky, kaší, majonéz apod. Môžu byť použité tiež k rozmiešavaniu omáčok, pudingov, práškov. Metly nasadíte do otvoru v pohonnej jednotke. Otočte s nimi ľahko pokiaľ nezapadnú a skontrolujte, či pevne sedia na svojom mieste.
- Hnetacie metly použite k príprave ťažkých druhov cest, na spracovanie pomazánok apod. Nasadíte miesiace metly do otvoru v mixéri, otočte s nimi pokiaľ nezapadnú a skontrolujte, či pevne sedia na svojom mieste. **UPOZORNENIE:** Metla označená krúžkom musí byť zasunutá do otvoru vľavo na pohonnej jednotke. Pri nedodržaní tejto podmienky stúpa cesto po metlách hore.
- Pred výmenou nástavcov pohonnú jednotku odpojte zo siete a nástavce uvoľnite stlačením tlačidla na odistenie metiel.

Nastavenie rýchlosti pre príslušenstvo:

poloha 0	Vypnuté
1 – 2 stupeň	Vhodné na začiatok mixovania redších zmesí.
3 stupeň	Vhodné na zmesi strednej konzistencie.
4 stupeň	Vhodné na prípravu zmesí na torty, bielkového snehu apod.
5 stupeň	Vhodné na prípravu krémových pokrmov – másla, šľahačky apod.
6 stupeň	Vhodné pre šľahanie – vajec, zemiakov apod.

Údržba:

Čistenie vonkajších povrchov pohonnej jednotky:

- Pred čistením sa uistite, že zástrčka prívodu pohonnej jednotky je odpojená zo zásuvky.
- Pri čistení pohonnú jednotku nikdy neponárajte do vody ani do iných roztokov.
- K čisteniu nepoužívajte rozpúšťadlá.
- Vonkajší povrch pohonnej jednotky čistite len navlhčenou tkaninou.
- Dbajte, aby voda neprenikla dovnútra pohonnej jednotky.
- Po 200 hodinách prevádzky, najneskôr však za 3 roky, nechajte skontrolovať pohonnú jednotku v odbornom servise.

Čistenie nástavcov:

- Pracovné nástavce umývajte v saponátovom roztoku alebo v umývačke na riad.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

Bezpečnostné pokyny:

- Pred každým použitím mixér vizuálne prehliadnite a ak je poškodená niektorá jeho súčasť, mixér nepoužívajte.
- Poškodenú pohonnú jednotku, sieťovú šnúru alebo nástavce sami neopravujte. Opravu zverte odbornému servisu.
- Ak je napájací prívod tohto spotrebiča poškodený musí byť prívod nahradený výrobcom, alebo jeho servisným technikom, alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Mixér prevádzkujte mimo dosah detí a nesvojprávnych osôb.
- Pri prevádzke nezakrývajte vetracie otvory v bloku pohonnej jednotky. Spôsobili by ste jeho prehriatie.
- Spotrebič neodkladajte na horúci podklad, alebo do blízkosti otvoreného ohňa.
- Pohonnú jednotku nenechávajte v chode bez dozoru.
- Pracovné nástavce nasadzujte a vyberajte len ak je prístroj odpojený zo siete.
- Nikdy nevsunujte žiadne predmety do rotujúcich častí spotrebiča a pracovných nástavcov.
- Nedotýkajte sa počas prevádzky pohyblivých častí.
- Nikdy neponárajte pohonnú jednotku ani prívodný kábel do vody ani inej kvapaliny, ani neumývajte pod prúdom vody.
- Ak mixér nepoužívate, odpojte vidlicu zo zásuvky.
- Mixér nie je určený na spracovanie iných ako potravinárskych zmesí.

Upozornenie:

Po ukončení životnosti spotrebiča je nutné spotrebič likvidovať podľa platných zákonov o odpadoch. Uist'ujeme našich zákazníkov, že na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode.

Časy príprav:

Použitie príslušenstvo	Množstvo zmesi	Zmes	Čas prípravy
Šlahacie metly	500 gramov	šľahačka	3 – 5 minút
	3 žltky	majonéza	4 – 5 minút
	750 gramov	omáčky	2 – 3 minuty
	750 gramov	riedke cesto	4 – 5 minút
	5 vaječných bielkov	bielkový sneh	2 – 3 minuty
	750 gramov	zákusková zmes	4 – 5 minút
Hnetacie metly	750 gramov	pasírovanie zemiakov	3 – 5 minút

Upozornenie: Pri prekročení pracovnej doby a preťažovaní prístroja nadmernou hustotou spracovávanej zmesi (nízke otáčky metiel) hrozí prehriatie prístroja.

Likvidácia odpadu:



Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spätného odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď zobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie pokyny k likvidácii: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.

ZÁRUČNÝ LIST

Záruka a servis:

Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov.

Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.

Typ výrobku:.....

Dátum predaja:.....

Pečiatka a podpis predajcu:.....

Dátum reklamácie:.....

Zistená vada:.....