



CZ

## Návod k obsluze a údržbě

PONORNÝ MIXÉR SOLID HM210

Výrobky značky SOLID dodává:

**SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika**

web: [www.solid-czech.cz](http://www.solid-czech.cz)

### Popis vnějších částí mixéru:

1. Vypínač
2. Pohonná jednotka
3. Mixovací nástavec



### Technická data:

Napájecí napětí:	230 V AC, 50 Hz
Doba použití:	max. 1 minutu + odpočinek 5 minut
Třída ochrany:	II
Příkon:	max. 200 W
Výkon:	700 – 1500 otáček/ minutu
Hladina akustického výkonu (dB) (A):	<= 84 dB (A)
Zpracovávaná hmota:	Potravinářské směsi

### Provozní podmínky:

Mixér je možné provozovat pouze v prostředích s normálními vlivy dle ČSN 33 2000-3 (běžné domácí a kancelářské prostředí). Mixér nesmí být uveden v činnost v prostorách s nebezpečím výbuchu a požáru.

### Obsluha:

#### Před prvním použitím:

Pozorně prostudujte tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití. Zabráníte tím možnému poškození způsobenému nesprávným zacházením. Zvláštní pozornost věnujte zejména bezpečnostním pokynům. Pokud přístroj přenecháte někomu jinému, předejte zároveň i tento návod.

Opatrně odstraňte obalový materiál.

Před prvním připojením výrobku do elektrické sítě nejdříve zkontrolujte, že proud a výkon odpovídá parametrům vaší elektrické sítě a že vypínač je v poloze „vypnuto“.

Těleso jednotky otřete hadříkem navlhčeným ve vodě s přísadou čistícího prostředku. Po očištění povrchy důkladně osušte. Po každém použití mixovací nástavec demontujte, a očistěte tento díl horkou vodou a šetrným čistícím prostředkem; tento díl je možné umýt i v myčce na nádobí. Nepoužívejte agresivní chemikálie, benzín, rozpouštědla, chemicky ošetřené čistící utěrky apod. Mohou poškodit těleso přístroje.

### **Bezpečnostní pokyny**

Mixér je určen pouze pro použití v domácnosti a nehodí se k velkokapacitní přípravě pokrmů. Chybným provozem nebo nesprávným používáním můžete přístroj poškodit a může dojít k úrazu obsluhy nebo jiné osoby. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo chybnou manipulací s výrobkem. Pokud budete míchat příliš dlouho nebo příliš tuhé ingredience, hrozí spálení motoru. Na tyto případy se záruka nevztahuje.

Nepokládejte výrobek ani zástrčku přírodní šňůry do vody ani do jiné kapaliny. Pokud by se přesto výrobek dostal do kontaktu s vodou, okamžitě vytáhněte šňůru ze zásuvky a nechte přístroj zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem. Nedodržením tohoto pokynu může dojít k smrtelnému úrazu elektrickým proudem!

Těleso přístroje se nikdy nepokoušejte otevřít.

Přístroj nepoužívejte, pokud máte mokré ruce, nepokládejte ho na vlhkou podlahu. Pokud je přístroj vlhký, nezapínejte ho. Nedotýkejte se zástrčky mokřýma ani vlhkýma rukama.

Šňůru i zástrčku pravidelně kontrolujte. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, už ji dále nepoužívejte a vyměňte za jinou. Opravy smí provádět pouze řádně kvalifikovaný pracovník.

Přístroj nepoužívejte, pokud upadl na zem, nebo pokud zjistíte jakékoliv poškození přístroje, šňůry nebo zástrčky. O řešení problémů a opravy závad vždy požádejte kvalifikované pracovníky servisních středisek.

Nepokoušejte se opravovat přístroj sami. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Nenechte šňůru viset přes ostré hrany jiných předmětů a držte ji v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a otevřeného plamene. Při vytahování šňůry ze zásuvky netahejte za šňůru – uchopte zástrčku rukou a vytáhněte ji.

Jako přídatnou ochranu domácnosti je možné instalovat proudový chránič se jmenovitým vypínacím proudem maximálně 30 mA. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.

Zajistěte, aby za šňůru nebo za prodlužovací šňůru nemohla jiná osoba neúmyslně zatáhnout nebo zakopnout, pokud je přístroj v provozu.

Pokud používáte prodlužovací šňůru, musí být vhodného typu vzhledem ke spotřebě zařízení – jinak hrozí přehřátí prodlužovací šňůry nebo zástrčky.

Tento přístroj není určen pro komerční používání ani pro provoz ve venkovním prostředí.

Zapnutý přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru.

Děti nevědí, jaké nebezpečí jim hrozí při nesprávném použití elektrického zařízení. Nikdy nenechte děti, aby si hrály s domácími spotřebiči, a nenechávejte je v dosahu elektrických spotřebičů bez dozoru.

Pokud zařízení není v provozu nebo pokud ho chcete čistit, vytáhněte nejdříve zástrčku ze zásuvky. Pokud je zařízení připojeno do sítě, je na něm nominální napětí. Před vytažením šňůry ze zásuvky nejdříve přístroj vypněte. Šňůru nepoužívejte na přenášení přístroje na jiné místo.

Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi, se smyslovými poruchami, ani osobami, které nemají dostatečné znalosti a dovednosti k obsluze tohoto přístroje, pokud nepracují pod dohledem a podle pokynů osoby, která odpovídá za jejich bezpečnost. Děti nenechávejte bez dozoru – tento přístroj není hračka.

Nepoužívejte příslušenství, které není součástí této jednotky!

Před uložením nechte přístroj dostatečně vychladnout.

Tento přístroj nepokládejte na horké povrchy ani do blízkosti otevřeného plamene.

Před zapnutím odstraňte z dosahu mixéru kuchyňské potřeby, kusy oděvů, šňůry, atd. Nepřibližujte se hlavou do bezprostřední blízkosti rotujících částí, hrozí zachycení vlasů.

Před výměnou dílů příslušenství přístroj vždy nejdříve vypněte.

Nenechávejte mixér běžet příliš dlouho. Hrozí přehřátí motoru. Přístroj vypněte nejpozději po 1 minutě provozu. Před další operací nechte přístroj alespoň 5 minut odpočinout. Hnětení a míchání těsta představuje pro motor velkou zátěž.

Do rotujících tyčí nevkládejte vidličky, nože ani jiné podobné předměty.

Po 200 hodinách provozu, nejpozději však za 3 roky, nechejte zkontrolovat pohonnou jednotku v odborném servisu.

Po ukončení životnosti mixéru je nutno mixér likvidovat dle platných zákonů o odpadech.

Nepoužívejte mixér na míchání horkého oleje nebo horkého tuku

Nepoužívejte na odstraňování zbytků pod nožem špičaté nebo ostré předměty.

Nemixujte nadměrné množství potravin.

Mixované přísady nechte vždy předem vychladnout, než je vložíte do nádoby (nesmějí mít větší teplotu než 80 °C).

#### **Sestavení/rozebrání:**

Při nasazování nástavce ponorného mixéru do motorové části, nástavec nasadíte do otvoru tak, aby značka na ponorném mixéru souhlasila se značkou na motorové části. Potom otočte nástavcem o čtvrt otáčky ve směru pohybu hodinových ručiček tak, aby ponorný mixér zaklapl. Při snímání pak otočte nástavcem o čtvrt otáčky proti směru pohybu hodinových ručiček a mixér sejměte.

#### **Používání:**

Mixér je určen pouze pro použití v domácnosti a nehodí se k velkokapacitní přípravě pokrmů.

Dříve, než zasunete zástrčku do síťové zásuvky, přístroj pečlivě sestavte.

Po použití přístroj ihned odpojte dříve, než odšroubujete tyč mixéru.

Ponorný mixér lze používat jak v praktické nádobě na mixování/odměrkou, tak i v jiných nádobách. Jestliže při vaření chcete pokrm umixovat přímo v určitém hrnci, sejměte jej nejdříve ze sporáku, aby nedošlo k přehřátí mixovacího nástavce.

Tekutá zpracovávaná hmota nesmí nikdy dosáhnout ke spoji mezi mixovacím nástavcem a pohonnou jednotkou mixéru.

Nástrojem pohybujte uvnitř nádoby a směrem nahoru a dolů uvnitř míchané hmoty.

Abyste zabránili vystříkávání, ponořte nejprve mixér do nádoby a teprve potom jej zapněte.

Vypínač tiskněte tak dlouho, dokud s mixérem pracujete. Chcete-li přístroj vypnout, jednoduše vypínač uvolněte.

Ponorný mixér je určen pro:

- Mixování tekutin, například mléčných produktů, omáček, ovocných šťáv nebo nápojů.
- Mixování měkkých ingrediencí, například tvarohového těsta nebo majonéz.
- Rozšlehání vařených ingrediencí pro přípravu dietní a kojenecké stravy.

Některé druhy potravin, např. mrkev, zanechávají barevné skvrny na plastových dílech. Takové skvrny odstraníte hadříkem namočeným v zeleninovém oleji.

Výrobce ani dodavatel nezodpovídají za škody způsobené neodbornou nebo nesprávnou montáží či nedodržením instrukcí uvedených v tomto Návodu k použití.

Po ukončení životnosti šlehače je nutno šlehač likvidovat dle platných zákonů o odpadech.

**POZNÁMKA:**

Technické parametry zařízení se mohou měnit bez předchozího upozornění. Obrázky v návodě jsou pouze ilustrativní. Chyby v tisku vyhrazeny.

CZ

### Likvidace odpadu:



Elektrické zařízení z domácností: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, odevzdejte ho prosím na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného odběru. Elektrické přístroje v žádném případě nevhazujte do nádob s netříděným odpadem (viz zobrazený symbol přeškrtnuté popelnice). Další pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve stavu, který umožní jeho pozdější recyklaci nebo znehodnocení. Baterie předem odstraňte a zabraňte poškození nádob obsahujících tekutiny. Elektrické přístroje mohou obsahovat škodliviny. Při špatné manipulaci nebo při poškození přístroje může při jeho pozdější recyklaci dojít k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.

## ZÁRUČNÍ LIST

### Záruční a pozáruční servis zajišťuje:

**ATV Moravia s. r. o.**  
**Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika**  
**tel/fax.: 541 249 327**  
**email: [opravy@atv-servis.cz](mailto:opravy@atv-servis.cz)**  
**[www.atv-servis.cz](http://www.atv-servis.cz)**

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy...). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:.....

Datum prodeje:.....

Razítko a podpis prodejce:.....

Datum reklamace:.....

Zjištěná závada:.....