



SK

Návod na obsluhu a údržbu

PONORNÝ MIXÉR SOLID HM210

Výrobky značky SOLID dodáva:

SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika

web: www.solid-czech.cz

Popis vonkajších častí mixéru:

1. Vypínač
2. Pohonná jednotka
3. Nadstavec na mixovanie



Technické dáta:

Napájacie napätie:	230 V AC, 50 Hz
Doba použitia:	max. 1 minútu + odpočinok 5 minút
Trieda ochrany:	II
Príkon:	max. 200 W
Výkon:	700 – 1500 otáčiek/ minútu
Hladina akustického výkonu (dB) (A):	<= 84 dB (A)
Spracovávaná hmota:	Potravinárske zmesi

Prevádzkové podmienky:

Mixér je možné používať v priestoroch s normálnymi vplyvmi podľa ČSN 33 2000-3 (bežné domáce a kancelárske prostredie). *Mixér nesmie byť uvedený do prevádzky v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru.*

Obsluha:

Obsluha:

Pred prvým použitím:

Pozorne preštudujte tento návod. Návod starostlivo uschovajte pre prípadné ďalšie použitie. Zabráňte tým možnému poškodeniu spôsobené nesprávnym zaobchádzaním. Pozornosť venujte hlavne bezpečnostným pokynom. Pokiaľ prístroj predáte niekomu inému, odovzdajte zároveň aj tento návod.

Opatrne odstráňte obalový materiál.

Pred prvým pripojením výrobku do elektrickej siete najskôr skontrolujte, že prúd a výkon zodpovedá parametrom vašej elektrickej siete a že vypínač je v polohe „vypnuté“.

Teleso jednotky utrite handričkou navlhčenou vo vode s prísadou čistiaceho prostriedku. Po očistení povrchy dôkladne usušte. Po každom použití nastavca na mixovanie demontujte, a očistite tento diel horúcou vodou a šetrným čistiacim prostriedkom; tento diel je možné umyť aj v umývačke na riad. Nepoužívajte agresívne chemikálie, benzín, rozpúšťadlá, chemicky ošetrované čistiace utierky apod. Môžu poškodiť teleso prístroja.

Bezpečnostné pokyny

Mixér je určený iba pre použitie v domácnosti a nehodí sa k veľkokapacitnej príprave jedla. Chybným alebo nesprávnym používaním môžete prístroj poškodiť a môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo inej osoby. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím alebo chybnou manipuláciou s výrobkom. Ak budete miešať príliš dlho alebo príliš tuhé ingrediencie, hrozí spálenie motora. Na tieto prípady sa záruka nevzťahuje.

Nedávajte výrobok ani zástrčku prívodnej šnúry do vody ani do inej kvapaliny. Ak sa aj tak výrobok dostal do kontaktu s vodou, okamžite vytiahnite šnúru zo zásuvky a nechajte prístroj skontrolovať kvalifikovaným servisným technikom. Nedodržaním tohto pokynu môže dôjsť k smrteľnému úrazu elektrickým prúdom!

Teleso prístroja sa nikdy nepokúšajte otvoriť.

Prístroj nepoužívajte, ak máte mokré ruky, nedávajte ho na vlhkú podlahu. Pokiaľ je prístroj vlhký, nezapínajte ho. Nedotýkajte sa zástrčky mokrými ani vlhkými rukami.

Šnúru i zástrčku pravidelne kontrolujte. Keď zistíte akékoľvek poškodenie šnúry, už ju ďalej nepoužívajte a vymeňte ju za inú. Opravy môže vykonávať iba riadne kvalifikovaný pracovník.

Prístroj nepoužívajte, ak spadol na zem, alebo keď zistíte akékoľvek poškodenie prístroja, šnúry alebo zástrčky. O riešenia problémov a opravy chýb vždy požiadajte kvalifikovaných pracovníkov servisných stredísk.

Nepokúšajte sa opravovať prístroj sami. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nenechajte šnúru visieť cez ostré hrany iných predmetov a držte ju v dostatočnej vzdialenosti od horúcich povrchov a otvoreného plameňa. Pri vyťahovaní šnúry zo zásuvky neťahajte za šnúru – uchopte zástrčku rukou a vytiahnite ju.

Ako pomocnú ochranu domácnosti je možné inštalovať prúdový chránič s menovitým vypínacím prúdom maximálne 30 mA. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikára.

Zaistite, aby za šnúru alebo za predlžovaciu šnúru nemohla iná osoba neúmyselne zatiahnuť alebo zakopnúť, kým je prístroj v prevádzke.

Ak používate predlžovaciu šnúru, musí byť vhodného typu vzhľadom k spotrebe zariadenia – inak hrozí prehriatie predlžovacej šnúry alebo zástrčky.

Tento prístroj nie je určený pre komerčné používanie ani na použitie vonku.

Zapnutý prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru.

Deti nevedia, aké nebezpečenstvo im hrozí pri nesprávnom použití elektrického zariadenia. Nikdy nenechajte deti, aby sa hrali s domácimi spotrebičmi, a nenechávajte ich v dosahu elektrických spotrebičov bez dozoru.

Pokiaľ zariadenie nie je v prevádzke alebo ak ho chcete čistiť, vytiahnite najskôr zástrčku zo zásuvky. Ak je zariadenie pripojené do siete, je pod nominálnym napätím. Pred vytiahnutím šnúry zo zásuvky najskôr prístroj vypnite. Šnúru nepoužívajte na prenesenie prístroja na iné miesto.

Tento prístroj nie je určený k používaniu osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými alebo duševnými schopnosťami, so zmyslovými poruchami, ani osobami, ktoré nemajú dostatočné znalosti k obsluhu tohto prístroja, pokiaľ nepracujú pod dohľadom a podľa pokynov osoby, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť. Deti nenechávajte bez dozoru – tento prístroj nie je hračka.

Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou tejto jednotky!

Pred uložením nechajte prístroj dostatočne vychladnúť.

Tento prístroj nedávajte na horúce povrchy ani do blízkosti otvoreného plameňa.

Pred zapnutím odstráňte z dosahu mixéru kuchynské potreby, kusy odevov, šnúry, atď. Nepribližujte sa hlavou do bezprostrednej blízkosti rotujúcich častí, hrozí zachytenie vlasov.

Pred výmenou dielov príslušenstva prístroj vždy najskôr vypnite.

Nenechávajte mixér bežať príliš dlho. Hrozí prehriatie motora. Prístroj vypnite najneskôr po 1 minúte prevádzky. Pred ďalšou operáciou nechajte prístroj aspoň 5 minút odpočinúť. Miešanie cesta predstavuje pre motor veľkú záťaž.

Do rotujúcich tyčí nekladajte vidličky, nože ani iné podobné predmety.

Po 200 hodinách prevádzky, najneskôr však za 3 roky, nechajte skontrolovať pohonnú jednotku v odbornom servise.

Po ukončení životnosti mixéra je nutné mixér likvidovať podľa platných zákonov o odpadoch.

Nepoužívajte mixér na miešanie horúceho oleja alebo horúceho tuku.

Nepoužívajte na odstraňovanie zvyškov pod nožom špicaté alebo ostré predmety.

Nemixujte nadmerné množstvo potravín.

Mixované prísady nechajte vždy dopredu vychladnúť, kým ich vložíte do nádoby (nesmú mať väčšiu teplotu ako 80 °C).

Zostavenie/rozobratie:

Pri nasadzovaní nadstavca ponorného mixéra do motorovej časti, nadstavec nasadíte do otvoru tak, aby značka na ponornom mixéry súhlasila so značkou na motorovej časti. Potom otočte nadstavcom o štvrt otáčky v smere pohybu hodinových ručičiek tak, aby ponorný mixér zaklapol. Pri snímaní potom otočte nadstavcom o štvrt otáčky proti smeru pohybu hodinových ručičiek a mixér zložte.

Používanie:

Mixér je určený iba pre použitie v domácnosti a nehodí sa k veľkokapacitnej príprave jedál.

Skôr ako zasuniete zástrčku do sieťovej zásuvky, prístroj starostlivo zmontujte.

Po použití prístroj ihneď odpojte skôr, ako odskrutkujete tyč mixéra.

Ponorný mixér sa dá používať ako v praktickej nádobe na mixovanie/odmerku, tak aj v iných nádobách.

Ak chcete počas varenia jedlo mixovať priamo v určitom hrnci, zložte ho najskôr zo šporáku, aby nedošlo k prehriatiu nadstavca na mixovanie.

Tekutá spracovávaná hmota sa nesmie nikdy dostať ku spoju medzi nadstavcom a pohonnou jednotkou

mixéru.

Nástrojom pohybujte vo vnútri nádoby a smerom hore a dole vo vnútri miešanej hmoty.

Aby ste zabránili vystrekovaniu, ponorte najskôr mixér do nádoby a až potom ho zapnite.

Vypínač tlačte tak dlho, pokiaľ s mixérom pracujete. Ak chcete prístroj vypnúť, stačí keď vypínač uvoľníte.

Ponorný mixér je určený pre:

- Mixovanie tekutín, napríklad mliečnych produktov, omáčok, ovocných štiav alebo nápojov.
- Mixovanie mäkkých ingrediencií, napríklad tvarohového cesta alebo majonéz.
- Rozšľahanie varených ingrediencií pre prípravu diétnej a kojeneckej stravy.

Niektoré druhy potravín, napr. mrkva, zanechávajú farebné škvrny na plastových dieloch. Také škvrny odstránite handričkou namočenou v zeleninovom oleji.

Výrobca ani dodávateľ nezodpovedajú za škody spôsobené neodbornou alebo nesprávnou montážou či nedodržaním inštrukcií uvedených v tomto Návode na použitie.

Po ukončení životnosti šľahača je nutné šľahač likvidovať podľa platných zákonov o odpadoch.

POZNÁMKA:

Technické parametre zariadenia sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky v návode sú iba ilustratívne. Chyby v tlači vyhradené.

SK

Likvidácia odpadu:



Elektrické zariadenie z domácností: Ak nebudete váš elektrický prístroj ďalej používať, odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom pre tieto účely, alebo na mieste jeho spätného odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevhadzujte do odpadkového koša s netriedeným odpadom (pozri zobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie pokyny k likvidácii: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie dopredu odstráňte a zabránite tak poškodeniu nádoby, ktorá obsahuje tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.

ZÁRUČNÝ LIST

Výrobky značky SOLID dodáva:
S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia
web: www.solid-czech.cz/sk/

Záruka a servis:

Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov.

Záruku môžete uplatniť iba na výrobné chyby. Vo výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. Záruku nemôžete uplatniť na chyby spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a chyby spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy...). Výrobky k záručnej a pozáručnej oprave sa prijímajú iba v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpeného výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.

Typ výrobku:.....

Dátum predaja:.....

Razítko a podpis predajcu:.....

Dátum reklamácie:.....

Zistená závada:.....