

CZ

## Solight HP03

Univerzální pokojová anténa se zesilovačem



Vhodná pro příjem digitálního vysílání

Návod k obsluze:

1. Zapojte anténní kabel do televizní zásuvky. Pokud již máte zapojen videorekordér, zapojte anténní kabel do anténní zásuvky videorekordéru.
2. Pokud využíváte také signál externí kabelové sítě, odpojte kabel od televizoru či videorekordéru a zapojte jej do zásuvky (TO TV), která je umístěna na zadní straně antény.
3. Zapojte síťový přívod do zásuvky 230 V. Poznámka: anténa je také vybavena zásuvkou pro stejnosměrné napětí 12 V pro použití antény v karavanu nebo na lodi.
4. Zapněte přepínač ON/OFF do polohy ON. Rozsvítí se červená kontrolka, což znamená, že anténa je nyní zapnutá.
5. Otočením regulace zesílení nastavte požadovanou úroveň zesílení.
6. Naladte požadované televizní kanály podle návodu k Vašemu televiznímu přijímači. Otáčením talíře antény nastavte optimální příjem.
7. Pro dosažení optimálního příjmu v pásmu VHF měňte délku a úhel teleskopické antény.

Upozornění:

Tato anténa je napájena, pokud je připojena k síti 230 V.

K odpojení antény od sítě je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

Nezasahujte do zapojení. Čistěte pouze ve stavu odpojeném od elektrické sítě, nechte důkladně oschnout.

Technická specifikace:

- zisk (anténa + zesilovač): UHF/VHF 36 dB  $\pm$  2 dB

- napájení: AC 220-240 V 50-60 Hz, DC 12 V pro použití v karavanu nebo na lodi

- spotřeba: 3 W

- impedance: 75 Ohm

Elektrická bezpečnost odpovídá normě EN 60065.