



Návod na obsluhu izbovej antény 1681

Pluto

Technické parametre:

- Prijímané pásmo: VHF – UHF
- Napájanie: 220V / 12V
- Zisk: VHF 20 dB UHF 30 dB
- Regulácia: VHF 15 dB UHF 25 dB
- Zabudovaný zlučovač – možnosť pripojenia vonkajšej antény
- Nastavenie smeru príjmu a regulácia zisku
- Zabudovaný zosilňovač s reguláciou

Návod na použitie:

1. Kábel s anténnym konektorom od antény zasuňte do anténnej zdierky televízora.
2. Sieťový kábel zapojte do siete 220V.
3. Vysuňte teleskopické antény.
4. Otočením potenciometru regulácie zisku anténu zapnite, ďalším otáčaním potom regulujte úroveň zosilnenia. Zelená dióda signalizuje zapnutie antény, červená dióda ukazuje úroveň zosilnenia. Vždy svieti iba jedna z diód. Natačaním antény nastavíme požadovanú kvalitu obrazu.
5. V prípade napájania antény zo zdroja 12V (napr. z autobatérie), zasunieme napájací konektor od tohto zdroja do zdierky označenej IN 12Vdc.
6. Ak chceme k anténe pripojiť vonkajšiu anténu, zasunieme kábel s konektorom od tejto antény do zdierky označenej AERIAL.

Na anténu poskytujeme záruku 24 mesiacov od dátumu predaja.