

## Drtič ledu SOLID IC600



### **NÁVOD K POUŽITÍ:**

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení drtiče ledu SOLID. Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předědte tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti.

**Napájení:** 220-240V~, 50Hz, 55W

**Příslušenství:** Lopatka na led



### **Postup:**

1. Zapojte síťový kabel do zásuvky.
2. Přístroj zapněte, je připraven k použití.
3. Vložte kostky ledu jednu po druhé do nádoby drtiče, poté je led připraven k drcení.
4. Po vložení kostek ledu do nádoby zavřete víko. Pokud víko nelze správně zavřít, je třeba odebrat přebytečný led nebo dát přístroj ke kontrole do servisu. Prosím obraťte se na prodejce.

### **UPOZORNĚNÍ:**

1. Vhodné hodnoty napájení jsou 220-240V~, 50Hz. Před použitím přístroje prosím ověřte parametry v místní elektrické síti.
  2. Přístroj nejdříve zapněte a potom vkládejte kostky ledu jednu za druhou. Pokud byste nejdříve vložili led do nádoby, mohlo by dojít k zablokování motoru.
  3. Maximální doba nepřetržitého provozu je 4 minuty. Poté nechte přístroj alespoň 3 minuty v klidu, než budete pokračovat.
  4. Po nadrcení ledu přístroj nejprve vypněte, poté jej odpojte ze sítě.
  5. Pokud je napájecí kabel poškozený, je třeba ho vyměnit přímo u výrobce, v autorizovaném servisním středisku nebo u osoby oprávněné k takovému výkonu, aby nedošlo k úrazu.
  6. Přístroj by neměly obsluhovat děti ani osoby s nedostatečnou fyzickou či duševní způsobilostí nebo nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud pracují bez dohledu osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyly o použití přístroje řádně poučeny.
  7. Je třeba dávat pozor, aby si s přístrojem nehrály děti.
  8. Před výměnou pohyblivých částí přístroje nebo při manipulaci s nimi musí být přístroj vypnutý.
- PŘÍSTROJ NEPONORUJTE DO VODY ANI JINÉ KAPALINY.**

Pokud není přístroj delší dobu používán, vypněte jej a odpojte ze sítě. Vyčistěte tělo přístroje čistým, lehce navlhčeným hadříkem [pokud je to nutné, je možné přidat pár kapek neutrálního čisticího prostředku]. Ujistěte se, že je přístroj čistý a suchý, poté jej zabalte, vložte do původního obalu a uschovejte na suchém, chladném místě.

CZ

**Likvidace odpadu:**



Elektrické zařízení z domácností: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, odevzdejte ho prosím na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného odběru. Elektrické přístroje v žádném případě nevhazujte do nádob s netříděným odpadem (viz zobrazený symbol přeškrtnuté popelnice). Další pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve stavu, který umožní jeho pozdější recyklaci nebo znehodnocení. Baterie předem odstraňte a zabraňte poškození nádob obsahujících tekutiny. Elektrické přístroje mohou obsahovat škodliviny. Při špatné manipulaci nebo při poškození přístroje může při jeho pozdější recyklaci dojít k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.

## ZÁRUČNÍ LIST

Výrobky značky SOLID dodává:

SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika  
web: [www.solid-czech.cz](http://www.solid-czech.cz)

**Záruka a servis:**

**Záruční opravy uplatňujte u svých prodejců:**

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy...). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:.....

Datum prodeje:.....

Razítko a podpis prodejce:.....

Datum reklamace:.....

Zjištěná závada:.....