



CZ

## Návod k obsluze a údržbě

# ELEKTRONICKÁ KUCHYŇSKÁ VÁHA KS05

Výrobky značky PRAKTIK dodává:

SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika

web: [www.solid-czech.cz](http://www.solid-czech.cz)



### Technická data:

<b>Typ:</b>	<b>KS 05</b>
Napájecí napětí:	1 x CR2032 baterie (není součástí výrobku)
Max. kapacita:	5 kg
Min. váživost:	1 g
Dělení stupnice:	1 g

### Provozní podmínky:

Spotřebič je možno používat pouze v prostředích s normálními vlivy dle ČSN 33 2000-3 (běžné domácí a kancelářské prostředí). Spotřebič nesmí být uveden v činnost v prostorách s nebezpečím výbuchu a požáru.

Pozor: výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely! Výrobek není voděodolný. Nevystavujte jej proto dešti nebo jiné vlhkosti. Nerozmontovávejte zařízení.

Toto zařízení neobsahuje žádné části opravitelné uživatelem.

### Obsluha:

#### Před prvním použitím:

- Pozorně prostudujte tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití.
- Opatrně odstraňte obalový materiál.
- Otevřete zásobník na spodní straně váhy a vložte do něj 1 novou baterii CR2032. Při nákupu baterií si povšimněte záručního data!
- Řádně omyjte vázící misku.

### **Používání:**

#### **Uvedení do provozu:**

Položte váhu na rovnou plochu. Stisknutím tlačítka uvedte přístroj do chodu. Na digitálním ukazateli se objeví číslice 8888. Vyčkejte až se displej vynuluje. Váha se automaticky vypne, je-li 120 sec. nepoužívána.

#### **Vážení:**

Funkce přivažování:

- Po zapojení váhy postavte vážící misku na vážící plochu
- Stiskněte tlačítko a vyčkejte zobrazení 0. Váha vážící misky se automaticky odečte
- K vážení různých přísad jednoho receptu (např. mouka, cukr, máslo....) v jedné nádobě postačí:


- první přísadu ponechat po vážení v nádobě,
- stisknout tlačítko R po dobu cca 2 sec. až se opět zobrazí 0,
- vložit další váženou přísadu do nádoby.

Kapacita celkového automatického přivažování je omezena maximální kapacitou přístroje. Přísady v pevném stavu (chléb, ovoce, čokoládu....) je možno položit přímo na vážící plochu. Pozn. Kolísá-li ukazatel mezi dvěma údaji, leží hmotnost přesně uprostřed.

#### **Změna měrné jednotky:**

Pro změnu měrné jednotky (g/Oz) zmáčkněte při nulové hodnotě tlačítko UNIT.

#### **Pokud zařízení nefunguje:**

- Zkontrolujte správné vložení baterií
- Zkontrolujte, zda je váha postavena na rovné ploše a nedotýká se zdi.
- Nepokládejte na váhu věci, dokud ukazatel neukazuje 0.
- Pokud se po zapnutí na displayi ukáže , vyměňte baterie.
- Pokud se na displayi ukáže EEEE, je váha přetížena.

#### **Údržba a čištění:**

- Z důvodu snadnějšího čištění vážící plochy je možné ji sejmut
- Přístroj nikdy neponořujte do vody ani do jiných roztoků, pouze ho otřete vlhkým hadříkem.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla.
- Dbejte, aby voda nepronikla dovnitř spotřebiče.

#### **Doporučení:**

- Váhu nevystavujte blízkosti tepelného zdroje.
- Na váhu nepokládejte žádné horké předměty
- Váhu nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Zabraňte styku vody se spotřebičem.
- Nepoužíváte-li právě váhu, nezatěžujte ničím její vážící plochu.
- Spotřebič používejte a skladujte mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.

#### **Upozornění:**

Po ukončení životnosti spotřebiče je nutno spotřebič likvidovat dle platných zákonů o odpadech. Ujišťujeme své zákazníky, že na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výrobce ani dodavatel nezodpovídají za škody způsobené neodbornou nebo nesprávnou montáží či nedodržením instrukcí uvedených v tomto Návodu k použití. Technické parametry zařízení se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Obrázky v návodu jsou pouze ilustrativní. Chyby v tisku vyhrazeny.

**Likvidace odpadu:**

Elektrické zařízení z domácností: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, odevzdejte ho prosím na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného odběru. Elektrické přístroje v žádném případě nevhazujte do nádob s netříděným odpadem (viz zobrazený symbol přeškrtnuté popelnice). Další pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve stavu, který umožní jeho pozdější recyklaci nebo znehodnocení. Baterie předem odstraňte a zabraňte poškození nádob obsahujících tekutiny. Elektrické přístroje mohou obsahovat škodliviny. Při špatné manipulaci nebo při poškození přístroje může při jeho pozdější recyklaci dojít k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.

## ZÁRUČNÍ LIST

**Záruční a pozáruční servis zajišťuje:**

**ATV Moravia s. r. o.**  
**Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika**  
**tel/fax.: 541 249 327**  
**email: [opravy@atv-servis.cz](mailto:opravy@atv-servis.cz)**  
**[www.atv-servis.cz](http://www.atv-servis.cz)**

Záruku je možné uplatnit pouze na výrobní chyby. Na výrobku nesmí být vykonané žádné úpravy a změny. Záruku není možné uplatnit na chyby způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a chyby způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy...).

Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data nákupu výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:.....

Datum prodeje:.....

Razítko a podpis prodejce:.....

Datum reklamace:.....

Zjištěná závada:.....