

Návod na použitie diaľkového ovládača URC 7711 PRIME LINE 1

OBSAH

Obrázky diaľkového ovládania ONE FOR ALL 1vid. originálny návod.

Batérie.....	1
Klávesnica	2

Inštalácia

Nastavenie diaľkového ovládania ONE FOR ALL 1.....	3
(Postup nastavenia diaľkového ovládania ONE FOR ALL 1 na ovládanie televízneho prijímača)	
Priame nastavenie kódu.....	3
Metóda vyhľadávania.....	4

Nastavenie kódov

Televízne prijímače.....	4
--------------------------	---

Zistenie kódu.....

(postup zistenia aktuálne naprogramovaného kódu)

Stručný prehľad kódov.....

Farba a jas.....

Poradca pri problémoch

Problém a riešenia.....	5
Zákaznícky servis.....	6

Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL1

Gratulujeme Vám k zakúpeniu univerzálneho diaľkového ovládania ONE FOR ALL 1. Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 1 Vám prináša užívateľsky prívetivé riešenie diaľkového ovládania. Najvyššia kvalita diaľkového ovládania ONE FOR ALL 1 zaručuje dlhodobú spokojnosť. Pred použitím diaľkového ovládania ONE FOR ALL 1 si prečítajte tieto priložené informácie.

Balenie s diaľkovým ovládaním ONE FOR ALL 1 obsahuje:

- Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 1.
- Príručka k diaľkovému ovládaniu ONE FOR ALL 1.

Príručka je rozdelená do dvoch častí : pokyny k nastaveniu a kódy zariadení.

Túto príručku nezhadzujte pretože ju môžete neskôr potrebovať.

Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 1 je určené k ovládaniu televízneho prijímača.

Batérie

Do diaľkového ovládača ONE FOR ALL 1 sa vkladajú dve nové alkalické batérie AA/LR6.

1. Zatláčajte kryt batérií smerom nahor, zdvihnite ho a dajte dolu.
2. Nasmerujte batérie podľa značiek + a – v priehradke pre batérie a vložte ich do priehradky.
3. Vráťte kryt batérií naspäť, zatláčajte ich nadol a zaklapnite na miesto.

-
- Ak nechcete diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 1 po výmene batérií znova programovať, musíte nové batérie vložiť do 5 minút. Ďalej sa odporúča nepoužívať nabíjacie batérie.

- Na vnútornej strane krytu batérie je umiestnený štítok, na ktorý si môžete po nastavení diaľkového ovládania ONE FOR ALL 1 pre príslušné zariadenie poznamenať nastavovacie kódy. Poznamenajte si kódy, aby ste ich nabudúce rýchlo a jednoducho našli.

KLÁVESNICA

Obrázok diaľkového ovládania ONE FOR ALL 1 nájdete na strane 3.

1. Tlačidlo MAGIC:

Tlačidlo MAGIC slúži k nastaveniu diaľkového ovládania ONE FOR ALL 1 a k získaniu prístupu k špeciálnym funkciám.

2. Kontrolka LED:

Behom používania diaľkového ovládania ONE FOR ALL 1 sa kontrolka LED rozsvieti na červeno.

3. Tlačidlo napájania:

Tlačidlo napájania obsahuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládači.

4. Tlačidlá s číslami (0-9 -/--,10):

Tlačidlá s číslami (0-9 -/--,AV) poskytujú rovnaké funkcie ako na pôvodnom ovládači, ako je napríklad priamy prístup k výberu programu, či kanálu. Pokiaľ má pôvodné diaľkové ovládanie tlačidlo 10, nájdete túto funkciu pod tlačidlom - / -.

5. Tlačidlo AV:

Tlačidlo AV poskytuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládači.

6. Tlačidlo kanál (CH) +/-:

Tieto tlačidlá fungujú takisto ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní.

7. Tlačidlo stlmenia:

Tlačidlo stlmenia obsahuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní.

8. Tlačidlá HLASITOST (VOL) +/-:

Tieto tlačidlá fungujú takisto ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní.

9. Smerové tlačidlá:

Ak sú na pôvodnom diaľkovom ovládaní, slúžia tieto tlačidlá k prechádzaniu režimom ponuky daného zariadenia.

10. Tlačidlá OK:

Pokiaľ ste na pôvodnom diaľkovom ovládaní behom práce s ponukou používali tlačidlo OK alebo ENTER, môžete pre túto funkciu použiť toto tlačidlo.

11. Tlačidlo PONUKA (MENU):

Obsahuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní.

12. Tlačidlo koniec (EXIT):

Tlačidlo koniec (EXIT) ukončí ponuku.

13. Tlačidlo 16:9:

Toto tlačidlo umožňuje (ak je dostupné na pôvodnom diaľkovom ovládaní) použiť možnosť sledovania na širokej obrazovke (16:9) televízneho prijímača.

14. Funkcia služby teletext:

Tieto tlačidlá ovládajú hlavnú funkciu služby teletext.

Tlačidlá zapnúť text: Prepne televízny prijímač do režimu TELETEXT.

Tlačidlo podržať, zastaviť: Zastaví zmeny stránok na televíznom prijímači.

Tlačidlo zväčšiť: Zobrazí hornú polovicu stránky teletextu väčšími písmenami. Opätovným stisnutím zväčšíte dolnú polovicu stránky teletextu. Ak sa chcete vrátiť späť do bežného prehliadania teletextu, (v závislosti na používanom televíznom prijímači) znova stisnite tlačidlo zväčšiť alebo stisnite tlačidlo zapnúť text.

Tlačidlo vypnúť text: Prepne televízny prijímač späť do bežného režimu. U niektorých prijímačov sa to vykonáva tak, že niekoľkokrát stisnite tlačidlo text.

Po vstupe do textového režimu môžete pomocou **červeného, zeleného, žltého a modrého** tlačidla získať prístup k funkciám služby Fasttext televízneho prijímača. **Ak sú na pôvodnom diaľkovom ovládaní, slúžia tieto tlačidlá k prechádzaniu ponukou, tlačidlá služby fasttext na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL budú pravdepodobne fungovať rovnako.**

-podrobnejší popis funkcií služieb teletext a fasttext nájdete v príručke k Vášmu televíznomu prijímaču. Uvedomte si, že rôzne prijímače riadia rôzne funkcie služby teletext a fasttext rôzne. U konkrétneho modelu nemusia byť dostupné všetky funkcie služby teletext.

Priame nastavenie kódu

Postup nastavenia diaľkového ovládania ONE FOR ALL 1 pre televízny prijímač.

1. Presvedčte sa či je televízny prijímač zapnutý(nie v pohotovostnom režime).
2. V zozname kódov (strana 83-90) nájdite kód pre vaše zariadenie. Kódy sú uvedené podľa značky. Najčastejší kód pre značku je uvedený ako prvý. Ak nie je vaša značka v zozname vôbec uvedená, použite metódu vyhľadávania vid'. nižšie.
3. Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC až pokým kontrolka LED dvakrát blikne (kontrolka LED pod tlačidlom napájania najprv blikne raz potom dvakrát).
4. Pomocou tlačidiel s číslami zadajte kód zariadenia o štyroch číslach. Červená kontrolka dvakrát blikne.
5. Teraz namierte diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 1 na zariadenie (televízny prijímač) a stisnite tlačidlo napájanie. Pokiaľ sa zariadenie vypne, je diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 1 pripravené na ovládanie zariadenia.

-
- Väčšina televíznych prijímačov sa stisnutím tlačidla napájania prepne späť, prepnite ich preto späť pomocou tlačidla s číslom alebo tlačidla vypnúť text.
 - Pokiaľ zariadenie nereaguje, pokračujte krokmi 1-5 s každým kódom uvedeným u danej značky. Pokiaľ pre vaše zariadenie nefunguje žiaden z kódov uvedených u príslušnej značky alebo pokiaľ nie je značka v zozname vôbec uvedená, použite metódu vyhľadávania popísanú na strane 79.
 - Niektoré kódy sú si pomerne podobné. Pokiaľ zariadenie pri použití jedného z kódov nereaguje alebo nefunguje správne, skúste iný, uvedený pri príslušnej značke
 - Pre budúce použitie si do príslušných políčok v priehrade na batérie alebo na stranu 4 poznamenajte kód zariadenia.
-

Metóda vyhľadávania.

-> Pokiaľ ste skúšali všetky kódy uvedené pre príslušnú značku a váš televízny prijímač na stále na diaľkové ovládanie ONE FOR ALL nereaguje.

->Pokiaľ vaša značka nie je v zozname vôbec uvedená.

Metoda vyhľadávania umožňuje prehľadať všetky kódy obsiahnuté v pamäti diaľkového vyhľadávača One For All 1.

Postup vyhľadávania kódu televízneho prijímača:

1. Zapnite televízny prijímač (nie iba do pohotovostného režimu).
2. Stisnite a **podržte tlačidlo MAGIC**, až kontrolka LED dva krát blikne (kontrolka LED pod tlačidlom napájanie najprv blikne raz, potom dvakrát).
3. Stisnite tlačidlá **9 9 1**. Červená kontrolka dvakrát blikne.
4. Stisnite **tlačidlo napájania**.
5. Namierte diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 1 na televízny prijímač. Opakovane stisnite tlačidlo **kanál (CH)+**, až sa televízny prijímač vypne (pri každom stisnutí tlačidla kanál (CH)+ vyšle diaľkové ovládanie ONE FOR ALL „signál POWER“ z ďalšieho kódu obsiahnutého v pamäti). **Tlačidlo môže byť nutné stisnúť mnohokrát (až 150x), buďte preto trpezliví.**

Pokiaľ niektorý kód vynecháte, môžete prejsť na predchádzajúci kód stisnutím tlačidla kanál (CH)-. Pri stisnutí tohto tlačidla musíte mať diaľkové ovládanie ONE FOR ALL neustále namierené na televízny prijímač.

6. Ako náhle sa televízny prijímač vypne, uložte kód stisnutím tlačidla **MAGIC**.

-
- Väčšina televíznych prijímačov sa nezapína stisnutím tlačidla napájanie. Skúste televízny prijímač zapnúť stisnutím niektorého tlačidla s číslom alebo tlačidlom vypnúť text.
 - Pokiaľ sa televízny prijímač nedá správne ovládať, pokračujte v metóde vyhľadávania, pravdepodobne používate zlý kód.
-

Zistenie kódu (postup zisťovania aktuálneho kódu).

Ako náhle ste diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 1 nastavili, môžete zistiť nastavený kód a poznamenať si ho pre budúce použitie.

Postup zistenia kódu televízneho prijímača:

1. Stisnite a **podržte tlačidlo MAGIC**, až kontrolka LED dva krát blikne (kontrolka LED pod tlačidlom napájanie najprv blikne raz, potom dvakrát).
2. Stisnite tlačidlá **9 9 0**. Červená kontrolka dvakrát blikne.
3. Ak chcete zistiť prvú číslicu štvorciferného kódu, stisnite tlačidlo **1** a spočítajte bliknutia červenej kontrolky. Pokiaľ kontrolka neblíkne jedná sa o číslo 0.
4. Ak chcete zistiť druhú číslicu štvorciferného kódu, stisnite tlačidlo **2** a spočítajte bliknutia červenej kontrolky. Pokiaľ kontrolka neblíkne jedná sa o číslo 0.

5. Ak chcete zistiť tretiu číslicu štvorciferného kódu, stisnite tlačidlo **3** a spočítajte bliknutia červenej kontrolky. Pokiaľ kontrolka neblinkne jedná sa o číslo 0.
6. Ak chcete zistiť štvrtú číslicu štvorciferného kódu, stisnite tlačidlo **4** a spočítajte bliknutia červenej kontrolky. Pokiaľ kontrolka neblinkne jedná sa o číslo 0. Práve ste zistili štvorciferný kód.

Stručný prehľad kódov.

Do nižšie uvedených polí a do priehradky pre batérie si poznamenajte kód vášho televízneho prijímača, aby ste ho nabudúce jednoducho a rýchlo našli.

.....

FARBA A JAS.

V závislosti na funkciách pôvodného diaľkového ovládača sa dá pomocou diaľkového ovládača ONE FOR ALL 1 ovládať nastavenie farby a jasu televízneho prijímača.

Farba+ = Stisnite a uvoľnite tlačidlo **MAGIC** a potom stisnite tlačidlo hlasitosť (VOL)+

Farba- = Stisnite a uvoľnite tlačidlo **MAGIC** a potom stisnite tlačidlo hlasitosť (VOL-

Jas+ = Stisnite a uvoľnite tlačidlo **MAGIC** a potom stisnite tlačidlo kanál (CH)+

Jas- = Stisnite a uvoľnite tlačidlo **MAGIC** a potom stisnite tlačidlo kanál (CH)-

Poradca pri problémoch.

Problém:

Riešenie:

Značka nie je uvedená v časti s kódmi

-Skúste metódu vyhľadávania zo strany 4.

Diaľkový ovládač ONE FOR ALL 1 nefunguje s vašim zariadením.

A) Vyskúšajte všetky kódy uvedené u príslušnej značky.

B) Skúste metódu vyhľadávania na strane 4.

Diaľkový ovládač ONE FOR ALL 1 nevykonáva príkazy správne.

Pravdepodobne používate nesprávny kód. Zopakujte postup priameho nastavenia kódu s iným kódom uvedeným u príslušnej značky alebo znovu použite metódu vyhľadávania a nájdite správny kód.

Problémy pri zmene kanálu .

Zadajte číslo kanálu presne tak ako by ste to robili na pôvodnom diaľkovom ovládaní.

Diaľkový ovládač ONE FOR ALL 1 po stisnutí tlačidlo nereaguje.

Presvedčte sa či používate nové batérie a či je diaľkový ovládač namierený na zariadenie.

Červená kontrolka LED pri stisku tlačidla

Vymeňte batérie za 2 nové alkalické batérie . AA/LR6.

Zákaznícky servis:

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa prevádzky univerzálneho diaľkového ovládania ONE FOR ALL a pokiaľ ste informácie nenašli v časti Poradca pri problémoch, môžete sa o pomoc obrátiť na oddelenie zákazníckeho servisu ofa@dsi.sk resp. www.oneforall.com Výrobca:

Krajina pôvodu: Čína

Univerzal Elektronics b.v. Holandsko WWW.ONEFORALL.CO Výhradný distribútor pre Českú r. a Slovenskú republiku DSI Czech s.r.o. a DSI Slovakia s.r.o.