

Návod na použitie diaľkového ovládača URC 7721 PRIMI LINE 2v1

Obrázky diaľkového ovládača ONE FOR ALL 2 vid'. originálny návod.

OBSAH

| | |
|--|---|
| Batérie | 2 |
| Klávesnica | 2 |
| Inštalácia | |
| Nastavenie diaľkového ovládania ONE FOR ALL 2 (Postup nastavenia diaľkového ovládania ONE FOR ALL 1 na ovládanie televízneho prijímača) | |
| Priame nastavenie kódu..... | 4 |
| Metóda vyhľadávania..... | 4 |
| Nastavenie kódov | |
| Televízne prijímače..... | 5 |
| Zistenie kódu | 5 |
| (postup zistenia aktuálne naprogramovaného kódu) | |
| Stručný prehľad kódov | 6 |
| Ďalšie funkcie | |
| Zmena priradenia režimu (zmena režimu zariadenia).... | 6 |
| Farba a jas..... | 6 |
| Preprogramovanie hlasitosti..... | 7 |
| Poradca pri problémoch | |
| Problém a riešenia..... | 7 |
| Zákaznícky servis..... | 8 |

Diaľkový ovládač ONE FOR ALL 2.

Gratulujeme Vám k zakúpeniu univerzálneho diaľkového ovládača ONE FOR ALL 2. Diaľkový ovládač ONE FOR ALL 2 Vám prináša užívateľsky prívetivé riešenie diaľkového ovládania. Najvyššia kvalita diaľkového ovládania ONE FOR ALL 2 zaručuje dlhodobú spokojnosť. Pred použitím diaľkového ovládača ONE FOR ALL 2 si prečítajte tieto priložené informácie.

Balenie s diaľkovým ovládačom ONE FOR ALL 2 obsahuje:

- Diaľkový ovládač ONE FOR ALL 2
- Príručka k diaľkovému ovládaču ONE FOR ALL 2

Príručka je rozdelená do dvoch častí : pokyny k nastaveniu a kódy zariadení.

Túto príručku nezhadzujte pretože ju môžete neskôr potrebovať.

Diaľkový ovládač ONE FOR ALL 2 ovláda dve zariadenia: televízny prijímač a prehrávač DVD / DVD-R.

BATÉRIE

Do diaľkového ovládača ONE FOR ALL 2 sa vkladajú dve nové alkalické batérie AA/LR6

1. Zatlačte kryt batérií smerom nahor, zdvihnite ho a dajte dolu.
2. Nasmerujte batérie podľa značiek + a – v priehradke pre batérie a vložte ich do priehradky.
3. Vráťte kryt batérií naspäť, zatlačte ich nadol a zaklapnite na miesto.

-
- Ak nechcete diaľkový ovládač ONE FOR ALL 2 po výmene batérií znova programovať, musíte nové batérie vložiť do 5 minút. Neodporúča sa používať nabíjacie batérie.
 - Na vnútornej strane krytu batérie je umiestnený štítok, na ktorý si môžete po nastavení diaľkového ovládania ONE FOR ALL 2 pre príslušné zariadenie poznamenať nastavovacie kódy. Kódy si poznamenajte, aby ste ich nabudúce rýchlo a jednoducho našli.
-

KLÁVESNICA

Obrázok diaľkového ovládania ONE FOR ALL 2 nájdete na strane 3 orig. návodu.

1. Tlačidlo MAGIC:

Tlačidlo MAGIC slúži k nastaveniu diaľkového ovládania ONE FOR ALL 2 a k získaniu prístupu k špeciálnym funkciám.

2. Kontrolka LED:

Behom používania diaľkového ovládania ONE FOR ALL 2 sa kontrolka LED rozsvieti na červeno.

3. Tlačidlo napájania:

Tlačidlo napájania obsahuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládači

4. Tlačidlo zariadenia:

Pomocou tlačidla TV a DVD vyberte zariadenie domácej zábavy, ktoré chcete ovládať. Ak stisnete tlačidlo TV, môžete pomocou diaľkového ovládača ovládať funkcie televízneho prijímača atď.

5. Tlačidlá s číslami:

Tlačidlá s číslami (0-9, / -/-(10) poskytujú rovnaké funkcie ako na pôvodnom ovládači, ako je napríklad priamy prístup k výberu programu, či kanálu. Pokiaľ má pôvodné diaľkové ovládač tlačidlo 10, nájdete túto funkciu pod tlačidlom -/-.

6. Tlačidlo AV:

Tlačidlo AV poskytuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládači.

7. Tlačidlá kanál (CH) +/-:

Tieto tlačidlá fungujú takisto ako na pôvodnom diaľkovom ovládači.

8. Tlačidlo stlmenia:

Tlačidlo stlmenia obsahuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládači.

9. Tlačidlo HLASITOSŤ (VOL) +/-:

Tieto tlačidlá fungujú takisto ako na pôvodnom diaľkovom ovládači.

10. Smerové tlačidlá:

Ak sú na pôvodnom diaľkovom ovládači , slúžia tieto tlačidlá k prechádzaniu režimom ponuky daného zariadenia.

11. Tlačidlo OK:

Pokiaľ ste na pôvodnom diaľkovom ovládaní behom práce s ponukou používali tlačidlo OK alebo ENTER, môžete pre túto funkciu použiť toto tlačidlo.

12. Tlačidlo PONUKA (MENU):

Obsahuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládači.

13. Tlačidlo koniec (EXIT):

Tlačidlo koniec (EXIT) ukončí ponuku.

14. Tlačidlo 16:9:

Toto tlačidlo umožňuje (ak je dostupné na pôvodnom diaľkovom ovládači) použiť možnosť sledovania na širokej obrazovke (16:9) televízneho prijímača.

15. Tlačidlo DVD prehrávača (prehrávania, stop, presun vzad atď.)

Po stisnutí tlačidla režimu DVD obsluhujú tlačidlá rovnaké funkcie ako tlačidlá diaľkového ovládača DVD / DVD-R. Aby sa zabránilo náhodnému nahrávaniu, musíme tlačidlo NAHRÁVINIE (RECORD) stlačiť dvakrát.

V režime DVD: Tlačidlo ZDROJ (SOURCE) (ak má recordér DVD alebo rekordér s HDD) umožňuje zobrazíť nahrané programy, ak sú dostupné na pôvodnom diaľkovom ovládači. Tlačidlo FUNKCIA (FUNCT) umožňuje návrat ku sledovaniu DVD (pokiaľ je dostupné na pôvodnom DO).

16. Funkcia služby teletext. Vid' obrázky na strane 95 Cz návodu.

Tieto tlačidlá ovládajú hlavnú funkciu služby teletext

Tlačidlo zapnúť text: Prepne televízny prijímač do režimu TELETEXT

Tlačidlo podržať, zastaviť: Zastaví zmeny stránok na televíznom prijímači.

Tlačidlo zväčšiť: Zobrazí hornú polovicu stránky teletextu väčšími písmenami.

Opätovným stisnutím zväčšíte dolnú polovicu stránky teletextu. Ak sa chcete vrátiť späť do bežného prehliadania teletextu, (v závislosti na používanom televíznom prijímači) znova stlačte tlačidlo zväčšiť alebo stlačte tlačidlo zapnúť text.

Tlačidlo vypnúť text: Prepne televízny prijímač späť do bežného režimu. U niektorých prijímačov sa to vykonáva tak, že niekoľkokrát stlačte tlačidlo text.

Po stisnutí tlačidla TV a vstupe do textového režimu môžete pomocou **červeného, zeleného, žltého a modrého tlačidla** získať prístup k funkciám služby Fasttext televízneho prijímača. **Ak sú na pôvodnom diaľkovom ovládaní, slúžia tieto tlačidlá k prechádzaniu ponukou, tlačidlá služby fasttext na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL budú pravdepodobne fungovať rovnako.**

- *podrobnejší popis funkcií služieb teletext a fasttext nájdete v príručke k Vášmu televízному prijímaču. Uvedomte si, že rôzne prijímače riadia rôzne funkcie služby teletext a fasttext rôzne. U konkrétneho modelu nemusia byť dostupné všetky funkcie služby teletext.*

INŠTALÁCIA – nastavenie diaľkového ovládača One For All 2.

Priame nastavenie kódu

Príklad: Postup nastavenia diaľkového ovládača ONE FOR ALL 2 pre televízny prijímač:

1. **Presvedčte sa, či je televízny prijímač zapnutý** (nie v pohotovostnom režime).
2. **V zozname kódov (strana 103-113 orig. návod) nájdite kód** pre vaše zariadenie. Kódy sú uvedené podľa značky. Najčastejší kód pre značku je uvedený ako prvý. **Ak nie je vaša značka v zozname vôbec uvedená, použite metódu vyhľadávania na strane 4.**
3. Pre zariadenie, ktoré chcete nastaviť, **stlačte tlačidlo daného režimu zariadenia (TV)** na diaľkovom ovládači ONE FOR ALL 2.
4. **Stlačte a podržte tlačidlo MAGIC** až pokým kontrolka LED dvakrát blikne (kontrolka LED pod tlačidlom napájania najprv blikne raz potom dvakrát).
5. Pomocou tlačidiel s číslami **zadajte kód zložený zo štyroch čísiel**. Červená kontrolka dvakrát blikne.
6. **Teraz namierte diaľkový ovládač ONE FOR ALL 2 na zariadenie (televízny prijímač) a stlačte tlačidlo napájania**. Pokiaľ sa zariadenie vypne, je diaľkový ovládač ONE FOR ALL 2 pripravené na ovládanie zariadenia.

-
- Väčšina televíznych prijímačov sa stisnutím tlačidla napájania prepne späť, prepnite ich preto späť pomocou tlačidla s číslom alebo tlačidlá vypnúť text.
 - Pokiaľ zariadenie nereaguje, pokračujte krokmi 1-6 s každým kódom uvedeným u danej značky. Pokiaľ pre vaše zariadenie nefunguje žiaden z kódov uvedených u príslušnej značky alebo pokiaľ nie je značka v zozname vôbec uvedená, použite metódu vyhľadávania popísanú na strane 4.
 - Niektoré kódy sú si pomerne podobné. Pokiaľ zariadenie pri použití jedného z kódov nereaguje alebo nefunguje správne, skúste iný, uvedený pri príslušnej značke.
 - Pokiaľ pôvodné diaľkový ovládač prehrávača DVD / DVD – R nie je vybavené tlačidlom napájania, stlačte namiesto neho v kroku 6 tlačidlo pre prehrávanie.
 - Pri nastavovaní ďalších zariadení postupujte rovnako podľa vyššie uvedených pokynov s tým rozdielom, že v kroku 3 stlačte tlačidlo príslušného zariadenia
 - **Pre budúce použitie si do príslušných políčok v priehrade na batérie alebo na stranu 4 poznamenajte kód zariadenia.**

Režimy zariadenia zapnite nasledujúcimi tlačidlami

Televízia----- TV

DVD -----DVD prehrávač/DVD-R

Postup nastavenia druhého zariadenia TV alebo DVD nájdete na strane 99 v časti Zmena priradenia režimu.

Metóda vyhľadávania.

→ Pokiaľ ste vyskúšali všetky kódy uvedené pre príslušnú značku a váš televízny prijímač stále na diaľkový ovládač ONE FOR ALL 2 nereaguje.

→ Pokiaľ vaša značka nie je v zozname vôbec uvedená.

Metóda vyhľadávania umožňuje prehľadať všetky kódy obsiahnuté v pamäti diaľkového ovládania ONE FOR ALL 2.

Príklad: Postup vyhľadávania kódu televízneho prijímača:

1. Zapnite televízny prijímač (nie iba do pohotovostného režimu).
2. Stlačte tlačidlo TV.
3. Stlačte a **podržte tlačidlo MAGIC**, až kontrolka LED dvakrát blikne (kontrolka LED pod tlačidlom napájanie najprv blikne raz, potom dvakrát).
4. Stlačte tlačidlá **9 9 1**. Červená kontrolka dvakrát blikne.
5. Stlačte **tlačidlo napájania**.
6. Namierte diaľkový ovládač ONE FOR ALL 2 na televízny prijímač. Opakovane stlačte tlačidlo kanál **(CH)+**, až sa televízny prijímač vypne (pri každom stisnutí tlačidla kanál (CH)+ vyšle diaľkový ovládač ONE FOR ALL 2 signál napájanie z ďalšieho kódu obsiahnutého v pamäti). **Je možné, že tlačidlo bude nutné stlačiť mnohokrát (až 150x), buďte preto trpezliví.**

Pokiaľ niektorý kód vynecháte, môžete prejsť na predchádzajúci kód stisnutím tlačidla kanál (CH)-. Pri stisnutí tohto tlačidla musíte mať diaľkový ovládač ONE FOR ALL neustále namierený na televízny prijímač.

7. Ako náhle sa televízny prijímač vypne, uložte kód stisnutím tlačidla **MAGIC**.

-
- Väčšina televíznych prijímačov sa nezapína stisnutím tlačidla napájanie. Skúste televízny prijímač zapnúť stisnutím niektorého tlačidla s číslom alebo tlačidlom vypnúť text
 - Pokiaľ sa televízny prijímač nedá správne ovládať, pokračujte v metóde vyhľadávania, pravdepodobne používate zlý kód.
 - Ak chcete vyhľadať kód pre iné zariadenie, postupujte podľa vyššie uvedených pokynov s tým rozdielom, že v kroku 2 stlačte namiesto tlačidla TV tlačidlo príslušného zariadenia.
 - Pokiaľ pôvodný diaľkový ovládač prehrávača DVD / DVD-R nie je vybavený tlačidlom napájania, stlačte namiesto neho v kroku 5 tlačidlo pre prehrávanie.

Zistenie kódu (postup zisťovania aktuálneho kódu).

Ako náhle ste diaľkový ovládač ONE FOR ALL 2 nastavili, môžete zistiť nastavený kód a poznamenať si ho pre budúce použitie.

Príklad: Postup zistenia kódu televízneho prijímača:

1. Jeden krát stlačte tlačidlo **TV**.

2. Stlačte a **podržte tlačidlo MAGIC**, až červená kontrolka na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL 2 dvakrát blikne (červená kontrolka najprv blikne raz, potom dvakrát).
3. Stlačte tlačidlá **9 9 0**. Červená kontrolka dvakrát blikne.
4. Ak chcete zistiť prvú číslicu štvorciferného kódu, stlačte tlačidlo **1** a spočítajte bliknutia červenej kontrolky. Pokiaľ kontrolka neblíkne jedná sa o číslo 0.
5. Ak chcete zistiť druhú číslicu štvorciferného kódu, stlačte tlačidlo **2** a spočítajte bliknutia červenej kontrolky. Pokiaľ kontrolka neblíkne jedná sa o číslo 0.
6. Ak chcete zistiť tretiu číslicu štvorciferného kódu, stlačte tlačidlo **3** a spočítajte bliknutia červenej kontrolky. Pokiaľ kontrolka neblíkne jedná sa o číslo 0.
8. Ak chcete zistiť štvrtú číslicu štvorciferného kódu, stlačte tlačidlo **4** a spočítajte bliknutia červenej kontrolky. Pokiaľ kontrolka neblíkne jedná sa o číslo 0. Práve ste zistili štvorciferný kód.

-Pri zisťovaní kódu ďalších zariadení stlačte v kroku 1 tlačidlo príslušného zariadenia.

Stručný prehľad kódov:

Do nižšie uvedených polí a do priehradky pre batérie si poznamenajte kódy Vašich zariadení aby ste ich nabadúce ľahko našli.

| | | | | | |
|----------------|----|-------|-------|-------|-------|
| Typ zariadenia | 1. | | | | |
| | 2. | | | | |

Ďalšie funkcie.

Zmena priradenia režimu (zmena režimu zariadenia)

Režim ľubovoľného tlačidla zariadenia sa dá zmeniť. To je užitočné v prípade, že chcete na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL 2 nastaviť dve rovnaké zariadenia. Kód môžete nastaviť priamo (viď. strana 3) alebo pomocou metódy vyhľadávania (viď. strana 4). Postup zmeny tlačidla zariadenia nájdete v nasledujúcich dvoch príkladoch

Príklad 1: Naprogramovanie druhého TV prijímača na tlačidlo DVD.

Príklad 2: Naprogramovanie druhého prehrávača DVD na tlačidlo TV.

Príklad 1: Ak chcete naprogramovať druhý televízny prijímač (napríklad) na tlačidlo DVD, je treba tlačidlo DVD zmeniť na tlačidlo TV, stlačte preto tieto tlačidlá:

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → DVD ()**

Tlačidlo DVD sa práve stalo druhým tlačidlom TV.

Stisnutím nasledujúcich tlačidiel teraz zadajte nastavovací kód pre druhý televízny prijímač.

3. Potom stlačte tlačidlo **TV**, červená kontrolka dvakrát blikne.

Zrušenie preprogramovania hlasitosti pre určitý režim:

(Príklad: Postup zrušenia preprogramovania hlasitosti pre režim DVD)

1. Raz stlačte tlačidlo **DVD**.
2. Stlačte a pridržte tlačidlo **MAGIC**, až červená kontrolka dvakrát blikne.
3. Stlačte tlačidlá **9 9 3**.
4. Potom stlačte tlačidlo **hlasitosť (VOL)-**, červená kontrolka blikne štyrikrát

Príklad: V režime DVD budete môcť ovládať funkcie Hlasitosť (VOL)+/- a stlmenie svojho prehrávača DVD (za predpokladu, že je vybavený ovládaním hlasitosti).

Zrušenie preprogramovania hlasitosti:

1. Stlačte a pridržte tlačidlo **MAGIC**, až červená kontrolka dvakrát blikne.
2. Stlačte tlačidlá **9 9 3**.
3. Stlačte tlačidlo **hlasitosť (VOL) +**, červená kontrolka blikne štyrikrát

PORADCA PRI PROBLÉMOCH

| Problém: | Riešenie: |
|--|---|
| Značka nie je uvedená v časti s kódmi | -Skúste metódu vyhľadávania zo strany 4. |
| Diaľkový ovládač ONE FOR ALL nefunguje s vašim zariadením. | A) Vyskúšajte všetky kódy uvedené u príslušnej značky. B) Skúste metódu vyhľadávania na strane 4. |
| Diaľkový ovládač ONE FOR ALL nevykonáva príkazy správne. | Pravdepodobne používate nesprávny kód. Zopakujte postup priameho nastavenia kódu s iným kódom uvedeným u príslušnej značky alebo znovu použite metódu vyhľadávania a nájdite správny kód. |
| Problémy pri zmene kanálu . | Zadajte číslo kanálu presne tak ako by ste to robili na pôvodnom diaľkovom ovládaní. |
| Videorekordér či DVD rekordér nenahráva. | Aby sa zamedzilo náhodnému spusteniu nahrávania, musíte tlačidlo nahrávania na diaľkovom ovládači ONE FOR ALL stisnúť dvakrát |
| Diaľkový ovládač ONE FOR ALL po stisnutí tlačidla nereaguje. | Presvedčte sa či používate nové batérie a či je diaľkový ovládač 7721 namierený na zariadenie. |

Červená kontrolka LED pri stisku tlačidla
neblinká .

Vymeňte batérie za 2 nové alkalické batérie
AA/LR6.

Zákaznícky servis:

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa prevádzky univerzálneho diaľkového ovládania ONE FOR ALL a pokiaľ ste informácie nenašli v časti Poradca pri problémoch, môžete sa o pomoc obrátiť na oddelenie zákazníckeho servisu 0239000517. Môžete navštíviť náš web: www.oneforall.com alebo na prípadné otázky odpovie slovenský email **ofa@dsi.sk** .

Výrobca:
Univerzal Electronics b.v. Holandsko
WWW.ONEFORALL.COM

Krajina pôvodu:
Čína

Výhradný distribútor pre Českú republiku a Slovenskú republiku DSI Czech s.r.o. a
DSI Slovakia s.r.o.