

Návod na použitie diaľkového ovládača URC 7781 STEALTH DIGITAL 12.

OBSAH

Obrázky diaľkového ovládania URC7781	vid. originálny návod.
Diaľkové ovládanie URC-7781	2
Klávesnica	2
Inštalácia batérii	5
Nastavenie jazyka, dňa a času	6
Nastavenie diaľkového ovládania URC-7781	6
(Postup nastavenia diaľkového ovládania URC-7781 pre ovládanie zariadenia)	
Kódy	
TV : Televízia/LCD/Plazmový panel/ projektor/spätný projektor.....	6
VCR : Videorekordér/kombinácia televízie a videorekordéru/ kombinácia DVD a videorekordéru/PVR.....	6
SAT : Satelitný prijímač/set-top box/DVB-S/DVB-T SAT/HDD.....	6
CBL : Káblový prevádzač/ set-top box/ DVB-C.....	6
VAC : Doplnok video obsahu ako je mediálne centrum/doplňky AV/voliče AV...6	
CD : Prehrávač diskov CD/CD-R/MD.....	6
PHO : Gramofón.....	6
MIS : Zvuk/ostatný zvuk.....	6
HOM : Automatizácia domácnosti (napr. Infračervené ovládanie záclon alebo spínačov osvetlenia atď.).....	6
AMP : Zvuk/Zosilňovač/systém aktívnych reproduktorov.....	6
RCV : Zvuk/zvukový prijímač/ tuner / zosilňovač / domáce kino (DVD).....	6
CAS : Kasetový prehrávač.....	6
LDP : Prehrávač diskov CD/Video CD.....	6
DAT : Digitálna zvuková páska/DCC.....	6
DVD : Prehrávač DVD/DVD-R/domáce kino DVD/ Kombinovaný prehrávač DVD /DVD/HDD.....	6
Zobrazenie aktuálneho kódu	8
Stručný prehľad kódov	8
Nahradenie zariadenia	9
Zmena kódu zariadenia	9
Presun zariadenia	9
Odstránenie zariadenia	10
Funkcia výučba (Postup skopírovania funkcií z pôvodného fungujúceho diaľkového ovládania do diaľkového ovládania URC-7781).....	10
Prevádzkový reset	13
Ďalšie funkcie:	
- Farba, Jas a časový prepínač.....	14

- Zmena popisky zariadenia.....	14
- Zámok hlasitosti.....	15
- Makro (postupnosť príkazov).....	17
- Domáce kino.....	20
- Technológie „upgradov“ kódov.....	22
- Key magic.....	23
- Odstránenie naučených funkcií a funkcií Key Magic.....	25
- Ovládač svetiel ONE FOR ALL.....	26
Poradca pri problémoch	27
Zákaznícky servis	27

Diaľkové ovládanie URC-7781.

Do diaľkového ovládania sa vkladajú 4 nové alkalické batérie AAA/LR03.

Diaľkové ovládanie URC-7781 ovláda 12 zariadení:

- TV :** Televízia/LCD/Plazmový panel/ projektor/spätný projektor
- VCR:** Videorekordér/kombinácia televízie a videorekordéru/kombinácia DVD a videorekordéru/PVR
- SAT:** Satelitný prijímač/set-top box/DVB-S/DVB-T/ / SAT/HDD
- CBL:** Káblový dekodér / set-top box/ DVB-C
- VAC:** Doplnok video obsahu ako je mediálne centrum/doplňky AV/voliče AV
- CD :** Prehrávač diskov CD/CD-R/MD
- PHO:** Gramofón
- MIS:** Zvuk/ostatný zvuk
- HOM:** Automatizácia domácnosti (napr. Infračervené ovládanie záclon alebo spínačov osvetlenia atď.)
- AMP:** Zvuk/Zosilňovač/systém aktívnych reproduktorov
- RCV:** Zvuk/zvukový prijímač/ tuner / zosilňovač / domáce kino (DVD)
- CAS:** Kazetový prehrávač
- LDP:** Prehrávač diskov CD/Video CD
- DAT:** Digitálna zvuková páska/DCC
- DVD:** Prehrávač DVD/DVD-R/domáce kino DVD/ Kombinovaný prehrávač DVD /DVD/HDD

Univerzálne diaľkové ovládanie URC -7781 je vybavené integrovaným modermom umožňujúcim stiahnuť kódy, ktoré nie sú predprogramované v pamäti. To znamená, že diaľkové ovládanie URC-7781 nikdy nezastará. Ďalšou jedinečnou funkciou diaľkového ovládania URC-7781 je funkcia Výučba. To umožňuje skopírovať ľubovoľné špeciálne funkcie pôvodného diaľkového ovládania na tlačidlo nového diaľkového ovládania URC-7781. Nasledujúce stránky jednoducho popisujú, ako diaľkové ovládanie URC-7781 prispôbiť vašim zariadeniam.

Klávesnica:

Obrázok diaľkového ovládania URC-7781 nájdete v originálnom návode na strane 272.

1. Tlačidlo MAGIC

Tlačidlo MAGIC slúži k nastaveniu diaľkového ovládania URC-7781.

2. Tlačidlo napájania (LED)

Tlačidlo napájania obsluhuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní. Ak stisnete tlačidlo MAGIC a potom tlačidlo napájania získate funkciu časový vypínač. Ak stisnete a podržíte tlačidlo MAGIC, kontrolka LED pod tlačidlom napájania dvakrát blikne a prejdete do režimu programovania.

3. Tlačidlo ovládania (LIGHT)/ESC

Tlačidlo osvetlenia (LIGHT) rozsvieti displej LCD a tlačidla diaľkového ovládania URC-7781. V režime programovania toto tlačidlo takisto umožňuje návrat na predchádzajúcu obrazovku. Ak chcete ukončiť režim programovania a prejsť do užívateľského režimu, jednoducho tlačidlo osvetlenia (LIGHT) stisnete a podržite.

4. Displej LCD

Diaľkové ovládanie URC-7781 je možné jednoducho naprogramovať podľa pokynov na displeji LCD. Behom nastavovania zobrazí diaľkové ovládanie URC-7781 zoznam 12 možných skupín zariadení. Práve aktívne zariadenie sa zobrazuje uprostred displeja a je označené týmto symbolom ^.

TV :	(T) - Televízia/LCD/Plazmový panel/ projektor/spätný projektor
VCR:	(V) - Videorekordér/kombinácia televízie a videorekordéru/kombinácia DVD a videorekordéru/PVR
SAT:	(S) - Satelitný prijímač/set-top box/DVB-S/DVB-T/ / SAT/HDD
CBL:	(C) - Káblový prevádzač/ set-top box/ DVB-C
VAC:	(N) - Doplnok video obsahu ako je mediálne centrum/doplnky AV/voliče AV
CD :	(D) - Prehrávač diskov CD/CD-R/MD
PHO:	(P) - Gramofón
MIS:	(M) - Zvuk/ostatní zvuk
HOM:	(H) - Automatizácia domácnosti (napr. Infračervené ovládanie záclon alebo spínačov osvetlenia atď.)
AMP:	(A) - Zvuk/Zosilňovač/systém aktívnych reproduktorov
RCV:	(R) - Zvuk/zvukový prijímač/ tuner / zosilňovač / domáce kino (DVD)
CAS:	(K) - Kazetový prehrávač
LDP:	(L) - Prehrávač diskov CD/Video CD
DAT:	(J) - Digitálna zvuková páska/DCC
DVD:	(Y) - Prehrávač DVD/DVD-R/domáce kino DVD/ Kombinovaný prehrávač DVD /DVD/HDD

Typ kódu je naznačený v zátvorkách, napríklad : (T). Pri nastavovaní zariadenia sa kód zariadenia zobrazí podobne ako napríklad: T0556

T- označuje typ zariadenia (kód televízneho prijímača)
0056- predstavuje kód o 4 číslach zariadenia značky Philips.

Popis zariadenia je možné zmeniť (premenovať) pomocou maximálne štyroch znakov (viď. nižšie).

5. Vľavo, ENTER, Vpravo

Tieto tlačidlá umožňujú prechádzať ponukou programovania diaľkového ovládania a potvrdzovať výbery. Pri zmene popisu zariadenia môžete pomocou týchto tlačidiel prechádzať písmenami, číslami a špeciálnymi symbolmi (. _ ^ <) stisnutím tlačidla ENTER potom požadovaný znak potom vyberiete .

6. **Tlačidlá s číslami:** Tlačidlá s číslami (0-9, -/--) poskytujú rovnaké funkcie ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní. Pokiaľ má pôvodné diaľkové ovládanie jedno alebo dvojciferné prepínanie vstupu, môžete túto funkciu ovládať stisnutím tlačidla -/--. Pokiaľ má pôvodné diaľkové ovládanie tlačidlo 10, nájdete túto funkciu pod tlačidlom -/--. Pokiaľ má pôvodné diaľkové ovládanie tlačidlo 20, nájdete túto funkciu pod tlačidlom AV. V zvukovom režime zosilňovač (RCV,AMP,MIS) môžu tieto tlačidlá s číslami poskytovať prístup k výberu zdroja (vstupu).
7. **Tlačidlo AV**
V režime TV poskytuje funkciu AV/vstup. V režime VCR poskytuje AV pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládaní. V zvukovom režime(VCR,AMP,MIS) poskytuje funkciu výberu vstupu alebo zdroja. V režime DVD poskytuje funkciu TV/DVD ak je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládaní. V režime SAT poskytuje funkciu TV/SAT alebo TV/DTV, pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládaní.
8. **Tlačidlá kanál (CH) +/-**
Tieto tlačidlá ovládajú rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní. Ak stisnete v režime TV tlačidlo MAGIC a potom Kanál (CH)+/-, získate funkciu jas +/- . V zvukovom režime (RCV,AMP,MIS) poskytujú funkciu prednastavené (PRESET) +/-.
9. **Tlačidlo stlmenia**
Tlačidlo stlmenia obsluhuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládači.
10. **Tlačidlo ponuka (MENU)**
Tlačidlo ponuka obsahuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní.
11. **Tlačidlá HLASITOST (VOL) + /-**
Tieto tlačidlá fungujú takisto ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní. AK stisnete v režime TV tlačidlo MAGIC a potom hlasitosť +/-, získate prístup k funkcii farba +/-.
12. **Smerové tlačidlá**
Ak sú na pôvodnom diaľkovom ovládaní, slúžia tieto tlačidlá k prechádzaniu režimom ponuky daného zariadenia.
13. **Tlačidlo OK**
Tlačidlo OK potvrdí výber pri práci s ponukou zariadenia.
14. **Tlačidlo sprievodca (GUIDE)**
V režime TV a SAT poskytuje funkciu GUIDE (sprievodca programami) alebo predchádzajúci program, pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládaní. V režime VCR poskytuje funkciu TV / VCR alebo Vysunúť, pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládači. V režime AMP, VRC alebo MIS poskytuje funkciu ladenie pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládaní. V režime CD poskytuje funkciu vysunúť, otvoriť alebo zavrieť, pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládaní.

15. Tlačidlo KONIEC (EXIT)

Vo všetkých režimoch poskytuje funkciu ukončenie ponuky, pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládaní. V režime SAT poskytuje funkciu Späť, ktorú môžete použiť k prechodu na predchádzajúcu obrazovku ponuky.

16. 16:9

V režime TV toto tlačidlo zobrazí široký formát obrazovky (16:9), pokiaľ je táto funkcia k dispozícii aj na pôvodnom diaľkovom ovládaní. V režime SAT poskytuje funkciu obľúbené alebo informácie, pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládaní. V režime DVD poskytuje funkciu Priblíženie alebo Náhodné. V režime VCR poskytuje funkciu SP/LP. V režime AMP,RCV alebo MIS poskytuje funkciu Ladenie + .

17. Tlačidlá pre presun

Tieto tlačidlá obsahujú funkcie presunu daného zariadenia- prehrávanie. Presun vpred, presun vzad, atď. Aby sa zabránilo náhodnému spusteniu nahrávania, zahajuje sa nahrávanie dvojitým stisnutím tlačidla nahrávanie.

18. Tlačidlá služby teletext

Po stisnutí tlačidla TV slúžia tlačidlá pre presun k ovládaniu hlavných funkcií služby teletext. Symboly pod tlačidlami platia pre službu teletext. Textové tlačidlá slúžia k prístupu k funkciám služby Teletext televízneho prijímača. Samozrejme, zariadenie musí byť vybavený službou teletext.

Tlačidlo zapnúť text: Prepne televízny prijímač do režimu teletext

Tlačidlo pridržať/zastaviť: Zastaví zmeny stránok

Tlačidlo zväčšiť: Zobrazí hornú polovicu stránky teletextu väčšími písmenami. Opätovným stisnutím zväčšíte dolnú polovicu stránky teletextu. Ak sa chcete vrátiť späť do bežného prehľadania teletextu, v závislosti na používanom televíznom prijímači znovu stisnite tlačidlo zväčšiť alebo stisnite tlačidlo zapnúť text.

Tlačidlo vypnúť text: Prepne televízny prijímač späť do bežného režimu. U niektorých prijímačov sa to spúšťa tak, že niekoľkokrát stisnite tlačidlo zapnúť text

Po vstupe do textového režimu môžete pomocou červeného, zeleného, žltého a modrého tlačidla získať prístup k funkciám služby Fasttext televízneho prijímača. Ak sú na pôvodnom diaľkovom ovládači, slúžia tieto tlačidlá k prechádzaniu ponukou, tlačidlá služby Fasttext na diaľkovom ovládaní URC-7781 pravdepodobne budú fungovať rovnako.

19. Vlastné tlačidlá (A,B,C,D)

Vlastné tlačidlá sú náhradné tlačidlá, ktoré umožňujú pomocou funkcie výučba a Key Magic (viď nižšie) prispôbiť diaľkové ovládanie URC-7781. NA tieto tlačidlá je možné takisto naprogramovať makrá. (viď návod nižšie).

Inštalácia batérii:

Do diaľkového ovládača URC-7781 sa vkladajú 4 nové alkalické batérie AAA/LR03.

1. Odstráňte kryt batérii na zadnej strane diaľkového ovládania URC-7781.

2. Nasmerujte batérie podľa značiek + a – v priehradke pre batérie a vložte ich do priehradky.
3. Zatlačte kryt späť na miesto.

Dôležité poznámky:

- Nepoužívajte nabíjacie batérie.
- Nastavovacie kódy a pokročilé programovanie zostanú zachované aj po výmene batérii.

Nastavenie jazyka dňa a času.

1. Po vložení batérii... Na displeji sa zobrazí text uvedený vpravo. Potvrďte výber stisnutím tlačidla ENTER.
2. Pomocou **tlačidiel so šípkami** nastavte jazyk na hodnotu Angličtina, nemčina alebo francúzština.

Stisnutím tlačidla **enter** potvrďte vybraný jazyk. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa dvakrát rozsvieti. Od tohto okamžiku sa všetky programovacie funkcie zobrazovať vo vybranom jazyku.
3. Na displeji sa zobrazí nápis NASTAVIŤ DEŇ. Potvrďte výber stisnutím tlačidla **enter**.
4. Pomocou **tlačidiel so šípkami** vyberte príslušný deň a výber potvrďte stlačením tlačidla **ENTER**. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa dvakrát rozsvieti.
5. Na displeji sa zobrazí text NASTAVIŤ ČAS (SET TIME) Potvrďte výber stisnutím tlačidla **ENTER**.
6. Pomocou **tlačidiel s číslami** zadajte príslušný čas a výber potvrďte stisnutím tlačidla **ENTER**. Kontrolka LED pod tlačidlom sa dvakrát rozsvieti. Na displeji sa zobrazí text PRIDAŤ ZARIADENIE.

Pri nastavovaní diaľkového ovládania URC-7781 pre ovládanie zariadenia pokračujte nižšie.

Poznámka: Ak chcete znovu zmeniť jazyk, deň a čas po úplnom nastavení diaľkového ovládania, musíte prejsť do režimu programovania. Vykonáte to tak, že stisnete a podržíte tlačidlo **MAGIC**, až sa na displeji zobrazí text **POČIATOČNÉ NASTAVENIE (INITIAL SETUP)**. Stisnite tlačidlo **ENTER**, na displeji sa zobrazí text **ZARIADENIE (DEVICE)**. Potom v závislosti na tom. Čo chcete zmeniť, prejdite pomocou tlačidiel **so šípkami** na položku **JAZYK (LANGUAGE)** alebo **DEŇ/ČAS (DAY/TIME)**.

Postup nastavenia diaľkového ovládača URC-7781 pre ovládanie zariadenia.

—>Pri prvom nastavovaní diaľkového ovládania URC-7781 postupujte podľa krokov 1-6.

—>Pokiaľ ste už v používateľskom režime postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- a) Stisnite **tlačidlo MAGIC a podržte ho** asi 3 sekundy. Na displeji sa zobrazí text uvedený napravo — **INITIAL SETUP**.
- b) **Dvakrát** stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text — **ADD DEVICE**.

Príklad: Postup nastavenia diaľkového ovládania URC-7781 pre televízny prijímač:

1. **V zozname kódov (strana 301-314) nájdete kód pre vaše zariadenie.**

Kódy sú uvedené podľa typu zariadenia a názvu značky. Najčastejší kód je uvedený ako prvý. Presvedčte sa, či je zariadenie zapnuté (nie v pohotovostnom režime).

Ak nie je značka v zozname vôbec uvedená, umožňuje Vám diaľkový ovládač URC-7781 prehľadať všetky kódy uvedené v jeho pamäti a nájsť konkrétne zariadenie (v tomto prípade použite tlačidlá **s šípkami vľavo a vpravo** miesto tlačidiel s číslami, viď tiež krok 4).

2. Na displeji sa zobrazí text **ADD DEVICE**. Stisnite tlačidlo **ENTER**.
3. Pomocou **tlačidiel so šípkami vpravo a vľavo** vyberte zariadenie, ktoré chcete nastaviť a potvrdte stlačením tlačidla **ENTER**. Teraz sa na displeji zobrazí text NASTAVENIE KÓDU (COD SET UP). Znovu stisnite tlačidlo ENTER.
4. **Jednoducho pomocou tlačidiel s číslami** zadajte prvý kód zariadenia o štyroch číslach uvedený u príslušnej značky v zozname kódov (strana 301-314). Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa dvakrát rozsvieti.
5. Namierte diaľkové ovládanie URC-7781 na zariadenie a stisnite tlačidlo **napájanie**.

Postup vyhľadávania: - Pri každom stisnutí tlačidla so šípkou vpravo alebo vľavo sa na displeji zobrazí predchádzajúci, resp. nasledujúci kód v pamäti a diaľkové ovládanie odošle príkaz POWER zodpovedajúci tomuto kódu.

→ Pokiaľ dôjde k vypnutiu zariadenia, znovu zariadenie zapnite (televízny prijímač napr. zapnite stisnutím tlačidla kanál (CH)+). Vyskúšajte všetky funkcie diaľkového ovládania a zistite, či fungujú správne.

→ Pokiaľ niektoré funkcie správne nefungujú alebo pokiaľ zariadenie vôbec nereaguje, skúste použiť nasledujúci **kód o štyroch číslach** uvedený u príslušnej značky (strana 301-314).

- Pri testovaní, či kód funguje nepoužívajte tlačidlá s číslami pretože to zmení aktuálny kód
- Pokiaľ zariadenie nereaguje na diaľkové ovládanie URC-7781 ani po vyskúšaní všetkých kódov uvedených u príslušnej značky alebo pokiaľ značka v zozname vôbec nie je uvedená, stisnutím tlačidla vpravo jednoducho prejdite na ďalší kód obsiahnutý v pamäti (pre dané zariadenie)

6. Ako náhle všetky funkcie diaľkového ovládania fungujú správne, uložte kód stisnutím tlačidla **ENTER**.

Kód si poznamenajte nižšie aby ste ho nabudúce jednoducho a rýchlo našli.

Nastavenie diaľkového ovládania URC-7781.

- Na predchádzajúcu obrazovku sa vrátite stisnutím tlačidla OSVETLENIE (LIGHT)/ESC.
- Ak chcete ukončiť režim programovania a prejsť do používateľského režimu, stisnite a podržte tlačidlo OSVETLENIE (LIGHT)/ ESC.
- Pokiaľ pôvodné diaľkové ovládanie zariadenia nie je vybavené tlačidlom napájania (POWER), stisnite miesto neho pri nastavovaní zariadenia tlačidlo pre prehrávanie (PLAY).
- Uvedomte si, že pred použitím určitého zariadenia musíte vybrať režim tohto zariadenia.

Popis zariadenia si môžete podľa svojich potrieb premenovať (dajú sa použiť max 4 znaky viď nižšie).

Popis zaradenia	zodpovedajúce zariadenia	Indikátor typu...
TV	Televízia/LCD/Plazmový panel/ projektor/spätný projektor	T
VCR	Videorekordér/kombinácia televízie a videorekordéru /kombinácia DVD a videorekordéru/PVR	V
SAT	Satelitný prijímač/set-top box/DVB-S/DVB-T/SAT/HDD	S
CBL	Káblový dekodér/ set-top box/ DVB-C	C
VAC	Doplnok video obsahu ako je mediálne centrum/doplnky AV/voliče AV	N
CD	Prehrávač diskov CD/CD-R/MD	D
PHO	Gramofón	P
MIS	Zvuk/ostatný zvuk	M
HOM	Automatizácia domácnosti (napr. Infračervené ovládanie záclon alebo spínačov osvetlenia atď.)	H
AMP	Zvuk/Zosilňovač/systém aktívnych reproduktorov	A
RCV	Zvuk/zvukový prijímač/ tuner /zosilňovač/ domáce kino (DVD)	R
CAS	Kazetový prehrávač	K
LDP	Prehrávač diskov CD/Video CD	L
DAT	Digitálna zvuková páska/DCC	J
DVD	Prehrávač DVD/DVD-R/domáce kino DVD/ Kombinovaný prehrávač DVD /DVD/HDD	Y

*Diaľkové ovládanie URC-7781 kód zobrazí podobne ako napr. **T0556**.*

T = je indikátor typu zariadenia

0556 = je štvorciferný kód

Zobrazenie aktuálneho kódu.

Ako náhle ste diaľkové ovládanie URC-7781 nastavili, môžete zobraziť nastavený kód a poznamenať si ho pre budúce použitie.

Príklad: Postup zobrazenia uloženého kódu televízneho prijímača:

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo **MAGIC**. NA displeji sa zobrazí text **INITIAL SET UP**.
2. **Dvakrát stisnite** tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **ADD DEVICE**.
3. Dvakrát stisnite tlačidlo so **šípkou vľavo**. Na displeji sa zobrazí text **VIEW CODE**.
4. Stisnite tlačidlo **ENTER** a zobrazí sa kód aktuálneho zariadenia. Stisnutím tlačidla **so šípkou vpravo alebo vľavo** zobrazte kódy ďalších vašich zariadení. Kódy si poznamenajte do nižšie uvedených polí.

STRUČNÝ PREHĽAD KÓDOV

Zariadenie	TYP	KOD	Zariadenie	TYP	KOD
1. _____	___	___	7. _____	___	___
2. _____	___	___	8. _____	___	___
3. _____	___	___	9. _____	___	___
4. _____	___	___	10. _____	___	___
5. _____	___	___	11. _____	___	___
6. _____	___	___	12. _____	___	___

Nahradenie zariadenia.

Aby ste nemuseli mať naprogramované zariadenie, ktoré už nepoužívate, je možné ho nahradiť. Pokiaľ ste si napr. miesto starého televízneho prijímača a videorekordéru kúpili nový televízny prijímač a DVD rekordér, nemusíte mať starý televízny prijímač a videorekordér stále v diaľkovom ovládaní URC-7781 naprogramované.

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo **MAGIC**. NA displeji sa zobrazí text INITIAL SET UP.
2. **Dvakrát** stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text ADD DEVICE.
3. Dvakrát stisnite tlačidlo **so šípkou vľavo**. Na displeji sa zobrazí text **REPLACE DEVICE**.
4. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **DEV TO REPLACE PHO TV VCR**. Pomocou tlačidiel **so šípkami vpravo a vľavo** vyberte zariadenie ktoré chcete nahradiť.
5. Potvrďte ho stisnutím tlačidla **ENTER**. Teraz sa Vám na displeji zobrazí text NASTAVENIE KÓDU (CODE SET UP). Stisnite tlačidlo **ENTER**.

Tu pokračujte zadaním kódov, ktoré zodpovedajú typu zariadenia a značke Vášho zariadenia, postupujte podľa pokynov na strane 6.

Zmena kódov zariadenia.

Nasledujúci príklad vysvetľuje, ako nahradiť starý kód zariadenia novým, bez toho, aby ste museli pridávať nové zariadenie.

Príklad: Práve ste zakúpili nový televízny prijímač do obývacej izby. Tento televízny prijímač pravdepodobne používa iný kód než aktuálny prijímač vo vašej obývacej izbe. Pri zmene aktuálneho naprogramovaného kódu zariadenia postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

Poznámka: Po zmene kódu zariadenia zostanú zachované všetky nastavenia aktuálneho nastaveného zariadenia (Key Magic, Výučba).

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo **MAGIC**. NA displeji sa zobrazí text **INITIAL SET UP**.
2. **Dvakrát stisnite tlačidlo ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **ADD DEVICE**.
3. **Dvakrát stisnite tlačidlo so šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **CHANGE DEVICE CODE**.
4. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **CHANGE DEV CODE DVD TV SAT**.

5. Pomocou tlačidiel **so šípkami vpravo a vľavo** vyberte režim, pre ktorý chcete zmeniť nastavovací kód a výber potvrdíte stisnutím tlačidla **ENTER**.

Na displeji sa zobrazí text **TV T0556**. Potvrdíte výber stisnutím tlačidla **ENTER**. Ďalej prejdite na stranu 6 a postupujte podľa pokynov kroku 4 na nasledujúcich krokoch

Presun zariadenia.

Po naprogramovaní niekoľkých zariadení môžete určiť poradie, v ktorom sa zobrazujú popisky zariadení.

Príklad: Pokiaľ ste naprogramovali TV prijímač, prehrávač DVD, videorekordér a satelitný prijímač, môžete byť postupnosť zobrazovania táto: TV, DVD, **VCR**, SAT. Poradie zobrazovania chcete zmeniť takto: TV, **VCR**, DVD, SAT.

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo **MAGIC**. NA displeji sa zobrazí text **INITIAL SET UP**.
2. **Dvakrát** stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **ADD DEVICE**.
3. **Trikrát stisnite tlačidlo so šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **MOVE DEVICE**.
4. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **DEV TO MOVE DVD VCR SAT**.
5. Pomocou tlačidiel **so šípkami vľavo a vpravo** vyberte zariadenie, ktoré chcete presunúť a výber potvrdíte stisnutím tlačidla **ENTER**.
6. Na displeji sa zobrazí text **MOVE TO TV VCR DVD**. Pomocou tlačidiel **so šípkami vpravo a vľavo** presuňte zodpovedajúce zariadenie a výber potvrdíte stisnutím tlačidla **ENTER**.

Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa dvakrát rozsvieti a dôjde k návratu na možnosť **PRESUN ZARIADENIA (MOVE DEVICE)**.

Odstránenie zariadenia.

Ak chcete odstrániť určité zariadenie postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo **MAGIC**. NA displeji sa zobrazí text **INITIAL SET UP**.
2. Dvakrát stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **ADD DEVICE**.
3. Raz stisnite **tlačidlo so šípkou vľavo**. Na displeji sa zobrazí text **DELETE DEVICE**.
4. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **TV T0556**.
5. Pomocou tlačidiel **so šípkami vľavo a vpravo** vyberte zariadenie, ktoré chcete odstrániť a výber potvrdíte stisnutím tlačidla **ENTER**.

Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa dvakrát rozsvieti a dôjde k návratu na možnosť **ODSTRÁNENIE ZARIADENIA (DELETE DEVICE)**.

Výsledok: Vybrané zariadenie bolo odstránené

Funkcia VÝUČBA.

Diaľkové ovládanie URC-7781 obsahuje celú knižnicu predprogramovaných kódov. Po nastavení diaľkového ovládania URC-7781 pre ovládanie určitého zariadenia môžete zistiť, že na pôvodnom diaľkovom ovládači máte jedno alebo viac tlačidiel, ktoré na klávesnici diaľkového ovládača URC-7781 nie sú. Diaľkové ovládanie URC-7781 je vybavené špeciálnou funkciou Výučba, umožňujúcou skopírovať ľubovoľnú funkciu pôvodného diaľkového ovládania na tlačidlo klávesnice diaľkového ovládania URC-7781.

Než začnete:

- Presvedčte sa, či pôvodné diaľkové ovládanie funguje správne.
- Presvedčte sa, či žiadne diaľkové ovládanie (ani URC-7781 ani pôvodné diaľkové ovládanie) nie je namierené na zariadenie.

Výučba:

Príklad: Postup skopírovania funkcie Mono/stereo z pôvodného diaľkového ovládača televízneho prijímača na tlačidlo A diaľkového ovládača URC-7781.

1. **Umiestnite oba diaľkové ovládače (URC-7781 a pôvodné diaľkove ovládanie) na rovný povrch. konce, ktoré obvykle smerujete na zariadenie, musia byť proti sebe. Diaľkové ovládanie umiestnite do vzdialenosti 2 až 5cm.**
2. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo **MAGIC**. Na displeji sa zobrazí text **INITIAL SET UP**.
3. Stisnite tlačidlo so **šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **ADVANCED SET UP**.
4. Štyri krát stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **SELECT MODE&Key** RCV TV DVD. Pomocou tlačidiel so šípkami prejdite na režim zariadenia, do ktorého chcete umiestniť naučenú funkciu. (napr. TV)
5. **Stisnite tlačidlo (na diaľkovom ovládaní URC-7781), na ktoré chcete naučenú funkciu umiestniť (napr. tlačidlo A)**. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania začne rýchlo blikať. Na displeji sa zobrazí **LEARNING NOW! PRESS ORIG. KEY**.
6. Stisnite tlačidlo (na pôvodnom diaľkovom ovládači) ktorého funkciu chcete skopírovať na diaľkové ovládanie URC-7781.

(Príklad: tlačidlo funkcie **MONO/STEREO**) Kontrolka LED pod tlačidlom napájania dvojitým rozsvietením potvrdí, že na tlačidlo A bola úspešne nastavená funkcia MONO / STEREO.

Poznámka: Ak chcete v rámci rovnakého režimu skopírovať ďalšie funkcie, jednoducho zopakujte kroky 5 a 6 a stisnite ďalšie tlačidlo, ktorého funkciu chcete skopírovať naučením.

Poznámka: Ak chcete skopírovať funkciu v inom režime, vyberte v kroku 4 pomocou tlačidiel so šípkami vpravo a vľavo iný režim zariadenia a pokračujte krokmi 5 a 6.

Poznámka: Ak sa zobrazí na displeji text **VÝUKA SA NEPODARILA (LEARNING FAILED)**, začnite stisnutím tlačidla **ENTER** od obrazovky **PRIDAŤ NAUČENÚ FUNKCIU** a potom opätovným stisnutím tlačidla **ENTER** pokračujte krokom 4.

Poznámka: Ak sa zobrazí na displeji text **PLNÁ PAMÄŤ**, musíte zistiť najpotrebnejšie funkcie a najmenej potrebné odstrániť.

7. Jedným stisnutím tlačidla **OSVETLENIE (LIGHT)** prejdite späť na obrazovku pridať naučenú funkciu alebo stisnutím a podržaním tlačidla osvetlenie ukončíte režim programovania.

Funkcia VYUČBA:

- Výučba sa vždy týka aktívneho režimu. Ak chcete získať prístup k naučenej funkcii, prejdite najprv na príslušné zariadenie.
- Naučenú funkciu môžete nastaviť na ľubovoľné tlačidlo, okrem tlačidiel ENTER, OSVETLENIE/ESC, tlačidiel so šípkami vpravo a vľavo a tlačidla MAGIC.
- Ak nestisnete žiadne tlačidlo zostane diaľkové ovládanie v URC-7781 v režime programovania 30 sekúnd.
- Po prevedení kroku 5 máte na stisnutie zodpovedajúceho tlačidla na pôvodnom diaľkovom ovládaní 15 sekúnd.
- Pokiaľ pomocou funkcie VÝUČBA nastavíte na naučenú funkciu na iné tlačidlo než na vlastné tlačidlo, stane sa pôvodná funkcia diaľkového ovládania URC-7781 sekundárnou funkciou. Prístup k nej získate tak, že stisnete tlačidlo MAGIC a potom príslušné tlačidlo (toto sa netýka tlačidiel napájanie, kanál(CH), hlasitosť(VOL) a tlačidiel s číslami – k takejto funkcii získate prístup po dvojitom stisnutí tlačidla MAGIC a príslušného tlačidla s číslom).
- Ak umiestnite naučenú sekundárnu funkciu na tlačidlá napájanie, kanál (CH) a hlasitosť(VOL), bude z nich odstránená funkcia farba, jas a časový vypínač.
- Funkcia výučba sa vždy týka určitého režimu. Výučbou môžete preto na jedno tlačidlo v každom režime nastaviť jednu funkciu.
- V závislosti na pôvodnom diaľkovom ovládaní je možno do diaľkového ovládania URC-7781 nastaviť asi 50 funkcií.
- Naučenú funkciu nahradíte tak, že na ňu umiestnite inú naučenú funkciu, alebo ju môžete odstrániť funkciou odstrániť naučenú funkciu z jedného tlačidla (Delete learning from One Key), odstrániť naučenú funkciu z jedného režimu (Delete learning from One Mode), odstrániť naučenú funkciu zo všetkých režimov (Delete learning from All Modes).
- Funkciu výučba nevykonávajú na priamom slnku ani pod intenzívnym osvetlením
- Pred výučba sa presvedčte, že používate nové batérie
- Naučené funkcie zostanú zachované aj po výmene batérii
- Pomocou funkcie výučba sa nedajú naprogramovať funkcie v režime domáceho kina. Pokiaľ však bolo tlačidlo naprogramované v pôvodnom režime zariadenia s výučbou, prejde naprogramovaná funkcia aj do režimu domáceho kina.

Výučba sekundárnych funkcií:

Na tlačidlo diaľkového ovládania URC-7781 môžete nastaviť naučenú funkciu bez toho aby došlo k odstráneniu pôvodnej funkcie diaľkového ovládania URC-7781. Ideálne sú preto vlastné tlačidlá. Sekundárnu funkciu môžete takisto nastaviť na ľubovoľné tlačidlo okrem nasledujúcich: tlačidla zariadenie, tlačidla MAGIC, **tlačidiel s šípkami vpravo a vľavo**. ENTER, Osvetlenie /ESC. Ak chcete nastaviť naučenú sekundárnu funkciu, jednoducho postupujte podľa krokov 1-7 na predchádzajúcej strane. V kroku 5 pred stisnutím tlačidla, na ktoré chcete umiestniť naučenú funkciu, raz stisnite tlačidlo **MAGIC**. Prístup k sekundárnej funkcii získate tak, že stisnete tlačidlo **MAGIC** a potom tlačidlo s naučenou funkciou. Ak chcete získať prístup k sekundárnej funkcii na tlačidlo s číslom, stisnite tlačidlo **MAGIC dvakrát** a potom príslušné tlačidlo s číslom.

Odstránenie naučených funkcií:

Môžete vykonať tieto akcie:

- Odstrániť naučenú funkciu z konkrétneho tlačidla v rámci určitého režimu zariadenia.

- Odstrániť všetky naučené funkcie v rámci určitého režimu.
- Odstrániť všetky naučené funkcie vo všetkých režimoch.

Príklad: Odstránenie skopírovanej funkcie MONO/STEREO z tlačidla A v režime TV.

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo **MAGIC**. NA displeji sa zobrazí text **INITIAL SET UP**.
2. Stisnite tlačidlo so **šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **ADVANCED SET UP**.
3. Dvakrát stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **ADD FUNCTION**.
4. Stisnite tlačidlo so **šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **DELETE FUNCTION**.
5. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **DELETE LEARNING**.
6. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **DELETE LEARNING FROM ONE KEY**.
7. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **SELECT MODE&KEY RCV TV**.
8. Pomocou tlačidiel so **šípkami vpravo a vľavo** vyberte režim zariadenia (**napr. TV**), v ktorom chcete odstrániť naučenú funkciu a stisnite **tlačidlo ***, ktorého funkciu chcete odstrániť (**napr. tlačidlo A**). Kontrolka LED dvakrát blikne a displej prejde späť do na možnosť odstránenia naučených funkcií.
9. Ak chcete odstrániť naučenú funkciu z ďalšieho tlačidla, opakujte kroky 6-8.

Výsledok: V režime TV bude na tlačidlu A pôvodná funkcia.

*Ak chcete odstrániť naučenú sekundárnu funkciu, stisnite pred stisnutím tlačidla z ktorého chcete naučenú funkciu odstrániť, tlačidlo MAGIC.

Pre vymazanie „learning“ funkcií z jedného MODU – zariadenia sa vráťte ku bodu 6.

6. Zobrazí sa text **DELETE LEARNING FROM ONE MODE**. Stisnite tlačidlo **ENTER**.
7. Pomocou tlačidiel so **šípkami vpravo a vľavo** vyberte režim, v ktorom chcete odstrániť všetky naučené funkcie a stisnite tlačidlo **ENTER**. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa dvakrát rozsvieti a prejde späť na možnosť ODSTRÁNENIA NAUČENÝCH FUNKCIÍ. Z vybraného režimu zariadenia sú teraz odstránené všetky naučené funkcie.

Pre vymazanie „learning“ funkcií z všetkých MODOV – zariadení sa vráťte ku bodu 6.

6. Zobrazí sa text **DELETE LEARNING FROM ALL DEVICES**.
7. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa dvakrát rozsvieti a displej prejde späť na možnosť ODSTRÁNENIE NAUČENÝCH FUNKCIÍ. Zo všetkých režimov zariadení sú teraz odstránené všetky naučené funkcie

Na predchádzajúcu obrazovku sa vráťte stisnutím tlačidla OSVETLENIE (LIGHT).

Stisnutím a podržaním tlačidla OSVETLENIE (LIGHT) sa vráťte do užívateľského režimu.

Prevádzkový reset.

Prevádzkový reset odstráni všetky funkcie zo všetkých režimov a niektoré naprogramované funkcie ako napríklad jazyk, zámok hlasitosti, Key Magic, časované makro, makro na tlačidlu domáce kino a popisovky zariadení.

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo **MAGIC**. Na displeji sa zobrazí text **INITIAL SET UP**.
2. Stisnite tlačidlo so **šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **ADVANCED SET UP**.
3. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **FUNCTION**.

4. Stisnite tlačidlo **so šípkou vľavo**. Na displeji sa zobrazí text **RESET**.
5. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **USER RESET**.
6. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa štyrikrát rozsvieti. Na displeji sa zobrazí text **RESET**.

Všetky zariadenia zostali nastavené, ale všetky funkcie ako napríklad jazyk, zámok hlasitosti, Key Magic, časované makro, makro na tlačidlu, domáce kino a popisky zariadení boli buď resetované alebo odstránené. Ak chcete odstrániť iba naučené funkcie a funkcie Key Magic, použite funkciu odstránenie naučených funkcií a funkciu Key Magic popísanú vyššie.

FARBA A JAS.

V závislosti na funkciách pôvodného diaľkového ovládača sa dá pomocou diaľkového ovládača URC-7781 ovládať nasledujúce funkcie televízneho prijímača a časový vypínač zariadenia, ktoré majú časový vypínač na svojom pôvodnom diaľkovom ovládaní

Farba+ = Stisnite a uvoľnite tlačidlo **MAGIC** a potom stisnite tlačidlo hlasitosť (VOL)+

Farba- = Stisnite a uvoľnite tlačidlo **MAGIC** a potom stisnite tlačidlo hlasitosť (VOL-

Jas+ = Stisnite a uvoľnite tlačidlo **MAGIC** a potom stisnite tlačidlo kanál (CH)+

Jas- = Stisnite a uvoľnite tlačidlo **MAGIC** a potom stisnite tlačidlo kanál (CH)-

Zapnutie alebo vypnutie časového vypínača = Stisnite tlačidlo **MAGIC**, potom opakovane stisnite tlačidlo napájania až časový vypínač nastavíte na požadovaný počet minút (alebo až sa na obrazovke zariadenia prestane vypínač zobrazovať).

Poznámka: V závislosti na pôvodnom diaľkovom ovládaní sa môže táto funkcia ovládať inak.

Zmena popisky zariadenia:

Popisky nastavených zariadení môžete zmeniť pomocou max 4 znakov na jednu popisku.

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo **MAGIC**. NA displeji sa zobrazí text **INITIAL SET UP**.
2. Stisnite tlačidlo **so šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **ADVANCED SET UP**.
3. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **FUNCTION**.
4. Stisnite tlačidlo **so šípkou vľavo**. Na displeji sa zobrazí text **DEVICE LABEL**.
5. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **SELECT MODE RCV TV**.
6. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Pomocou tlačidiel so šípkami vľavo a vpravo vyberte príslušný režim zariadenia, ktorého popis chcete zmeniť a výber potvrdíte stisnutím tlačidla **ENTER**.
7. Zobrazí sa text **NEW LABEL RCV TV**. Prvý znak popisky vybraného zariadenia začne blikať. Pomocou tlačidiel **so šípkami vpravo a vľavo** popis zmeňte na inú (ktorá má max 4 znaky), pričom každý vybraný znak uložte stisnutím tlačidla **ENTER**. Po zadaní štvrtého znaku sa displej vráti na možnosť **ZMENIŤ POPISKU ZARIADENIA (CHANGE DEVICE LABEL)**.

Môžete takisto vybrať jeden z týchto symbolov:

- Napríklad: TV 1 (medzera medzi dvoma znakmi).
- < Návrat na predchádzajúci znak a nastavenie predchádzajúceho znaku späť na písmeno A.
- ^ Uloženie popisky obsahujúcej znak nastavenia predchádzajúceho znaku späť na písmeno A.

Uloženie popisky obsahujúcej menej ako 4 znaky, napríklad ak chcete zariadenie pomenovať T. (bodka), napríklad TV.1.

Pokiaľ sa chcete vrátiť – resetovať zmenený popis zariadenia vráťte sa ku bodu 5 a postupujte.

5. Zobrazí sa text **RESERT DEVICE LABEL**. Stisnite tlačidlo **ENTER**.

6. Pomocou tlačidiel **so šípkami vľavo a vpravo** vyberte popis zariadenia, ktoré chcete resetovať a stisnite tlačidlo **ENTER**. Uvidíte ako sa vybraný popis zariadenia zmení späť na pôvodnú hodnotu. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa dvakrát rozsvieti a displej sa vráti na možnosť **RESET POPISKY ZARIADENIA (RESET DEVICE LABEL)**.

Pokiaľ sa chcete vrátiť – resetovať zmenený popis všetkých zariadení vráťte sa ku bodu 5 a postupujte.

5. Zobrazí sa text **RESET LABEL ALL DEVICES**. Ak chcete resetovať všetky popisky zariadení postupujte takto:

6. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa dvakrát rozsvieti . Všetky popisky zariadení sú teraz resetované na pôvodné hodnoty a displej sa vráti na možnosť **POPISKA ZARIADENIA (DEVICE LABEL)**.

Zámok hlasitosti.

Nastavenie zámku hlasitosti:

Príklad: Hlasitosť je možné zamknúť do jedného režimu, napr. TV. Pokiaľ tak urobíte, budú potom tlačidlá hlasitosť (VOL)+/- a stlmenie nezávisle na aktuálnom režime vždy ovládať hlasitosť tak, ako keby bol aktívny režim TV.

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo **MAGIC**. NA displeji sa zobrazí text **INITIAL SET UP**.
2. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **DEVICE**.
3. Stisnite tlačidlo **so šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **VOLUME LOCK**.
4. **Dvakrát** stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **RVC TV VCR UL**. Pomocou tlačidiel so šípkami vpravo a vľavo vyberte zariadenie (napr. TV), do ktorého režimu chcete hlasitosť zamknúť. U=Lock UL=Unlock SRC= SOURCE
5. Stlačením tlačidla **ENTER** vyberte zobrazované zariadenie ako zdroj (SRC). Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa dvakrát rozsvieti a displej sa vráti na možnosť **ZÁMOK HLASITOSTI (VOLUME LOCK)**.

Výsledok: Vo vyššie uvedenom príklade bude režim TV zdrojom (SRC) hlasitosti pre všetky nainštalované zariadenia. Ak stisnete v ľubovoľnom režime tlačidlo hlasitosť +/- alebo stlmenie, získate funkcie hlasitosti režimu TV.

Odobratie zariadenia zo zámku hlasitosti:

Príklad: Pokiaľ chcete, môžete zo zámku hlasitosti odobrať 1 zariadenie. Nebude tak odosielať príkaz hlasitosť (VOL) zdroja, ale svoj vlastný príkaz hlasitosť (VOL).

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo **MAGIC**. NA displeji sa zobrazí text **INITIAL SET UP**.
2. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **DEVICE**.

3. Dvakrát stisnite tlačidlo **so šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **VOLUME LOCK**.
4. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **SET VOLUME LOCK**.
5. Stisnite tlačidlo **so šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **REMOVE DEVICE FROM VOLUME LOCK**.
6. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **REMOVE VOL LOCK RCV TV VCR**. Pomocou tlačidiel **so šípkami vpravo a vľavo** vyberte zariadenie (napr. TV), ktoré chcete odobrať zo zámku hlasitosti.
7. Stisnutím tlačidla **ENTER** odoberte zobrazené zariadenie zo zámku hlasitosti. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa štyrikrát rozsvieti. Displej sa vráti späť na možnosť Zámok hlasitosti (VOLUME LOCK).

Výsledok: Vybrané zariadenie teraz bude odosielať svoje vlastné príkazy hlasitosť (VOL) +/- a stlmenie (MUTE), namiesto príkazu zdrojového (SRC) zariadenia.

Pridanie zariadenia do zámku hlasitosti.

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo **MAGIC**. NA displeji sa zobrazí text INITIAL SET UP.
2. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **DEVICE**.
3. Dvakrát stisnite tlačidlo **so šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **VOLUME LOCK**.
4. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **SET VOLUME LOCK**.
5. Dvakrát stisnite tlačidlo **so šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **AD DEVICE TO VOLUME LOCK**.
6. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **ADD TO VOL LOCK VCR TV VCR**.

Pomocou tlačidiel **so šípkami vpravo a vľavo** vyberte zariadenie (napr. TV), ktoré chcete pridať do zámku hlasitosti.

7. Stisnutím tlačidla **ENTER** pridajte zobrazené zariadenie zo zámku hlasitosti. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa dvakrát rozsvieti. Displej sa vráti späť na možnosť Zámok hlasitosti (VOLUME LOCK).

Výsledok: Vybrané zariadenie teraz bude odosielať príkazy hlasitosť (VOL) +/- a stlmenie (MUTE), zdrojového (SRC) zariadenia.

Reset všetkých ovládacích prvkov hlasitosti.

Príklad: Všetky ovládacie prvky hlasitosti môžete resetovať na pôvodné nastavenia, takže všetky zariadenia budú odosielať opäť svoje príkazy pre ovládanie hlasitosti.

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo **MAGIC**. NA displeji sa zobrazí **INITIAL SET UP**.
2. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text uvedený vpravo **DEVICE**.
3. Dvakrát stisnite tlačidlo **so šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **VOLUME LOCK**.
4. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **SET VOLUME LOCK**.
5. Stisnite tlačidlo **so šípkou vľavo**. Na displeji sa zobrazí text **RESET ALL VOLUME CONTROLS**.

6. Stisnutím tlačidla **ENTER** resetujete všetky ovládacie prvky hlasitosti. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa štyrikrát rozsvieti a displej sa vráti späť na možnosť Zámok hlasitosti (VOLUME LOCK).

Výsledok: Všetky zariadenia teraz budú odosielať svoje vlastné príkazy hlasitosť (VOL) +/- a stlmenie (MUTE).

Makrá (postupnosti príkazov).

Pridanie časovaného makra.

Pomocou makra môžete definovať postupnosť príkazov, ktoré majú byť vykonané v určitom čase.

Môžete naprogramovať 3 typy časovaných makier:

- Jednorazové časované makro.
- Denné časované makro.
- Týždenné časované makro.

Príklad: Postup prevedenia nahrávky futbalového zápasu pomocou diaľkového ovládania URC-7781 a videorekordéru.

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo **MAGIC**. NA displeji sa zobrazí text **INITIAL SET UP**.
2. Stisnite tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text **ADVANCED SET UP**.
3. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **FUNCTION**.
4. Stisnite tlačidlo **so šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **MACRO**.
5. Dvakrát stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **AD TIME MACRO**.
6. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **ONCE TIMED MACRO**.
Makro sa dá takisto nastaviť ako **denné** (DAILY) alebo **týždenné** (WEEKLY). Vykonáte to pomocou tlačidiel so šípkami.
7. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **SEL MACRO DAY TUE WED THU**.
Pomocou tlačidiel **so šípkami** si vyberte príslušný deň, cez ktorý sa má makro uskutočniť.
8. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **SEL MACRO TIME 20:45**.
Pomocou tlačidiel s číslami vyberte príslušný čas, kedy sa má makro uskutočniť (kedy sa má zahájiť nahrávanie).
9. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **PROG SEQ&ENTER TV VCR RCV**.
Teraz musíte nahráť stisnutia tlačidiel, ktoré by ste prevádzkali pri ručnom nahrávaní pomocou videorekordéru. Vyberte príslušné zariadenia (**pomocou tlačidiel so šípkami**).
V našom príklade prejdete na režim **VRC**.
10. Stisnite príslušné tlačidlá, ktorých príkazy sa majú v časovanom makre odoslať (v našom príklade dvakrát stisnite tlačidlo nahrávanie).
11. Uložte makro stisnutím tlačidla **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **ADD TIMED MACRO**.

Výsledok: Naprogramovali ste makro tak, aby sa zahájilo nahrávanie dnes (v stredu) o 20:45 hod. Teraz musíte naprogramovať ďalšie makro, ktoré ukončí nahrávanie v stredu napr. o 22:35, tak aby o 22:35 diaľkové ovládanie URC-7781 odoslalo videorekordéru príkaz zastaviť nahrávanie (STOP).

Poznámka: Diaľkové ovládanie URC-7781 musíte umiestniť tak, aby bolo namierené na zariadenia a aby medzi ním a zariadeniami nebola žiadna prekážka.

Makro môžete takisto nastaviť ako denné (vynecháte možnosť vybrať deň makra (SET MACRO DAY). V takomto prípade v bode 6 časovanie makier nastavte a potvrdíte **DAILY TIMED MACRO**.

Makro sa dá tak isto nastaviť ako týždenné v bode 6 časovanie makier nastavte a potvrdíte **WEEKLY TIMED MACRO**.

Makrá (postupnosti príkazov).

Poznámky:

- Počet stisnutí tlačidiel v časovanom a počet časovaných makier je obmedzený dostupným miestom v pamäti
- Jednorazové časované makro (ONCE TIMED MACRO) sa vykoná iba raz. Po vykonaní bude toto makro automaticky odstránené z pamäti diaľkového ovládania
- Denné časované makro (DAILY TIMED MACRO) bude vykonávané každý deň v ten istý čas, pokiaľ ho z pamäti diaľkového ovládania neodstránite
- Týždenné časované makro (WEEKLY TIMED MACRO) bude vykonávané každý týždeň v rovnaký deň a čas, pokiaľ ho z pamäti diaľkového ovládania neodstránite.
- Prítomnosť naprogramovaného časovaného makra je na displeji v užívateľskom režime indikovaná hviezdíčkou vľavo od času.
- Ak chcete do časovaného makra zahrnúť funkciu nahrávanie, musíte tlačidlo nahrávanie stisnúť dvakrát.

Odstránenie časovaného makra.

Príklad: Postup odstránenia časovaného makra z predchádzajúcej strany.

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo **MAGIC**. Na displeji sa zobrazí text **INITIAL SET UP**.
2. Stisnite tlačidlo **so šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **ADVANCED SETUP**.
3. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **FUNCTION**.
4. Stisnite tlačidlo **so šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **MACRO**.
5. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **ADD MACRO**.
6. Stisnite tlačidlo **so šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **DELETE MACRO**.
7. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **DELETE TIMED MACRO**.
8. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa objavia naprogramované časové makrá. Vedľa písmena O,D alebo W sa zobrazuje deň vykonania makra (ak sa jedná o jednorazové alebo týždenné makro) Vedľa sa potom zobrazte čas makra. Naprogramovanými časovými makrami môžete prechádzať pomocou tlačidiel **so šípkami vľavo a vpravo**.
O: jednorazové časované makro
D: denné časované makro
W: týždenné časované makro
9. Zobrazené časované makro odstránite stisnutím tlačidla **ENTER**. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa dvakrát rozsvieti. Na displeji sa zobrazí text **DELETE TIMED MACRO**.

10. Ak chcete odstrániť ďalšie časované makro, stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **DEL TIMED MACRO O 22:35** .

11. Toto časované makro odstránite stisnutím tlačidla **ENTER**. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa dvakrát rozsvieti. Na displeji sa zobrazí text **DELTE TIMED MACRO**.

Výsledok: Časované makro naprogramované na prechádzajúcej strane bolo odstránené.

Makro postupnosť príkazov.

Pridanie makra na tlačidlo

Diaľkové ovládanie URC-7781 môžete naprogramovať tak, aby po stlačení jedného tlačidla vyslalo postupnosť príkazov. Napríklad môžete stlačením jedného tlačidla naraz vypnúť televízny prijímač, videorekordér a satelitný prijímač. Ľubovoľnú často používanú postupnosť príkazov môžete skrátiť na jedno pohodlné stlačenie tlačidla .

Príklad : Postup nastavenia makra , ktoré stlačením tlačidla A na diaľkovom ovládaní URC-7781 vypne televízny prijímač , videorekordér a satelitný prijímač.

1. Stlačte a asi 3 sekundy podržte tlačidlo **MAGIC** . Na displeji sa zobrazí text **INITIAL SETUP**.
2. Stlačte tlačidlo **so šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **ADVANCED SETUP**.
3. Stlačte tlačidlo **ENTER** . Na displeji sa zobrazí text **FUNCTION**.
4. Stlačte tlačidlo **so šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **MACRO**.
5. Dvakrát stlačte tlačidlo **ENTER** . Na displeji sa zobrazí text **ADD TIMED MACRO**.
6. Stlačte tlačidlo **so šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **ADD KEY MACRO**.
7. Stlačte tlačidlo **ENTER** . Na displeji sa zobrazí text **PRESS MACRO KEY**. Ďalej stlačte **tlačidlo na ktoré chcete makro nastaviť.(napríklad tlačidlo A)**
8. Na displeji sa zobrazí text **PROG SEQ&ENTER VCR TV SAT**. Teraz pomocou tlačidiel šípka vpravo a vľavo, stlačte tlačidlá tak, akoby ste ich tlačili pri ručnom vypínaní televízneho prijímača, videorekordéru a satelitného prijímača . Pomocou tlačidiel **šípka vpravo a vľavo** vyberte režim **TV** , potom stisnite tlačidlo napájania, vyberte režim **VCR**, potom stlačte tlačidlo napájania ,potom vyberte režim **SAT** a nakoniec stlačte tlačidlo napájania.
9. Uložte makro stlačením tlačidla **ENTER**. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa dvakrát rozsvieti a displej sa vráti na možnosť pridať makro na tlačidlo (**ADD KEY MACRO**).

Výsledok : Kedykoľvek stlačíte tlačidlo A, vypne diaľkové ovládanie URC-7781 televízny prijímač, videorekordér a satelitný prijímač.

Ďalšie funkcie:

Makro (postupnosť príkazov).

Sekundárne makro.

Sekundárne makro je možné nastaviť na ľubovoľné tlačidlo okrem nasledujúcich: MAGIC, LIGHT/ESC, tlačidlo so šípkou vpravo ,tlačidlo so šípkou vľavo a tlačidiel s číslami.

Pokiaľ chcete sekundárne makro naprogramovať na stlmenia , jednoducho pri kroku 7 na predchádzajúcej strane stlačte tlačidlo MAGIC a tomtoto tlačidlo stlmenia.

POZNÁMKY:

- Každé makro na tlačidle sa môže skladať z 15 stlačených tlačidiel .
- Makro naprogramujte na neobsadené tlačidlo , ktoré nepoužívate v žiadnom režime .
- Pokiaľ naprogramujete makro na určité tlačidlo , bude postupnosť príkazov fungovať bez ohľadu na používaný režim.
- Aby sa zabránilo náhodnému spúšťaniu nahrávania pomocou diaľkového ovládania URC-7781, je potrebné nahrávanie zahájiť dvojitým stlačením tlačidla nahrávania. Z tohto dôvodu neodporúčame na tlačidlo nahrávania nastavovať makro alebo sekundárne makro.
- Funkcia ,ktorá sa na pôvodnom nastavení spúšťala podržaním tlačidla na niekoľko sekúnd , možno nebude v makre diaľkového ovládania URC –7781 fungovať.
- Pokiaľ na určité tlačidlo naprogramujete makro , stane sa pôvodná funkcia sekundárnou funkciou (okrem tlačidiel **Kanáľ(CH)** +/- a **hlasitosť (volume)**+/-). Prístup k nej získate tak , že dvakrát stlačíte tlačidlo MAGIC a potom príslušne tlačidlo .
- Pokiaľ umiestnite sekundárne makro na tlačidlo s číslom , získate prístup k pôvodnej funkcii tak , že dvakrát stlačíte tlačidlo MAGIC a potom príslušne tlačidlo s číslom.
- Pokiaľ umiestnite sekundárne makro na tlačidlá napájania **kanál (CH)** +/- a hlasitosť (VOL) +/-) bude y nich odstránená funkcia farba, jas a časový vypínač .
- Makro sa nedá nastaviť na tlačidlá **so šípkami vpravo a vľavo** a tlačidlá MAGIC , ENTER a LIGHT /ESC.
- Pokiaľ chcete na tlačidlo zahrnúť funkciu nahrávania , musíte tlačidlo nahrávania stlačiť dvakrát.

Odstránenie makra na tlačidle.

Príklad: Postup odstránenia makra na tlačidlu A z predchádzajúcej strany.

1. Stlačte a asi 3 sekundy podržte tlačidlo **MAGIC** . Na displeji sa zobrazí text **INITIAL SETUP**.
2. Stlačte tlačidlo **so šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **ADVANCED SETUP**.
3. Stlačte tlačidlo **ENTER** . Na displeji sa zobrazí text **FUNCTION**.
4. Stlačte tlačidlo **so šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **MACRO**.
5. Stlačte tlačidlo **ENTER** . Na displeji sa zobrazí text **ADD MACRO**.
6. Stlačte tlačidlo **so šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **DELETE MACRO**.
7. Stlačte tlačidlo **ENTER** . Na displeji sa zobrazí text **DELETE TIMED MACRO**.
8. Stlačte tlačidlo **so šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **DELETE KEY MACRO**.
9. Stlačte tlačidlo **ENTER** . Na displeji sa zobrazí text **PRESS MACRO KEY**.
10. Stlačte **tlačidlo A** (príslušné tlačidlo , z ktorého chcete odstrániť makro)

Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa **dvakrát rozsvieti**. Na displeji sa opäť

Zobrazí možnosť odstrániť makro na tlačidle (delete key makro) .

Výsledok: Makro na tlačidle A naprogramované na prechádzajúcej strane bolo odstránené

Ďalšie funkcie.

Nastavenie domáceho kina

Funkcia domáceho kina umožňuje na diaľkovom ovládači URC-7781 skombinovať skupiny tlačidiel z rôznych režimov do jedného režimu.

Príklad: Funkcie televízneho prijímača a sady domáceho kina (naprogramovaného v režime TV a RCV) pokiaľ chcete naprogramovať na klávesnicu diaľkového ovládania URC-7781 podľa nižšie uvedenej tabuľky. Toto nastavenie umožňuje ovládať hlavné funkcie televízneho prijímača a sady domáceho kina bez toho aby ste museli vyberať príslušný režim zariadenia.

Tlačidlá	režim
Tlačidlo napájania	TV
Tlačidlá s číslami (1-9,0 -/-), AV	TV
kanál (tlačidlá kanál (CH)+/-)	TV
Hlasitosť (tlačidlá hlasitosť (VOL)+/- a stlmenie)	RCV
Ponuka (tlačidlá ponuka (menu), hore, dole, vpravo, vľavo, OK ,EXIT)	TV
Tlačidlo sprievodca(GUIDE)	TV
16:9	TV
Tlačidlá na presun (preskočiť späť , prehrávanie, preskočiť dopredu , nahrávanie a presun dopredu)	DVD
Fastex (červené, zelené, žlté a modré tlačidlo)	TV
Tlačidla A,B,C,D	RCV

1. Stlačte a asi 3 sekundy podržte tlačidlo **MAGIC** . Na displeji sa zobrazí text **INITIAL SETUP**.
2. Stlačte tlačidlo **so šípkou vpravo** Na displeji sa zobrazí text **ADVANCED SETUP**.
3. Stlačte tlačidlo **ENTER** . Na displeji sa zobrazí text **FUNCTION**.
4. **Dvakrát stlačte tlačidlo so šípkou vpravo** Na displeji sa zobrazí text **HOME THEATRE**.
5. **Dvakrát stlačte tlačidlo ENTER** . Na displeji sa zobrazí text **HT POWER DVD HTNA RCV**. Pomocou tlačidiel vpravo a vľavo vyberte režim TV (režim zodpovedajúci vyššie uvedenému príkladu).

6. Stlačte tlačilo **ENTER** . Na displeji sa zobrazí text **HT DIGITS DVD HTNA RCV**. Pomocou tlačidiel vpravo a vľavo vyberte režim **TV** (režim zodpovedajúci vyššie uvedenému príkladu).
7. Stlačte tlačilo **ENTER** . Na displeji sa zobrazí text **HT CHANNEL DVD HTNA RCV**. Pomocou tlačidiel vpravo a vľavo vyberte režim **TV** (režim zodpovedajúci vyššie uvedenému príkladu).
8. Stlačte tlačilo **ENTER** . Na displeji sa zobrazí text **HT VOLUME TV HTNA DVD**. Pomocou tlačidiel **vpravo a vľavo vyberte režim RCV** (režim zodpovedajúci vyššie uvedenému príkladu).
Atď.

Po vybratí zariadenia z poslednej skupiny tlačidiel (A,B,C,D) sa kontrolka LED pod tlačidlom napájania dvakrát rozsvieti a na displej sa vráti možnosť domáce kino (home theatre).

Výsledok: V režime kina je klávesnica diaľkového ovládania URC-7781 nakonfigurovaná podľa vyššie uvedenej tabuľky.

- Počas nastavovania režimu domáceho kina sa zobrazí zariadenie označené ako HTNA ak si vyberiete toto fiktívne zariadenie pre skupinu tlačidiel , nebudú v režime domáceho kina vysielat' infračervené signály.
- Pri stlačení tlačidiel v režime domáceho kina sa vždy zobrazí režim do ktorého patrí odoslaný infračervený signál.
- Režim domáceho kina sa dá presunúť pomocou funkcie presun zariadení.
- Režim domáceho kina sa dá premenovať pomocou funkcie názov zariadenia.
- Funkcie Key Magic a naučené funkcie sa prenášajú do režimu domáceho kina. V režime domáceho kina sa nedajú nastavovať funkcie pomocou funkcie Výučba ani programovať funkcie Key Magic.
- V režime domáceho kina nie sú makrá na tlačidlách k dispozícii.
- Keď ste určitému zariadeniu priradili skupinu tlačidiel s funkciami a toto zariadenie ste následne odstránili , táto skupina nebude v režime domáceho kina odosielať infračervené signály (táto skupina je automaticky priradená zariadeniu HTNA).

Odstránenie režimu domáceho kina.

Postup pri odstraňovaní režimu domáceho kina:

1. Stlačte a asi 3 sekundy podržte tlačidlo **MAGIC** . Na displeji sa zobrazí **INITIAL SETUP**.
2. Stlačte tlačidlo **so šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **ADVANCED SETUP**.
3. Stlačte tlačilo **ENTER** . Na displeji sa zobrazí text **FUNCTION**.
4. **Dvakrát** stlačte tlačidlo **so šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **HOME THEATRE**.
5. Stlačte tlačilo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **SET UP HOME THEATRE**.
6. Stlačte tlačidlo **so šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **DELETE HOME THEATRE**.
7. Režim domáceho kina odstránite stlačením tlačidla **ENTER**. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa **dvakrát** rozsvieti a displej sa vráti na možnosť **HOME THEATRE**.

Režim domáceho kina nebude na diaľkovom ovládaní URC-7781 k dispozícii . Režim domáceho kina môžete opäť pridať pomocou postupu uvedeného na predchádzajúcej strane.

Ďalšie funkcie

Technológia „upgradu“ kódov.

Diaľkové ovládanie URC-7781 je vybavené jedinečnou funkciou umožňujúcou pridať nových kódov jednoduchým pridržením pri telefóne. Naša technológia magnetického spojenia v niekoľkých sekundách rýchlo a spoľahlivo preniesie informácie do diaľkového ovládania URC-7781, bez použitia zložitých konektorov, adaptérov alebo prepojení.

To znamená, že ani po kúpe nových produktov v budúcnosti diaľkové ovládanie URC-7781 nezostarne.

Stiahnutie z Internetu

(Upgrade diaľkového ovládania URC-7781 prostredníctvom počítača).

1. Navštívte náš web www.oneforall.com.
2. Vyberte si svoju oblasť.
3. Vyberte možnosť **podpora produktov** (product support).
4. Vyberte možnosť **univerzálne diaľkové ovládania** (universal remote controls).
5. Vyberte **diaľkové ovládanie** ktoré chcete upgradovať: URC-7781.
6. Vyberte možnosť **stiahnutie z Internetu (Internet download)**.
Teraz ste vstúpili do našej špeciálnej sekcie pre sťahovanie online.
Pri jednoduchom uprade diaľkového ovládania postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Upgrade pomocou telefónu

(Upgrade diaľkového ovládania URC-7781 prostredníctvom telefónu).

Ďalšou možnosťou je zavolať na linku pomoci zákazníkom a jeden z našich zástupcov zákazníckeho servisu vás prevedie celým procesom upradu diaľkového ovládania URC-7781. Pokiaľ si chcete zaistiť hladký priebeh procesu, postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní:

1. Pred hovorom si do tabuľky na stránke Zákaznícky servis poznamenajte názvy značiek a čísla modelov našich zariadení.
2. Zavolajte na linku pomoci zákazníkom a oznámte, aké zariadenie by ste chceli do ovládania URC-7781 pridať.
3. Potom ako si agent zákazníckeho servisu zapíše názvy značiek a čísla modelov vašich zariadení prevedie vás nastavovacím procesom a potom vás požiada o požiada aby ste diaľkové ovládanie pridržali pri reproduktore slúchadla telefónu. Počas niekoľkých sekúnd sa takto pomocou telefónu preniesú potrebné informácie o vašom zariadení do diaľkového ovládania URC-7781.
Dôležité : Neodporúčame používať bezdrôtové telefóny, telefóny s hlasovým odposluchom ani mobilné telefóny.
4. Po uprade diaľkového ovládania URC-7781 prostredníctvom telefónu neskladajte.
Agent zákazníckeho servisu overí, či diaľkové ovládanie URC-7781 správne ovláda vaše zariadenie a odpovie na vaše prípadné otázky.

Key Magic

Key Magic je špeciálnou funkciou diaľkového ovládania URC-7781. Dizajn diaľkového ovládania URC-7781 zaisťuje, že sa dá ovládať mnoho funkcií pôvodného diaľkového ovládania zahŕňajúc funkcie, ktoré na diaľkovom ovládaní URC-7781 nemajú vlastné tlačidlo. Pomocou funkcie Key Magic diaľkového ovládania URC-7781 často dajú používané funkcie priradiť tlačidlu podľa vášho výberu.

Ak chcete naprogramovať určitú funkciu pomocou vlastnosti Key Magic musíte poznať zodpovedajúci kód funkcie. Tieto kódy funkcií sa u jednotlivých typov zariadení líšia, preto nie sú v tejto príručke uvedené. Kódy funkcií môžete zistiť zavolaním na našu linku zákazníckeho servisu alebo zaslaním dopisu, e-mailu či faxu. Pre Slovenskú Republiku je mailový kontakt ofa@dsi.sk.

Oznámte nám tieto informácie:

- Nastavovací kód o 5 číslach, s ktorým vaše zariadenie pracuje.
- Ako bola funkcia označená na pôvodnom diaľkovom ovládači.

Odpovede na vaše otázky nájdete takisto na našom webe (www.oneforall.com).

Ako náhle získate kódy od zákazníckeho servisu je ich naprogramovanie už jednoduché (napr. Naprogramovanie funkcie 16:9 na tlačidlo A).

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo **MAGIC**. NA displeji sa zobrazí text **INITIAL SETUP**.
2. Stisnite tlačidlo **so šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **ADVANCED SETUP**.
3. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **ADD LEARNING**.
4. **Dvakrát** stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **ADD KEY MAGIC**.
5. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **KM SOURCE DVD TV RCV**. Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte zodpovedajúci režim zariadenia, funkcia 16:9 v našom prípade je funkcia režimu TV, takže vyberte režim TV.
6. Raz stisnite tlačidlo **MAGIC**.
7. Zadajte **päťciferný kód funkcie (napr. 00234)**, ktorý ste získali od zákazníckeho servisu.
8. Na displeji sa zobrazí text **KM SOURCE DVD TV RCV**. Funkcia bude priradená do režimu TV, preto režim TV nemeňte. Stisnite tlačidlo (**napr. tlačidlo A**), na ktoré chcete funkciu priradiť.

Funkcia 16:9 je teraz v režime TV naprogramovaná na tlačidlo A. Kontrolka LED pod tlačidlom pre napájanie sa dvakrát rozsvieti a displej sa vráti na možnosť zdroj funkcie Key Magic (KM source), pomocou ktorej môžete naprogramovať ďalšiu funkciu. Ak sa chcete vrátiť do užívateľského režimu, stisnite a podržte tlačidlo OSVETLENIE (LIGHT)/ESC.

Prehľad rozšírených funkcií: (prvá položka je príklad)

Zariadenie	Nastavovací kód	funkcia	kód funkcie
TV	0056	formát 16:9	00234

- Ak chcete získať prístup k naprogramovanej funkcii, prejdite do režimu príslušného zariadenia.
- Funkciu Key Magic môžete priradiť na ľubovoľné tlačidlo okrem tlačidiel so šípkami vľavo a vpravo, ENTER, OSVETLENIE (LIGHT)/ESC a tlačidla MAGIC.
- Poznamenajte si všetky kódy rozšírených funkcií získané od zákazníckeho servisu, aby ste ich nambudúce ľahko našli.
- Pomocou funkcie Key Magic sa nedá naprogramovať funkcia v režime domáceho kina. Pokiaľ však bolo tlačidlo naprogramované v pôvodnom režime zariadenia pomocou funkcie Key Magic, prejde na naprogramovaná funkcia aj do režimu domáceho kina.

Odstránenie funkcie Key Magic.

Môžete vykonať tieto akcie:

- Odstrániť funkciu Key Magic z konkrétneho tlačidla v rámci určitého režimu zariadenia.
- Odstrániť všetky funkcie Key Magic v rámci určitého režimu.
- Odstrániť všetky funkcie Key magic vo všetkých režimoch.

Príklad: Odstránenie naprogramovanej funkcie Key Magic (16:9) z tlačidla A v režime TV.

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo **MAGIC**. Na displeji sa zobrazí text **INITIAL SETUP**.
2. Stisnite tlačidlo **so šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **ADVANCED SET UP**.
3. **Dvakrát** stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **ADD FUNCTION**.
4. **Dvakrát** stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **DELETE FUNCTION**.
5. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **DELETE LEARNING**.
6. Stisnite tlačidlo **so šípkou vpravo**. Na displeji sa zobrazí text **DELETE KEY MAGIC**.
7. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **DELETE KEY MAGIC FROM ONE KEY**.
8. Stisnite tlačidlo **ENTER**. Na displeji sa zobrazí text **SELECT MODE KEY RCV TV**.
9. Pomocou tlačidiel **so šípkami vpravo a vľavo** vyberte režim zariadenia (napr. TV), v ktorom chcete odstrániť funkciu Key magic a stisnite tlačidlo ktorého funkciu chcete odstrániť (**napr. tlačidlo A**). Kontrolka LED pod tlačidlom napájania **dvakrát** blikne a displej sa vráti na možnosť **ODSTRÁNIŤ FUNKCIU KEY MAGIC (DELETE KEY MAGIC)**.
10. Ak chcete odstrániť funkciu Key Magic z ďalšieho tlačidla, opakujte kroky 6-9.

Výsledok: V režime TV bude na tlačidlu A diaľkové ovládanie URC-7781 pôvodná funkcia.

***Ak chcete odstrániť sekundárnu funkciu Key Magic, stisnite v kroku 9 pred stisnutím tlačidla , z ktorého chcete odstrániť funkciu, tlačidlo MAGIC.**

Pokiaľ chcete odstrániť funkcie KEY MAGIC z jedného zariadenia tak sa vráťte ku bodu 7 a postupujte nasledovne.

7. Zobrazí sa text **DELETE KEY MAGIC FROM ONE MODE**. Stisnite tlačidlo **ENTER**.
8. Pomocou tlačidiel **so šípkami vpravo a vľavo** vyberte režim zariadenia, v ktorom chcete odstrániť všetky funkcie Key Magic a stisnite tlačidlo **ENTER**. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania dvakrát blikne a displej sa vráti na možnosť **ODSTRÁNIŤ FUNKCIU KEY MAGIC (DELETE KEY MAGIC)** Všetky funkcie Key Magic vo vybranom režime boli práve odstránené.

Pokiaľ chcete odstrániť funkcie KEY MAGIC zo všetkých zariadení tak sa vráťte ku bodu 7 a postupujte nasledovne.

7. Zobrazí sa text **DELETE KEY MAGIC FROM ALL MODES.**
8. **Stisnite tlačidlo ENTER.** Kontrolka LED pod tlačidlom napájania dvakrát blikne a displej sa vráti na možnosť ODSTRÁNIŤ FUNKCIU KEY MAGIC (DELETE KEY MAGIC) Všetky funkcie Key Magic vo vybranom režime boli práve odstránené. **Všetky funkcie Key Magic vo všetkých režimoch boli práve odstránené.**
 - Na predchádzajúcu obrazovku sa vrátite stisnutím tlačidla OSVETLENIE (LIGHT).
 - Stisnutím a podržaním tlačidla OSVETLENIE (LIGHT) sa vrátite do užívateľského režimu.

Odstránenie naučených funkcií a funkcií Key Magic.

Pokiaľ ste programovali funkcie pomocou funkcie Key Magic a Výučba a už si nepamätáte, či ste k získaniu určitej funkcie použili funkciu Key Magic alebo výučba, alebo pokiaľ chcete iba odstrániť všetky funkcie nastavené pomocou funkcie Výučba a Key Magic na jedno tlačidlo v jednom režime zariadenia alebo vo všetkých režimoch zariadení, môžete použiť nasledujúci postup.

Môžete vykonať tieto akcie:

- Odstrániť naučenú funkciu a funkciu Key Magic z konkrétneho tlačidla v rámci určitého režimu zariadenia.
- Odstrániť všetky naučené funkcie a funkcie Key Magic v rámci určitého režimu.
- Odstrániť všetky naučené funkcie a funkcie Key Magic vo všetkých režimoch.

Príklad: Postup odstránenia naučenej funkcie a funkcie Key Magic y tlačidla A v režime TV:

1. Postupujte podľa krokov **1-5 na predchádzajúcej strane.** Na displeji sa zobrazí text **DELETE LEARNING.**
2. Pomocou tlačidla so **šípkou vľavo** prejdite na možnosť uvedenú vpravo. Na displeji sa zobrazí text **DELETE LEARNING&KEY MAGIC.**
3. Stisnite tlačidlo **ENTER.** Na displeji sa zobrazí text **DELETE LEARNING&KM FROM ONE KEY.**
4. Stisnite tlačidlo **ENTER.** Na displeji sa zobrazí text **SELECT MODE&KEY RCV TV.**
5. Pomocou tlačidiel so šípkami vľavo a vpravo vyberte príslušný režim zariadenia (napr. Režim TV) a stisnite tlačidlo, ktorého naučenú funkciu alebo funkciu Key Magic chcete odstrániť* (napr. tlačidlo A). Kontrolka LED pod tlačidlom napájania dvakrát blikne a displej sa vráti na možnosť ODSTRÁNENIA NAUČENÝCH FUNKCIÍ A FUNKCIÍ KEY MAGIC.
6. Ak chcete odstrániť funkciu z ďalšieho tlačidla, opakujte kroky 2-5.

Výsledok: V režime TV bude na tlačidle A diaľkového ovládania URC-7781 pôvodná funkcia.

*Ak chcete odstrániť sekundárne naučenú funkciu alebo sekundárnu funkciu Key Magic, stisnite v kroku 5 pred stisnutím tlačidla, z ktorého chcete odstrániť funkciu, tlačidlo MAGIC.

Pokiaľ chcete odstrániť naučené funkcie a funkciu KEY MAGIC z jedného zariadenia tak sa vráťte ku bodu 3 a postupujte nasledovne.

3. Zobrazí sa text **DELETE LEARNING&KM FROM ONE MODE.** Stisnite tlačidlo ENTER.
4. Pomocou **tlačidiel so šípkami vpravo a vľavo vyberte režim zariadenia** a stisnite tlačidlo **ENTER.** Kontrolka LED pod tlačidlom napájania dvakrát blikne a displej sa vráti na možnosť Odstránenie naučených funkcií a funkcie Key Magic. Všetky naučené funkcie a funkcie Key Magic vo vybranom režime boli práve odstránené.

Pokiaľ chcete odstrániť naučené funkcie a funkciu KEY MAGIC zo všetkých zariadení tak sa vráťte ku bodu 3 a postupujte nasledovne.

3. Zobrazí uvedený text **DELETE LEARNING&KM FROM ALL MODES.**
4. **Ak chcete odstrániť všetky naučené funkcie a všetky funkcie Key Magic vo všetkých režimoch, stisnite tlačidlo ENTER.** Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa dvakrát rozsvieti a displej sa vráti na možnosť odstránenie naučených funkcií a funkcií Key Magic. Všetky naučené funkcie a funkcie Key Magic vo všetkých režimoch zariadenia boli práve odstránené.

- Na predchádzajúcu obrazovku sa vrátite stisnutím tlačidla OSVETLENIE (LIGHT)
- Stisnutím a podržaním tlačidla OSVETLENIE (LIGHT) sa vrátite do užívateľského režimu.

Poradca pri problémoch:

Problém:	Riešenie:
Značka nie je uvedená v časti s kódmi.	Pomocou tlačidiel so šípkami vpravo a vľavo prechádzajte kódy obsiahnuté v pamäti (viď krok na strane 276).
Diaľkové ovládania URC-7781 nefunguje s vašim zariadením.	A) Vyskúšajte všetky kódy uvedené u príslušnej značky (str. 301-315). B) pomocou tlačidiel so šípkami vpravo a vľavo prechádzajte kódy obsiahnuté v pamäti (viď krok na strane 276).
Diaľkové ovládanie URC-7781 nevykonáva príkazy správne.	Pravdepodobne používate nesprávny kód. Zopakujte postup priameho nastavenia kódu s iným kódom uvedeným u príslušnej značky alebo znovu použite metódu vyhľadávania a nájdite správny kód.
Problémy pri zmene kanálu.	Zadajte číslo kanálu presne tak ako by ste to urobili na pôvodnom diaľkovom ovládaní.
Videorekordér či DVD rekordér nenahráva.	Aby sa zamedzilo náhodnému spusteniu nahrávania, musíte tlačidlo nahrávania na diaľkovom ovládači URC-7781 stisnúť dvakrát.
Diaľkové ovládanie URC-7781 po stisnutí tlačidla nereaguje.	Presvedčte sa či používate nové batérie a či je diaľkové ovládanie namierené na zariadenie.
Kontrolka LED pri stisku tlačidla neblinká.	Vymeňte batérie za 4 nové alkalické batérie AAA/LR03.
Po každom stisnutí tlačidla kontrolka LED 5krát blikne a na displeji LCD sa zobrazuje text BATTERY LOW.	Vymeňte batérie za 4 nové alkalické batérie AAA/LR03.
Stisnutím a podržaním tlačidla MAGIC sa nedá prejsť do režimu programovania.	Vymeňte batérie za 4 nové alkalické batérie AAA/LR03.

Zákaznícky servis: Pokiaľ máte otázky týkajúce sa prevádzky univerzálneho diaľkového ovládania ONE FOR ALL a pokiaľ ste informácie nenašli v časti Poradca pri problémoch, môžete sa o pomoc obrátiť na oddelenie zákazníckeho servisu ofa@dsi.sk. Môžete navštíviť náš web: www.oneforall.com.

Výrobca:
Univerzal Electronics b.v. Holandsko
WWW.ONEFORALL.COM

Krajina pôvodu:
Čína

Výhradný distribútor pre Českú republiku a Slovenskú republiku DSI Czech s.r.o. a DSI Slovakia s.r.o.