

# Návod na použitie diaľkového ovládača URC 7950-55 CONFORT LINE 5v1

Obrázky diaľkového ovládača ONE FOR ALL 5 vid'. originálny návod.

## OBSAH

Klávesnica.....	1
Nastavenie diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5	
Priame nastavenie kódu.....	3
Metóda vyhľadávania.....	5
<b>Nastavenie kódov</b>	
<b>TV</b> : Televízia/LCD/Plazmový panel/ projektor/spätný projektor.....	5
<b>VCR</b> : Videorekordér/kombinácia TV+VCR /kombinácia DVD a VCR/PVR.....	5
<b>SAT</b> : Satelitný prijímač/set-top box/DVB-S/DVB-T/F, (SAT/HDD).....	5
<b>CBL</b> : Káblový prevádzač/ set-top box/ DVB-C.....	5
<b>VAC</b> : Doplnok video obsahu ako je mediálne centrum/doplňky AV/voliče AV.....	5
<b>AMP</b> : Zvuk/Zosilňovač/systém aktívnych reproduktorov.....	5
<b>RCV</b> : Zvuk/zvukový prijímač/ tuner / zosilňovač / domáce kino (DVD).....	5
<b>DVD</b> : Prehrávač DVD/DVD-R/domáce kino DVD/prehrávač DVD /DVD/HDD.....	5
<b>Výučba</b> (postup skopírovania funkcií z pôvodného fungujúceho diaľkového ovládania do diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5).....	5
<b>Key Magic</b> (postup programovania chýbajúcich funkcií).....	6
<b>Ďalšie funkcie</b> .....	7
<b>Problémy a riešenia</b> .....	8
<b>Zákaznícky servis</b> .....	8

## Inštalácia batérií

Do diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5 sa vkladajú 2 nové alkalické batérie AA/LR6.

1. Zatlačte kryt batérií smerom nahor, zdvihnite ho a dajte dolu.
2. Nasmerujte batérie podľa značiek + a – v priehradke pre batérie a vložte ich do priehradky.
3. Vráťte kryt batérií naspäť, zatlačte ich nadol a zaklapnite na miesto.

**Klávesnica** : Obrázky klávesnice vid'. originálny návod.

**TV** : Televízia/LCD/Plazmový panel/ projektor/spätný projektor.

**DVD**: Prehrávač DVD/DVD-R/domáce kino DVD/ Kombinovaný prehrávač DVD /DVD/HDD.

**SAT:** Satelitný prijímač / káblový dekodér/ DSS/ doplnok video obsahu (napríklad mediálne centrum)/ osobný videorekordér/ rekordér s pevným diskom.

**AMP:** Zvuk/Zvukový prijímač/domáce kino (DVD).

**VCR:** Videorekordér/kombinácia televízie a videorekordéru / kombinácia DVD a videorekordéru.

## **2. Napájanie (LED).**

Tlačidlo napájania (POWER) obsluhuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní. Červená kontrolka LED (Light Emmiting Diode) pod tlačidlom napájanie sa rozsvieti pri každom jeho stisnutí.

## **3. Tlačidlá s číslami (výber vstupu v režime zosilňovač (AMP)).**

Tlačidlá s číslami (0-9, -/--) poskytujú rovnaké funkcie ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní. Pokiaľ má pôvodné diaľkové ovládanie tlačidlo 20, nájdete túto funkciu pod tlačidlom AV. V režime zosilňovač (AMP) môžu tieto tlačidlá (pokiaľ sú na pôvodnom diaľkovom ovládači k dispozícii) ponúkať funkciu INPUT. Ak je pôvodné diaľkové ovládanie vybavené tlačidlom pre výber funkcie alebo pre výber vstupu, nájdete túto funkciu pod tlačidlom AV.

## **4. Tlačidlo AV .**

V režime TV poskytuje funkciu AV/vstup. V režime VCR poskytuje funkciu TV/VCR pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládaní. V režime DVD poskytuje funkciu TV/DVD ak je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládaní. V režime DVD poskytuje funkciu TV/SAT alebo TV/DTV, pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládaní.

## **5. Červené, zelené, žlté a modré tlačidlo.**

Pri po stisnutí tlačidla TV a vstupu do textového režimu môžete pomocou červeného, žltého a modrého tlačidla získať prístup k funkciám služby fasttext televízneho prijímača. Ak sú na pôvodnom diaľkovom ovládaní, slúžia tieto tlačidlá k prechádzaniu ponukou, tlačidla služby fasttext na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL pravdepodobne budú fungovať rovnako

## **6. Tlačidlo sprievodca (GUIDE).**

V režime TV, DVD alebo SAT poskytuje funkciu GUIDE (sprievodca programami) pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládaní.

## **7. Tlačidlo M (MAGIC).**

Tlačidlo M (MAGIC) slúži k nastaveniu diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5.

## **8. Tlačidlo ponuka (MENU)**

Tlačidlo MENU obsluhuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní.

## **9. Smerové tlačidlá.**

Ak sú na pôvodnom diaľkovom ovládaní, slúžia tieto tlačidlá k prechádzaniu režimom ponuky daného zariadenia.

## **10. OK.**

Tlačidlo OK potvrdí výber pri práci s ponukou.

### **11. Tlačidlo hlasitosť (Volume)+/-**

Tieto tlačidlá fungujú rovnako ako na pôvodnom diaľkovom ovládači. Pokiaľ v režime TV stisnete a uvoľníte tlačidlo pre hlasitosť + alebo -, môže toto tlačidlo ponúkať funkciu zvýšenia respektíve zníženia farebného kontrastu.

### **12. Tlačidlo kanál (Channel) +/-**

Tieto tlačidlá fungujú rovnako ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní. Pokiaľ v režime TV stisnete a uvoľníte tlačidlo M (MAGIC) a potom stisnete tlačidlo pre zmenu kanálu +/-, môže toto tlačidlo ponúkať funkciu zvýšenia resp. zníženia jasú.

### **13. Tlačidlá pre presun (VCR/DVD).**

Tieto tlačidlá obsluhujú funkciu presunu daného zariadenia Prehrávanie (PLAY), Presun (FF), Presun vzad (REW) atď. Aby sa zabránilo náhodnému spusteniu nahrávania, zahajuje sa dvojitým stisnutím tlačidla Nahrávanie.

### **14. Tlačidlá služby teletext.**

Po stisnutí tlačidla TV slúžia tlačidlá pre presun na ovládanie hlavných funkcií služby teletext. Symboly pod tlačidlami platia pre službu teletext. Textové tlačidlá slúžia k prístupu k funkciám služby teletext televízneho prijímača. Televízny prijímač musí samozrejme byť vybavený funkciou teletext.

**Zapnúť text (TEXT ON):** Prepne televízny prijímač do režimu teletext.

**Zväčšiť (EXPAND) :** Zobrazí hornú polovicu stránky teletextu s väčšími písmenami. Opätovným stisnutím zväčšíte dolnú polovicu stránky teletextu. Ak sa chcete vrátiť späť k do bežného prehliadania teletextu, v závislosti na používanom televíznom prijímači znovu stisnete tlačidlo zväčšiť (EXPAND) alebo stisnete tlačidlo zapnúť text (TEXT ON).

**Vypnúť text (TEXT OFF):** Prepne televízny prijímač naspäť do bežného režimu. U niektorých prijímačov sa to robí tak, že niekoľkokrát stisnete tlačidlo Zapnúť text (TEXT ON).

**Podržať/Zastaviť (HOLD/STOP):** Zastaví zmeny stránok

**MIX:** Zobrazí zároveň teletext a normálny televízny obraz. Toto tlačidlo sa dá takisto použiť pre titulky. Pri niektorých televíznych prijímačoch získate k tejto funkcii prístup dvojitým stisnutím textového tlačidla.

**16:9 :** Toto tlačidlo zobrazí široký formát obrazovky (16:9), pokiaľ je táto funkcia k dispozícii aj na pôvodnom diaľkovom ovládači.

**Dôležitá poznámka:** *Podrobnejší popis služieb fasttext a teletext nájdete v príručke od Vášho televízneho prijímača. Uvedomte si, že rôzne prijímače riadia funkcie teletext a fasttext rôzne. U konkrétneho modelu nemusia byť dostupné všetky funkcie služby TELETEXT.*

## NASTAVENIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA ONE FOR ALL 5.

Než začnete, prečítajte si tieto pokyny.

**Priame nastavenie kódu.**

**Príklad: Postup nastavenia diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5 pre televízny prijímač.**

1. V zozname kódov (**strana 82-104 orig. návodu** ) nájdete kód pre vaše zariadenie. Kódy sú uvedené podľa typu zariadenia a názvu značky. Najčastejší kód je uvedený ako prvý. Presvedčte sa, či je zariadenie zapnuté (nie v pohotovostnom režime).
2. Pre zariadenie, ktoré chcete nastaviť, stisnite **tlačidlo TV** na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL
3. **Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC**, až červená kontrolka LED pod napájaním ONE FOR ALL 5 dvakrát blikne (červená kontrolka LED najprv blikne raz, potom dvakrát).
4. Pomocou tlačidiel s číslami zadajte **kód zariadenia o štyroch číslach**. Červená kontrolka LED dvakrát blikne.
5. Teraz namierte diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 na zariadenie a **stisnite tlačidlo napájania**. **Pokiaľ sa zariadenie vypne, je diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 pripravené k ovládaniu zariadenia.**
6. Znova zariadenie zapnite a vyskúšajte všetky funkcie diaľkového ovládania a zistite, či fungujú správne. Pokiaľ funkcie nefungujú, opakujte kroky 1-5 a použite iný kód uvedený pod rovnakou značkou.
7. **Pokiaľ zariadenie nereaguje postupujte podľa krokov 1-5 s každým kódom uvedeným pri danej značke. Pokiaľ pre vaše zariadenie nefunguje žiaden z kódov uvedených pri príslušnej značke alebo pokiaľ značka Vášho zariadenia nie je v zozname vôbec uvedená , použite metódu vyhľadávania popísanú nižšie.**

### **Dôležité poznámky:**

- Väčšina televíznych prijímačov sa nezapína stisnutím tlačidla napájania. Skúste televízny prijímač zapnúť stisnutím niektorého tlačidla s číslom alebo tlačidlom pre vypnutie textových služieb (Vypnúť text (TEXT OFF)).
- Niektoré kódy sú si pomerne podobné. Pokiaľ zariadenie pri použití jedného z kódov nereaguje alebo nefunguje správne, skúste iný uvedený u príslušnej značky.
- Pokiaľ pôvodné diaľkové ovládanie nie je vybavené tlačidlom napájania (POWER), stisnite miesto neho pri nastavovaní zariadenia tlačidlo pre prehrávanie (PLAY)
- Uvedomte si, že pred použitím určitého zariadenia musíte stisnúť správne tlačidlo pre dané zariadenie. K určitému tlačidlu zariadenia sa dá priradiť iba jedno zariadenie. Pokiaľ pôvodné diaľkové ovládanie ovláda viac ako jedno zariadenie, je treba každé zariadenie nastaviť samostatne.

## Metóda vyhľadávania:

Ak ste vyskúšali všetky kódy uvedené pre príslušnú značku a zariadenie stále na diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 nereaguje, skúste kód vyhľadať. Metóda vyhľadávania umožňuje prehľadať všetky kódy obsiahnuté v pamäti diaľkového ovládača ONE FOR ALL 5. Metódu vyhľadávania možno takisto použiť v prípade, že zariadenie nie je v zozname vôbec uvedené.

### Príklad: Postup vyhľadania kódu televízneho prijímača.

1. Zapnite televízny prijímač (nie iba do pohotovostného stavu) a namierte na neho diaľkové ovládanie ONE FOR ALL.
2. Na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL 5 stisnite tlačidlo **TV**.
3. Stisnite a **podržte tlačidlo MAGIC**, až červená kontrolka LED pod napájaním ONE FOR ALL 5 dvakrát blikne (červená kontrolka LED najprv blikne raz, potom dvakrát).
4. Stisnite **tlačidlá 9 9 1**. Červená kontrolka LED dvakrát blikne.
5. Ďalej stisnite tlačidlo **napájania**.
6. Namierte diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 na televízny prijímač. Opakovane stisnite tlačidlo **kanál +** až sa televízny prijímač vypne (pri každom stisnutí tlačidla kanál + vyšle diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 signál POWER z ďalšieho kódu obsiahnutého v pamäti). Tlačidlo môže byť nutné stisnúť mnohokrát (až 150krát), buďte preto trpezliví. Pokiaľ niektorý kód vynecháte môžete prejsť na predchádzajúci kód stisnutím tlačidla kanál -. Pri stisnutí tohto tlačidla musíte mať diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 stále namierené na televízny prijímač.
7. Ako náhle sa televízny prijímač vypne, **uložte kód stisnutím tlačidla MAGIC**.

### Dôležité poznámky:

- Väčšina televíznych prijímačov sa nezapína stisnutím tlačidla napájanie. Skúste televízny prijímač zapnúť stisnutím tlačidla s číslom alebo tlačidlom pre vypnutie textových služieb (TEXT OFF).
- Ak chcete vyhľadať kód pre iné zariadenie, postupujte podľa vyššie uvedených pokynov s tým rozdielom, že v kroku 2 stisnite miesto tlačidla TV tlačidlo príslušného zariadenia.
- Pokiaľ pôvodné diaľkové ovládanie videoprehrávača nie je vybavené tlačidlom napájania (POWER), stisnite miesto neho v kroku 5 tlačidlo pre prehrávanie (PLAY).

### Funkcia „Výučba“:

(postup skopírovania funkcií z pôvodného fungujúceho diaľkového ovládania do diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5).

#### Než začnete:

- Presvedčte sa, či pôvodné diaľkové ovládanie funguje správne.
- Presvedčte sa, či žiadne diaľkové ovládanie (ONE FOR ALL ani pôvodné diaľkové ovládanie) nie je namierené na zariadenie.

**Príklad: Postup skopírovania funkcie MONO/STEREO z pôvodného diaľkového ovládania televízneho prijímača na červené tlačidlo diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5.**

1. **Umiestnite oba diaľkové ovládače (ONE FOR ALL 5 a pôvodné diaľkove ovládanie) na rovný povrch . Konce, ktoré obvykle smerujete na zariadenie, musia byť proti sebe. Diaľkové ovládanie umiestnite do vzdialenosti 2 až 5cm. Vid'. originál obrázok.**
2. Stisnite a **podržte tlačidlo MAGIC**, až tlačidlo TV na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL 5 dvakrát blikne (červená kontrolka LED pod tlačidlom TV najprv blikne raz, potom dvakrát.
3. **Stisnite tlačidlá 9 7 5 (tlačidlo zariadenia dvakrát blikne).**
4. Stisnutím tlačidla zariadenie (na diaľkovom ovládači ONE FOR ALL) vyberte režim do ktorého chcete naučenú funkciu skopírovať (**Príklad: tlačidlo TV**).
5. **Stisnite tlačidlo (na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL), na ktoré chcete naučenú funkciu umiestniť (príklad červené tlačidlo) . Červená kontrolka zas začne rýchlo blikať.**
6. **Stisnite a držte tlačidlo (na pôvodnom diaľkovom ovládači )**, ktorého funkciu chcete skopírovať, až tlačidlo zariadenie na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL 5 dvakrát blikne (**príklad: tlačidlo funkcie mono/stereo**).
7. Ak chcete v rámci rovnakého režimu skopírovať ďalšie funkcie, jednoducho zopakujte kroky 5 a 6 a stisnite ďalšie tlačidlo, ktorého funkciu chcete skopírovať naučením.
8. Ak chcete ukončiť režim výučba, stisnite a **pridržte tlačidlo (M) MAGIC**, až tlačidlo dvakrát blikne.
9. Výučba sa vždy týka aktívneho režimu. Ak chcete získať prístup k naučenej funkcii, stisnite najprv tlačidlo príslušného zariadenia.

**Dôležité poznámky:**

- *Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 sa môže naučiť približne 25 – 40 funkcií.*
- *Naučenú funkciu nahradíte tak, že na ňu umiestnite inú naučenú funkciu.*
- Naučené funkcie zostanú zachované aj po výmene batérií.

**Key Magic.**

(postup programovania chýbajúcich funkcií).

Key Magic je špeciálnou funkciou diaľkového ovládania ONE FOR ALL. Dizajn diaľkového ovládača ONE FOR ALL zaisťuje, že sa dá ovládať mnoho funkcií pôvodného diaľkového ovládača zahŕňajúc funkcie, ktoré na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL nemajú vlastné tlačidlo. Pomocou funkcie **Key Magic** diaľkového ovládača ONE FOR ALL je možné často používané funkcie priradiť tlačidlu podľa vášho výberu. Ak chcete naprogramovať určitú funkciu pomocou vlastnosti key magic musíte poznať zodpovedajúci kód funkcie. Tieto kódy funkcií sa u jednotlivých typov zariadení líšia, preto nie sú v tejto príručke uvedené. Kódy funkcií môžete zistiť zavolaním na našu linku zákazníckeho servisu alebo zaslaním dopisu, e-mailu na adresu ofa@dsi.sk či faxu.

Oznámte nám tieto informácie:

- Nastavovací kód o 4 číslech, s ktorým vaše zariadenie pracuje.
- Ako bola funkcia označená na pôvodnom diaľkovom ovládaní.

### Ďalšie funkcie.

(Ďalšie informácie získate na webe [www.oneforall.com](http://www.oneforall.com) , vyberte si svoju oblasť (v Europe), potom vyberte možnosť Podpora (Support) a nakoniec Centrum sťahovania (Download center).

**Zmena priradenia režimu**(zmena režimu zariadenia): Režim ľubovoľného zariadenia sa dá zmeniť. To je užitočné v prípade, že chcete na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL 5 nastaviť dve rovnaké zariadenia.

**Makrá (postupnosti príkazov)** : Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 ponúka ľahko použiteľnú funkciu makier. Tá umožňuje stisnutím jedného tlačidla odoslať niekoľko príkazov (stisnutím jedného tlačidla môžete vypnúť, či zapnúť všetky zariadenia domáceho kina).

**Preprogramovanie hlasitosti:** Táto funkcia umožňuje vybrať niektoré zariadenie ako zdroj hlasitosti (napr. Režim AMP)a preprogramovať ich do režimu ľubovoľného zariadenia (napr. do režimu TV alebo SAT).

### Poradca pri problémoch:

#### Problém:

#### Riešenie:

**Značka nie je uvedená v časti s kódmi.**

Skúste metódu vyhľadávania uvedenú vyššie.

**Diaľkové ovládania ONE FOR ALL nefunguje s vašim zariadením.**

A)Vyskúšajte všetky kódy uvedené u príslušnej značky.  
B)Skúste metódu vyhľadávania uvedenú vyššie.

**Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL nevykonáva príkazy správne.**

Pravdepodobne používate nesprávny kód. Zopakujte postup priameho nastavenia kódu s iným kódom uvedeným u príslušnej značky alebo znovu použite metódu vyhľadávania a nájdite správny kód.

**Problémy pri zmene kanálu.**

Zadajte číslo kanálu presne tak ako by ste to urobili na pôvodnom diaľkovom ovládaní.

**Videorekordér či DVD rekordér nenahráva.**

Aby sa zamedzilo náhodnému spusteniu nahrávania, musíte tlačidlo nahrávania na diaľkovom ovládači ONE FOR ALL stisnúť dvakrát.

**Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL po stisnutí tlačidla nereaguje.**

Presvedčte sa či používate nové batérie a či je diaľkové ovládanie namierené na zariadenie.

**Kontrolka LED pri stisku tlačidla neblinká.**

Vymeňte batérie za 2 nové alkalické batérie AA/LR6.

**Zákaznícky servis:** Pokiaľ máte otázky týkajúce sa prevádzky univerzálneho diaľkového ovládania ONE FOR ALL a pokiaľ ste informácie nenašli v časti Poradca pri problémoch, môžete sa o pomoc obrátiť na oddelenie zákazníckeho servisu [ofa@dsi.sk](mailto:ofa@dsi.sk) .

Môžete navštíviť náš web: [www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)