

NÁVOD K POUŽITIU PLB-41

Text v tomto návode je odkazom k obrázkom v pôvodnom návode, ktorý je priložený vo vnútri krabice.

NÁVOD INŠTALÁCIE NÁSTENNÉHO DRŽIAKU LCD A PLAZMA TV

Tento výrobok je určený k inštalácii LCD a plazma vážiacich maximálne 75 kg, a to na vertikálnu pevnú stenu.

Bezpečnostné varovanie: Skontrolujte, či niektoré súčasti nechýbajú alebo nie sú poškodené. Nikdy nepoužívajte poškodené súčasti. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škodu alebo vážny úraz.

Poznámka: Priložené príslušenstvo je určené k inštalácii na stenu. Pokiaľ ste si neistí, z akého materiálu je vaša stena, poraďte sa s odborníkom. O správnej inštalácii na iné typy stien sa prosím poraďte s odborníkom na technické vybavenie či inštaláciu. Dodané príslušenstvo nie je určené pre oceľ.

Zakázaná inštalácia: Neinštalujte do stien zo sadrokartónu či panelových stien.

a) závesná doska x1	b) TV konzola x2	c) Podložka M4/M5/M6/M8 x4	d) 6 mm kotevná skrutka x6
e) hmoždinka x6	f) zaisťovacia tyč x1		g) skrutka so šesťhrannou hlavou M4x30 mm x4
h) podložka pre kotevnú skrutku x6	i) plastová rozperná vločka x4	j) skrutka so šesťhrannou hlavou M8x25 mm x4	k) skrutka so šesťhrannou hlavou M8x40 mm x4
m) skrutka so šesťhrannou hlavou M5x30 mm x4	n) skrutka so šesťhrannou hlavou M6x30 mm x4	DODANÉ SÚČASTI: Dodané spojovacie súčasti sú určené výhradne pre tento výrobok. Iné spojovacie súčasti je zakázané s týmto výrobkom používať. Pokiaľ akékoľvek súčasti chýbajú alebo sú poškodené, požiadajte o inštaláciu špecializovaného majiteľa licencie.	

1) INŠTALÁCIA NA STENU

Poznámka: tento výrobok je nutné inštalovať na stenu z tehiel, betónu, tvrdého dreva či s drevenými stĺpikmi.

1a. INŠTALÁCIA NA STENY Z TEHIEL A BETÓNOVÝCH BLOKOV: Závesnú dosku (a) použite ako šablónu pre vyznačenie 6 otvorov na stene: tri v oblasti medzier v hornom rade a tri v spodnom rade. Uistite sa, že tieto otvory sú v rovine a medzi každými dvoma otvormi je vzdialenosť aspoň 200 mm. Prevrtajte tieto otvory pomocou 10 mm vrtáka do muriva aspoň do hĺbky 60 mm. Do každého otvoru vložte hmoždinku (e). Pripevnite závesnú dosku na stenu pomocou 6 kotevných skrutiek (d) a 6 podložiek pre kotevné skrutky (h).

1b. INŠTALÁCIA NA STENY Z TVRDÉHO DREVA: Závesná doska (a) **MUSÍ byť inštalovaná na dvoch drevených stĺpikoch.** Pomocou vysoko kvalitného detektora stĺpikoch lokalizujte tri susedné stĺpiky. Je vhodné pomocou malého vrtáka alebo tenkého klinca overiť, kde sa stĺpiky nachádzajú, viď Obr. 1-A. Pomocou 4 mm vrtáka prevrtajte v požadovanej výške každého stĺpiku 3

mm hlboké otvory. Závesnú dosku (a) použite ako šablónu pre vyznačenie pozície druhého otvoru v každom stĺpiku. Tieto otvory tiež prevrtajte pomocou 4 mm vrtáka. Pripevnite závesnú dosku na stenu pomocou 4 kotevných skrutiek (d) a 4 podložiek pre kotevné skrutky (h). Skontrolujte, či je závesná doska orientovaná tak, že rovný povrch uprostred dosky je oproti stene, vid' Obr. 1-B.

Poznámka: Pokiaľ inštalujete držiak na stenu z tvrdého dreva, nepoužívajte žiadne hmoždinky.

Obr. 1-A

Obr. 1-B


2) NASADENIE TELEVÍZIE

2. NAsAĎTE TV KONZOLY DO ZADNEJ STRANY VAŠEJ LCD ČI PLAZMOVEJ TELEVÍZIE: Uistite sa, že obe TV konzoly (b) sú nasadené v rovnakej vzdialenosti od hornej hrany televízie a sú čo najbližšie ku stredu, vid' Obr. 2-A. Skrutky M4, M5, M6 a M8 sú priložené. Plastové rozperné vložky (i) sú priložené a určené k použitiu s montážnymi skrutkami M4, M5, M6 a M8 pre TV so zaoblenou zadnou stranou, vid' Obr. 2-B. Pokiaľ inštalujete televíziu s plochou zadnou stranou, plastová rozperná vložka nebude potrebná, vid' Obr. 2-C. **Dbajte, nato aby ste použili správne skrutky!** Niektoré televízie majú plytké vybranie. Preto sú priložené 4 podložky navyše, ktoré môžete použiť ku kompenzácii, pokiaľ sú dodané skrutky príliš dlhé.

V rovine s hornou hranou 2-A Blízko stredu	TV konzola 2-B Otvor pre pripevnenie TV	2-C TV konzola Otvor pre pripevnenie TV
---	--	---

3) NASTAVENIE

3. ZAVESTE TELEVÍZIU NA ZÁVESNÚ DOSKU: Najprv zaháknite TV konzoly v hornej časti závesnej dosky (a). Potom vsuňte zaisťovaciu tyč (f) do otvoru v spodnej časti TV konzol a nasadte zámok, vid' Obr. 4-B.



Obr. 4-A: Čelný pohľad na zostavený držiak pre plazmovú televíziu.

Obr. 4-B: Zaisťovacia tyč so zámkom.

KONTROLA UPEVNENIA

Každé dva mesiace skontrolujte, či sú skrutky dobre utiahnuté.

POKIAĽ MÁTE AKÉKOL'VEK POCHYBNOSTI OHĽADOM INŠTALÁCIE, OBRÁŤTE SA NA AUTORIZOVANÉHO PREDAJCU.