

NÁVOD K POUŽITÍ PLB-42 / PLB-43

Text v tomto návodu se odkazuje k obrázkům v původním návodu, který je přiložen uvnitř krabice.

NÁVOD K INSTALACI NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU LCD A PLAZMA TV

Tento výrobek je určen k instalaci LCD a plazma televizí vážících maximálně 75 kg, a to na vertikální pevnou stěnu.

Bezpečnostní varování: Zkontrolujte, zda některé součásti nechybí či nejsou poškozené. Nikdy nepoužívejte vadné součásti. Nesprávná instalace může způsobit škodu nebo vážný úraz.

Poznámka: Přiložené příslušenství je určeno k instalaci na stěny. Pokud si nejste jisti, z jakého materiálu je vaše stěna, poraďte se s odborníkem. O správné instalaci na jiné typy zdí se prosím poraďte s odborníkem na technické vybavení či instalace. Dodané příslušenství není určeno pro ocel.

Zakázaná instalace: Neinstalujte do stěn ze sádkartonu či panelových stěn.

a) závěsná deska x1	b) TV konzola x2	c) Podložka M4/M5/M6/M8 x4	d) 6 mm kotevní šroub x6
e) hmoždinka x6	f) šroub s šestihrannou hlavou M4x30 mm x4	g) podložka pro kotevní šroub x6	h) plastová rozpěrná vločka x4
i) šroub s šestihrannou hlavou M8x25 mm x4	j) šroub s šestihrannou hlavou M8x40 mm x4	k) šroub s šestihrannou hlavou M5x30 mm x4	m) šroub s šestihrannou hlavou M6x30 mm x4
DODANÉ SOUČÁSTI: Dodané spojovací součásti jsou určeny výhradně pro tento výrobek. Jiné spojovací součásti je zakázáno s tímto výrobkem používat. Pokud jakékoli součásti chybí nebo jsou vadné, požádejte o instalaci specializovaného majitele licence.			

1) INSTALACE NA STĚNU

Poznámka: tento výrobek je nutno instalovat na stěnu z cihel, betonu, tvrdého dřeva či s dřevěnými sloupky.

1a. INSTALACE NA STĚNY Z CIHEL A BETONOVÝCH BLOKŮ: Závěsnou desku (a) použijte jako šablonu pro vyznačení 6 otvorů na stěně: tři v oblasti mezer v horní řadě a tři ve spodní řadě. Ujistěte se, že tyto otvory jsou v rovině a mezi každými dvěma otvory je vzdálenost alespoň 200 mm. Předvrtejte tyto otvory pomocí 10 mm vrtáku do zdiva alespoň do hloubky 60 mm. Do každého otvoru vložte hmoždinku (e). Připevněte závěsnou desku na stěnu pomocí 6 kotevních šroubů (d) a 6 podložek pro kotevní šrouby (h).

1b. INSTALACE NA STĚNY Z TVRDÉHO DŘEVA: Závěsná deska (a) **MUSÍ** být instalována na dvou dřevěných sloupcích. Pomocí vysoce kvalitního detektoru sloupek lokalizujte tři sousední sloupky. Je vhodné pomocí malého vrtáku nebo tenkého hřebíku ověřit, kde se sloupky nacházejí, viz Obr. 1 – A. Pomocí 4 mm vrtáku předvrtejte v požadované výšce každého sloupku 3 mm hluboké otvory. Závěsnou desku (a) použijte jako šablonu pro vyznačení pozice druhého otvoru v každém sloupku. Tyto otvory také předvrtejte pomocí 4 mm vrtáku. Připevněte závěsnou desku na stěnu

pomocí 4 kotevních šroubů (d) a 4 podložek pro kotevní šrouby (h). Zkontrolujte, zda je závěsná deska orientována tak, že rovný povrch uprostřed desky je proti stěně, viz Obr. 1-B.

Poznámka: Pokud instalujete držák na stěnu z tvrdého dřeva, nepoužívejte žádné hmoždinky.

Obr. 1-A

Obr. 1-B

2) NASAZENÍ TELEVIZE

2. NASADĚTE TV KONZOLY DO ZADNÍ STRANY VAŠÍ LCD ČI PLAZMOVÉ TELEVIZE:

Ujistěte se, že obě TV konzoly (b) jsou nasazeny ve stejné vzdálenosti od horní hrany televize a jsou co nejbližší ke středu, viz Obr. 2-A. **Otočné knoflíky by měly směřovat od televize.** Šrouby M4, M5, M6 a M8 jsou přiloženy. Plastové rozpěrné vložky (i) jsou přiloženy a určeny k použití s montážními šrouby M4, M5, M6 a M8 pro TV se zaoblenou zadní stranou, viz Obr. 2-B. Pokud instalujete televizi s plochou zadní stranou, plastová rozpěrná vložka nebude zapotřebí, viz Obr. 2-C. **Dbejte, abyste použili správné šrouby!** Některé televize mají mělké vybrání. Proto jsou přiloženy 4 podložky navíc, které můžete použít ke kompenzaci, pokud jsou dodané šrouby příliš dlouhé.

V rovině s horní hranou 2-A	TV konzola 2-B	2-C
Blízko středu	Otvor pro připevnění TV	TV konzola Otvor pro připevnění TV

3) SEŘÍZENÍ

3. ZAVĚSTE TELEVIZI NA ZÁVĚSNOU DESKU: Nejprve zahákněte TV konzoly v horní části závěsné desky (a). Poté utáhněte zajišťovací šrouby na spodu TV konzol (b), viz Obr. 3-B. Nakonec můžete televizi naklonit až o 10 stupňů: nejprve uvolněte jeden otočný knoflík, pak druhý, a poté nastavte požadovaný úhel TV.

Stěna	Stěna
Zajišťovací šroub 3-A	Utáhnutý zajišťovací šroub 3-A

Obr. 4-A: Čelní pohled na sestavený držák pro plazmovou televizi.

KONTROLA UPEVNĚNÍ

Každé dva měsíce zkontrolujte, zda jsou šrouby dobře utažené.

POKUD MÁTE JAKÉKOLI POCHYBNOSTI OHLEDNĚ INSTALACE, OBRAŤTE SE NA AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE.