



CZ

Návod k obsluze a údržbě

HOLICÍ STROJEK PRAKTIK SH1500

Výrobky značky PRAKTIK dodává:
SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
web: www.solid-czech.cz

Popis vnějších částí holicího strojku:

1. Holicí hlava
2. Tělo přístroje
3. Holicí frézy
4. Zámek holicí hlavy
5. Spínač
6. Přívod napájení



Technická data:

Napájení:	230V, 50Hz
Doba nabíjení:	8-16 hod
Provozní doba:	až 30 min.
Třída ochrany:	II.
Baterie pro nosní strojek:	1xAA

Provozní podmínky:

Holicí strojek je možné provozovat pouze v prostředích s normálními vlivy dle ČSN 33 2000-3 (běžné domácí a kancelářské prostředí). Přístroj uchovávejte při teplotě okolí v rozmezí 15 až 35°C. Holicí strojek nesmí být uveden v činnost v prostorách s nebezpečím výbuchu a požáru. Pozor: výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely!

POZNÁMKA:

Technické parametry zařízení se mohou měnit bez předchozího upozornění. Obrázky v návodě jsou pouze ilustrativní. Chyby v tisku vyhrazeny.

Obsluha:

Před prvním použitím:

- Pozorně prostudujte tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití.
- Opatrně odstraňte obalový materiál.
- Před každým připojením zkontrolujte, zda souhlasí napětí sítě s požadovaným.

Nabíjení holicího strojku:

- Vypněte holicí strojek a připojte k elektrickému zdroji. Rozsvítí se kontrolka nabíjení
- Doba nabíjení je závislá na stavu vybití a stáří baterie strojku.

- Ujistěte se, že přístroj je před nabíjením zcela vybitý, což učiní baterie trvanlivějšími.
- Holicí strojek je možné používat během procesu nabíjení.
- Nabíjecí čas by neměl překročit 16 hodin a teplota při nabíjení by neměla být nižší než 0 stupňů Celsia, nebo vyšší než 40 stupňů Celsia, což by mohlo mít za následek poškození baterie, nebo zničení celé jednotky.
- V průběhu nabíjení může dojít k zahřátí holicího strojku, což není známka závady.
- Pokud strojek nepoužíváte déle než 20 dní, je vhodné jej před použitím opět nabít.

Používání:

- Sejměte plastový kryt a zapněte holicí strojek posunutím tlačítka.
- Holicím strojkem pohybujte po pokožce přímými i krouživými pohyby. Pokud je pokožka suchá, dosáhnete při holení lepších výsledků. (Pamatujte, že pokožka potřebuje cca 2-3 týdny na to, aby si novému způsobu holení přivykla.
- Zastříhovač slouží k úpravě kotlet nebo knírku. Lze jej zapojit i když je motor v chodu posunutím jeho spínače směrem nahoru.
- Přístroj vypněte posunutím tlačítka.
- Vždy po použití nasadte na holicí přístroj ochranný kryt, abyste předešli poškození holicích hlav.
- Nemačkejte na nožové korunky.
- Nepoužívejte k uvolnění vrchní části holicí hlavičky ostré předměty.
- Pravidelné čištění zajistí nejlepší výsledky při holení.

Nosní strojek:

- Vložte baterii požadovaného typu.
- Hlavním vypínačem strojek zapněte.
- Po použití strojek hlavním vypínačem opět vypněte.
- Před nasazením zastříhovacího nástavce strojek vypněte, sejměte nosní nástavec a nacvakněte nástavec na zastříhování.

Údržba a čištění:

- Před každým čištěním přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku z přístroje i ze síťové zásuvky.
- Přiloženým kartáčkem vyčistěte nejdříve čelo přístroje.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko a sejměte holicí hlavu.
- Vnitřek holicí hlavy a komoru, v níž zůstávají odstřižené vousy, vyčistěte rovněž kartáčkem.
- Vnitřek holicí hlavy je možno čistit i pod proudem vody, je však nezbytně nutné hlavu důkladně vysušit před opětovným nasazením na strojek.

Zastříhovač, nosní strojek a zastříhovací hlava

- Všechny části čistěte po každém použití přiloženým kartáčkem.
- Na lišty zastříhovače, strojku a hlavy kápněte každých šest měsíců kapku oleje na šicí stroje.
- Při čištění přístroj nikdy neponořujte do vody ani do jiných roztoků.
- Vnější povrch těla strojku čistěte pouze navlhčenou tkaninou a nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky ani chemikálie jako líh, benzín, aceton, atd..

Bezpečnostní pokyny:

- Před každým použitím strojek vizuálně prohlédněte a je-li poškozena některá její součást stříhač nepoužívejte ani sami neopravujte. Opravu svěřte odbornému servisu.
- Holicí strojek provozujte mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
- Holicí hlavu nasazujte a odnímejte pouze je-li přístroj vypnut a odpojen od sítě.
- Nikdy neponořujte pohonnou jednotku ani přívodní kabel do vody ani jiné kapaliny, ani nemyjte pod proudem vody.
- Dbejte na to, aby spotřebič ani jeho přívodní kabel nenavlhli.
- Součásti holicího strojku jsou vyrobeny z polymerů (plastické hmoty). Chraňte proto součást přístroje před nadměrnou teplotou.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.

- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí, v prostoru vany, v bazénu nebo nad umyvadlem či výlevkou.
- Používejte vždy pouze dodaný originální přívodní kabel.
- Při veškeré manipulaci s frézkami jednejte velmi opatrně. Hrozí pořezání.

Upozornění:

Opotřebená nebo poškozená holicí jednotka smí být nahrazena jen originálním náhradním dílem. Po ukončení životnosti strojku a baterie je nutno je likvidovat dle platných zákonů o odpadech.

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

Záruční a pozáruční servis zajišťuje:

ATV Moravia s. r. o.

Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika

tel/fax.: 541 249 327

email: opravy@atv-servis.cz

www.atv-servis.cz

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny.

Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy...).

Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu.

Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem.

Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:.....

Datum prodeje:.....

Razítko a podpis prodejce:.....

Datum reklamace:.....

Zjištěná závada:.....