



SK

Návod k obsluhu a údržbe

## HOLIACI STROJČEK PRAKTIK SH 1500

Výrobky značky PRAKTIK dodáva:  
S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia  
web: [www.solid-czech.cz/sk/](http://www.solid-czech.cz/sk/)

### Popis vonkajších častí holiaceho strojčeka:

1. Holiaca hlava
2. Tělo přístroja
3. Holiaca frázka
4. Zámok holiacej hlavy
5. Vypínač
6. Prívod napájania



### Technická data:

Napájení:	230V, 50Hz
Doba nabíjení:	8-16 hod
Provozní doba:	až 30min.
Třída ochrany:	II.
Baterie na strojček na nos :	1xAA

**Prevádzkové podmienky:** Holiaci strojček je možné prevádzkovať iba v prostredí s normálnymi vplyvmi (bežné domáce a kancelárske prostredie). Prístroj uchovávajte pri teplote okolia v rozmedzí 15 až 35°C. Holiaci strojček nesmie byť uvedený do činnosti v priestoroch s nebezpečím výbuchu a požiaru.

Pozor: výrobok je určený iba pre použitie v domácnostiach a podobné účely!

### POZNÁMKA:

Technické parametre zariadenia sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Obrázky v návode sú iba ilustratívne. Chyba v tlači vyhradená.

### Obsluha:

#### Pred prvým použitím:

- Pozorne preštudujte tento návod. Návod starostlivo uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.
- Opatrne odstráňte obalový materiál.
- Pred každým pripojením skontrolujte, či súhlasí napätie siete s požadovaným.

#### Nabíjanie holiaceho strojčeka:

- Vypnite holiaci strojček a pripojte na elektrický zdroj. Rozsvieti sa kontrolka nabíjania. Po 8-16 hod. je nabíjanie dokončené.
- Uistite sa, že prístroj je pred nabíjaním úplne vybitý, čo urobí baterie trvanlivejšími.
- Holiaci strojček je možné používať behom procesu nabíjania.
- Nabíjací čas by nemal prekročiť 16 hodín, čo by mohlo mať za následok poškodenie batérie, alebo zničenie celej jednotky.
- V priebehu nabíjania môže dôjsť k zahriatiu holiaceho strojčeka, čo nie je známka závady.

### **Používanie:**

- Odstráňte plastový kryt a zapnite holiaci strojček pomocou tlačidla.
- Holiacim strojčekom pohybujte po pokožke priamymi i krúživými pohybmi. Ak je pokožka suchá, dosiahnete pri holení lepších výsledkov. (Pamätajte, že pokožka potrebuje cca 2-3 týždne na to, aby si novému spôsobu holenia privykla.
- Zastrihovač slúži k úprave kotliet alebo fúzov. Je možné ho zapojiť i keď je motor v chode posunutím jeho spínača smerom nahor.
- Prístroj vypnite pomocou tlačidla.
- Vždy po použití nasadte na holiaci prístroj ochranný kryt, aby ste predišli poškodeniu holiacich hláv.
- Nemačkajte na nožové korunky.
- Nepoužívajte k uvoľneniu vrchných častí holiacej hlavice ostré predmety.
- Pravidelné čistenie zaisťuje najlepšie výsledky pri holení.

### **Strojček na nos:**

- Vložte batériu požadovaného typu.
- Hlavným vypínačom strojček zapnite.
- Po použití strojček hlavným vypínačom opäť vypnite.
- Pred nasadením zastrihovacieho nástavca strojček vypnite, odpojte nástavec na nos a nasadte nástavec na zastrihovanie.

### **Údržba a čistenie:**

- Pred každým čistením prístroj vypnite, vytiahnite zástrčku z prístroja i zo sieťovej zásuvky.
- Priloženou kefkou vyčistíte najprv čelo prístroja.
- Stlačte uvoľňovacie tlačítko a odstráňte holiacu hlavu.
- Vnútornú časť hlavy a komoru, v ktorej zostávajú odstrihnuté fúzy, vyčistíte tiež kefkou.
- Zložte pozorne holiacu hlavu.

### **Zastrihovač, strojček na nos a zastrihovacia hlava**

- Všetky časti čistite po každom použití priloženou kefkou.
- Na lišty zastrihovača, strojčeka a hlavy kvapnite každých šesť mesiacov kvapku oleja na šiace stroje.
- Pri čistení prístroj nikdy neponárajte do vody ani do iných roztokov.
- Vonkajší povrch tela strojčeka čistite iba navlhčenou tkaninou a nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky ani chemikálie ako lieh, benzín, acetón, atď..

### **Bezpečnostné pokyny:**

- Pred každým použitím strojček vizuálne prehládajte, a ak je poškodená niektorá ich súčasť, strihač nepoužívajte ani sami neopravujte. Opravu zverte odbornému servisu.
- Holiaci strojček prevádzkujte mimo dosah detí a nesvojprávnych osôb.
- Holiacu hlavu nasadzujte a odnímate iba ak je prístroj vypnutý a odpojený od siete.
- Nikdy neponárajte pohonnú jednotku ani prívodný kabel do vody ani inej kvapaliny, ani neumývajte pod prúdom vody.
- Dbajte na to, aby spotrebič ani jeho prívodný kabel nenavlhli.
- Súčasti holiaceho strojčeka sú vyrobené z polymérov (plastickej hmoty). Chráňte preto súčasti prístroja pred nadmernou teplotou.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je doporučené výrobcom.
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí, v priestore vane, bazénu, alebo nad umývadlom či výlevkou.
- Používajte vždy iba dodaný originálny prívodný kabel.
- Pri každej manipulácii s frézkami jednajte veľmi opatrne. Hrozí porezanie.

**Upozornenie:**

Opotrebovaná alebo poškodená holiaca jednotka musí byť nahradená len originálnym náhradným dielom. Po ukončení životnosti strojčeka a batérie je nutné ich likvidovať podľa platných zákonov o odpadoch.

**ZÁRUČNÝ LIST****Záruka a servis:****Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov.**

Záruku možno uplatniť len na výrobné chyby. Na výrobku nesmí byť vykonávané žiadne úpravy a zmeny.

Záruku nemožno uplatniť na chyby spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a chyby spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy...).

Výrobky k záručnej a pozáručnej oprave sa prijímajú iba v čistom a kompletnom stave.

Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom.

Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpení výrobky s typovým označením výrobku, dátumom predaja a pečiatkou predajne.

Typ výrobku:.....

Dátum predaja: .....

Pečiatka a podpis predajcu:.....

Dátum reklamácie:.....

Zistená závada:.....

