



CZ

## Návod k obsluze a údržbě

SENDVIČOVAČ PRAKTIK SM10

**Výrobky značky PRAKTIK dodává:**  
**SOLID CZECH a.s., Trž. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika**  
**web: [www.solid-czech.cz](http://www.solid-czech.cz)**



SM10

Napájecí napětí: 230 V AC, 50 Hz  
Příkon: 700 W  
Třída ochrany: I

### Provozní podmínky:

Spotřebič je možné provozovat pouze v prostředích s normálními vlivy (běžné domácí a kancelářské prostředí). Výrobek je určen pro domácí použití. V jiném případě, se na výrobek záruční reklamace nevztahuje. Spotřebič nesmí být uveden v činnost v prostorách s nebezpečím výbuchu a požáru.

### Obsluha:

#### Před prvním použitím:

- Pozorně prostudujte tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití.
- Opatrně odstraňte obalový materiál.
- Před prvním připojením zkontrolujte, zda souhlasí napětí sítě s uvedeným napětím na štítku, který je umístěn na spodní straně spotřebiče.
- Sendvičovač umístěte na vodorovnou stabilní podložku tak, aby během provozu nemohlo dojít k převržení.
- Před prvním použitím doporučujeme několikrát po sobě sendvičovač zapnout v dobře větrané místnosti, aniž byste do něho vkládali toustový chléb (nejméně 3x). Mezi jednotlivými cykly nechte vždy spotřebič chvíli vychladnout.
- Po zchladnutí otřete pracovní plochu topných desek navlhčenou a potom suchou tkaninou.

**Používání:**

- K uvedení přístroje do chodu zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Sendvičovač uzavřete, aniž byste vkládali toustový chléb a nechte zahřát na pracovní teplotu. Červená kontrolka indikuje, že je přístroj pod napětím.
- Zelená kontrolka signalizuje zapínání a vypínání termostatu.
- Otevírání a zavírání topných desek sendvičovače provádějte pouze pomocí úchyty, který zůstává během provozu chladný.
- Sendvičovač otevřete a potřete topné desky potravinářským tukem.
- Vložte dva plátky toustového chleba.
- Sendvičovač zavřete.
- Sendvič je hotov za cca 2 – 3 minuty.
- Otevřete topné desky a sendvič vyjměte pomocí dřevěné obrabečky. K vyjímání sendviče nepoužívejte kovové předměty, aby nedošlo k poškrábání pracovní plochy topných desek.

**Příklad receptu:**

1 kávová lžička hořčice, 1-2 plátky pikantního sýra, 2 krajíce toustového chleba. Na chléb natřeme hořčici, položíme plátky sýra. Zapékáme 2 minuty.

**Údržba a čištění:**

- Před čištěním spotřebiče nejprve vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte sendvičovač vychladnout.
- Topné desky čistěte pomocí ubrousku. Na připáleniny nakapejte přiměřené množství potravinářského rostlinného oleje.
- Nikdy nečistěte topné desky během chladnutí.
- Nikdy sendvičovač nesmíte ponořit do vody, ani do jiných roztoků.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla.
- Vnější povrch sendvičovače čistěte pouze navlhčenou tkaninou.
- Dbejte, aby voda nepronikla dovnitř spotřebiče.
- Pravidelně kontrolujte povrchy topných desek sendvičovače. Je-li povrch popraskaný nebo jinak poškozen, sendvičovač nepoužívejte.

**Bezpečnostní pokyny:**

- Před každým použitím sendvičovač vizuálně prohlédněte a je-li poškozena některá jeho součást, sendvičovač nepoužívejte.
- Poškozený sendvičovač nebo některou jeho část sami neopravujte. Opravu svěřte odbornému servisu.
- Jestliže je napájecí přívod spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem nebo jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Spotřebič připojujte pouze do zásuvky s ochranným kontaktem (kolíkem).
- Dbejte, aby se síťová šňůra spotřebiče při provozu nedotýkala horkých částí tohoto spotřebiče.
- Sendvičovač používejte mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
- Teplota přístupných povrchů sendvičovače je při jeho provozu vyšší. Proto za provozu se spotřebičem manipulujte velmi opatrně a nedotýkejte se vnějšího povrchu topných desek.
- Při provozu se nikdy nedotýkejte topných desek, které jsou za provozu velmi horké.
- Zajistěte, aby sendvičovač stál za provozu vždy na rovném a stabilním podkladě z nehořlavého materiálu.
- Sendvičovač neumísťujte do blízkosti záclon, nebo jiného hořlavého materiálu.
- Nikdy neponechávejte spotřebič za chodu bez dozoru obsluhy.
- Jestliže sendvičovač nepoužíváte, odpojte vidlici ze zásuvky.
- Sendvičovač nikdy neponořujte do vody ani do jiných roztoků. Zabraňte styku vody se sendvičovačem.
- Chraňte spotřebič před nadměrnou teplotou a otevřeným ohněm.
- Spotřebič nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
- Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřýma rukama a taháním za napájecí přívod.



### Likvidace odpadu:

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

### Upozornění:

Po ukončení jeho životnosti je nutno jej likvidovat dle platných zákonů o odpadech. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

## ZÁRUČNÍ LIST

### Záruční a pozáruční servis zajišťuje:

**ATV Moravia s. r. o.**  
**Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika**  
**tel/fax.: 541 249 327**  
**email: [opravy@atv-servis.cz](mailto:opravy@atv-servis.cz)**  
**[www.atv-servis.cz](http://www.atv-servis.cz)**

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy...). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:.....

Datum prodeje:..... Razítko a podpis prodejce:.....

Datum reklamace:.....

Zjištěná závada:.....