



CZ

Návod k obsluze a údržbě

SENDVIČOVAČ SOLID SM11

Výrobky značky SOLID dodává:

SOLID CZECH a.s., Trž. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika

web: www.solid-czech.cz



Technická data:

Typ:	SM11
Napájecí napětí:	230 V AC, 50 Hz
Příkon:	700 W
Třída ochrany:	I

Provozní podmínky:

Spotřebič je možno používat pouze v prostředích s normálními vlivy (běžné domácí a kancelářské prostředí). Spotřebič nesmí být uveden v činnost v prostorách s nebezpečím výbuchu a požáru.

Pozor: výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely!

Obsluha:

Před prvním použitím:

- Pozorně prostudujte tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití.
- Opatrně odstraňte obalový materiál.
- Před prvním připojením zkontrolujte, zda souhlasí napětí sítě s uvedeným napětím na štítku, který je umístěn na spodní straně spotřebiče.
- Sendvičovač umístěte na vodorovnou stabilní podložku tak, aby během provozu nemohlo dojít k převržení.
- Před prvním použitím doporučujeme několikrát po sobě sendvičovač zapnout v dobře větrané místnosti, aniž byste do něho vkládali toustový chléb (nejméně 3x). Mezi jednotlivými cykly nechte vždy spotřebič chvíli vychladnout.
- Po zchladnutí vypojte přívod ze zásuvky a otřete pracovní plochu topných desek navlhčenou a potom suchou tkaninou.

Výměna topných ploten:

- UPOZORNĚNÍ před výměnou ploten nechte zařízení vychladnout a odpojte z el. sítě
- Vždy vyměňujte obě plotny najednou
- **Spodní plotna:** po rozevření sendvičovače stiskněte tlačítko pro uvolnění obou ploten
- Poté jsou plotny uvolněny a lze je lehce vyjmout
- **Horní plotna:** viz. popis pro dolní plotnu

Nasazení ploten:

- **Spodní plotna:** • Vložte plotny a jemně stlačte plotny dolů, až uslyšíte slabé zacvaknutí
- **Horní plotna:** viz spodní plotna

Příprava sendvičů:

1. K uvedení přístroje do chodu zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
2. Sendvičovač uzavřete, aniž byste vkládali toustový chléb a nechte zahřát na pracovní teplotu. Při uzavření topných desek svítí červená kontrolka, která indikuje, že je přístroj pod napětím.
3. Zelená kontrolka signalizuje zapínání a vypínání termostatu.
4. Otevírání a zavírání topných desek sendvičovače provádějte pouze pomocí úchyty, který zůstává během provozu chladný.
5. Sendvičovač otevřete a potřete topné desky potravinářským tukem.
6. Vložte dva plátky toustového chleba, které jste si připravili.
7. Sendvičovač zavřete.
8. Otevřete topné desky a sendvič vyjměte pomocí dřevěné obracečky. K vyjímání sendviče nepoužívejte kovové předměty, aby nedošlo k poškrábání pracovní plochy topných desek.

Příprava vafli (waffles):

1. Vyměňte požadovanou plotnu pro vaflování
2. Jemně natřete vaflovací plotnu olejem
3. Nalijte těsto na plotny
4. Zavřete zařízení
5. Nevyjímejte vafle ostrými předměty ani nožem

Příprava pro grilování:

1. Vyměňte požadovanou plotnu pro grilování
2. Jemně natřete grilovací plotnu olejem
3. Vložte jídlo, které se bude grilovat (pokud nelze víko zavřít z důvodu většího kusu jídla, nechte jej pootevřené)
4. Průběžně kontrolujte, zda je již jídlo ugrilováno
5. Nevyjímejte grilované jídlo ostrými předměty ani nožem

Údržba a čištění:

- Před čištěním spotřebiče nejprve vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte sendvičovač vychladnout.
- Topné desky čistěte pomocí ubrousku. Na připáleniny nakapejte přiměřené množství potravinářského rostlinného oleje.
- Nikdy nečistěte topné desky během chladnutí.
- Nikdy sendvičovač nesmíte ponořit do vody, ani do jiných roztoků.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla.
- Vnější povrch sendvičovače čistěte pouze navlhčenou tkaninou.
- Dbejte, aby voda nepronikla dovnitř spotřebiče.
- Pravidelně kontrolujte povrchy topných desek sendvičovače. Je-li povrch popraskán nebo jinak poškozen, sendvičovač nepoužívejte.

Bezpečnostní pokyny:

- Před každým použitím sendvičovač vizuálně prohlédněte a je-li poškozena některá jeho součást, sendvičovač nepoužívejte.
- Poškozený sendvičovač nebo některou jeho část sami neopravujte. Opravu svěřte odbornému servisu.
- Jestliže je napájecí přívod spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem nebo jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Spotřebič připojujte pouze do zásuvky s ochranným kontaktem (kolíkem).
- Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřými rukama a taháním za napájecí přívod.
- Dbejte, aby se síťová šňůra spotřebiče při provozu nedotýkala horkých částí tohoto spotřebiče.
- Sendvičovač používejte mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
- Teplota přístupných povrchů sendvičovače je při jeho provozu vyšší. Proto za provozu se spotřebičem manipulujte velmi opatrně a nedotýkejte se vnějšího povrchu topných desek.
- Při provozu se nikdy nedotýkejte topných desek, které jsou za provozu velmi horké.
- Zajistěte, aby sendvičovač stál za provozu vždy na rovném a stabilním podkladě z nehořlavého materiálu.
- Sendvičovač neumísťujte do blízkosti záclon, nebo jiného hořlavého materiálu.
- Nikdy neponechávejte spotřebič za chodu bez dozoru obsluhy.
- Jestliže sendvičovač nepoužíváte, odpojte vidlici ze zásuvky.
- Sendvičovač nikdy neponořujte do vody ani do jiných roztoků. Zabraňte styku vody se sendvičovačem.
- Chraňte spotřebič před nadměrnou teplotou a otevřeným ohněm.
- Spotřebič nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
- Při manipulaci postupujte vždy tak, aby nedošlo k poranění
- Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než je popsán v tomto návodu!



Likvidace odpadu:

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Upozornění:

Po ukončení jeho životnosti je nutno jej likvidovat dle platných zákonů o odpadech. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

ZÁRUČNÍ LIST

Záruční a pozáruční servis zajišťuje:

ATV Moravia s. r. o.
Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika
tel/fax.: 541 249 327
email: opravy@atv-servis.cz
www.atv-servis.cz

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy...). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:.....

Datum prodeje:.....

Razítko a podpis prodejce:.....

Datum reklamace:.....

Zjištěná závada:.....