



SK

Návod k obsluhu a údržbe

SENDVIČOVAČ SOLID SM11

Výrobky značky SOLID dodáva:
S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia
web: www.solid-czech.cz/sk/



Technická dáta:

Typ:	SM11
Napájacie napätie:	230 V AC, 50 Hz
Príkon:	700 W
Trieda ochrany:	I

Prevádzkové podmienky:

Spotrebič je možné používať len v prostredí s normálnymi vplyvmi (bežné domáce a kancelárske prostredie). Spotrebič nesmie byť uvádzaný v činnosť v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru

Pozor: výrobok je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely!

Obsluha:

Pred prvým použitím:

- Pozorne preštudujte tento návod. Návod starostlivo uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.
- Opatrne odstráňte obalový materiál.
- Pred prvým pripojením skontrolujte, či súhlasí napätie siete s uvedeným napätím na štítku, ktorý je umiestnený na spodnej strane spotrebiča.
- Sendvičovač umiestnite na vodorovnú stabilnú podložku tak, aby behom prevádzky nemohlo dôjsť k prevráteniu.
- Pred prvým použitím doporučujeme niekoľkokrát po sebe sendvičovač zapnúť v dobre vetranej miestnosti, bez toho aby ste do neho vkladali toustovacie chlieb (najmenej 3x). Medzi jednotlivými cyklami nechajte vždy spotrebič chvíľu vychladnúť.
- Po vychladnutí utriete pracovnú plochu výhrevných dosiek navlhčenou a potom suchou tkaninou.

Výmena výhrevných platní:

- UPOZORNENIE pred výmenou platní nechajte zariadenie vychladnúť a odpojte z el. siete
- Vždy vymieňajte obidve platne naraz
- Spodnú platňu: po roztvorení sendvičovača stlačte tlačidlo pre uvoľnenie obidvoch platní
- Potom sú platne uvoľnené a môžete ich ľahko vytiahnuť
- **Horná platňa:** viz. popis pre dolnú platňu **Nasadenie platní:**
- **Spodná platňa:**
- Vložte platne a jemne stlačte platne dolu až počujete slabé zacvaknutie
- **Horná platňa:** viz spodná platňa

Príprava sendvičov:

1. K uvedeniu prístroja do chodu zasuňte elektrickú zástrčku do zásuvky.
2. Sendvičovač uzavrite bez toho aby ste vložili toustovací chlieb a nechajte zohrať na pracovnú teplotu. Pri uzavretí výhrevných dosiek svieti červená kontrolka, ktorá, signalizuje že je prístroj je pod prúdom.
3. Zelená kontrolka signalizuje zapínanie a vypínanie termostatu.
4. Otváranie a zatváranie výhrevných dosiek sendvičovača robte len pomocou úchytu, ktorý zostáva behom prevádzky studený.
5. Sendvičovač otvorte a potrite výhrevné dosky potravinárskym tukom.
6. Vložte dva plátky toustového chleba, ktoré ste si pripravili.
7. Sendvičovač zatvorte.
8. Otvorte výhrevné dosky a sendvič vyberte pomocou drevenej obracačky. K vyberaniu sendviča nepoužívajte kovové predmety, aby nedošlo k poškrabaniu pracovnej plochy výhrevných dosiek.

Príprava vafli (waffles):

1. Vymeňte požadovanú platňu pre vaflovanie
2. Jemne natrite vaflovaciu platňu olejom
3. Nalejte cesto na platne
4. Zavrite zariadenie
5. Nevyberajte vafle ostrými predmety ani nožom

Príprava pre grilovanie:

1. Vyberte požadovanú platňu pre grilovanie
2. Jemne natrite grilovaciu platňu olejom
3. Vložte jedlo, ktoré sa bude grilovať (ak sa nedá víko zatvoriť z dôvodu väčšieho kusu jedla, nechajte ich pootvorené)
4. Priebežne kontrolujte, či je už jedlo ugrilované
5. Nenaberajte grilované jedlo ostrými predmetmi ani nožom

Údržba a čistenie:

- Pred čistením spotrebiča najprv vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a nechajte sendvičovač vychladnúť.
- Výchrevné dosky čistite pomocou servítky. Na pripáleniny nakvapkajte primerané množstvo potravinárskeho rastlinného oleja.
- Nikdy nečistite výchrevné dosky behom chladnutia.
- Nikdy sendvičovač nesmiete ponoriť do vody, ani do iných roztokov.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadla.
- Vonkajší povrch sendvičovača čistite len navlhčenou tkaninou.
- Dbajte, aby voda neprenikla dovnútra spotrebiča.
- Pravidelne kontrolujte povrchy výchrevných dosiek sendvičovača. Ak je povrch popraskaný alebo inak poškodený, sendvičovač nepoužívajte.

Bezpečnostné pokyny:

- Pred každým použitím sendvičovač vizuálne prehliadnite a ak je poškodená niektorá jeho súčasť, sendvičovač nepoužívajte.
- Poškodený sendvičovač alebo niektorú jeho časť sami neopravujte. Opravu zverte odbornému servisu.
- Ak je napájací prívod spotrebiča poškodený, musí byť prívod nahradený výrobcom alebo jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Spotrebič pripájajte len do zásuvky s ochranným kontaktom (kolíkom).
- Dbajte, aby sa sieťová šnúra spotrebiča pri prevádzke nedotýkala horúcich častí tohoto spotrebiča.
- Sendvičovač používajte mimo dosah detí a nesvojprávnych osôb.
- Teplota prístupných povrchov sendvičovača je pri jeho prevádzke vyššia. Preto počas prevádzky so spotrebičom manipulujte veľmi opatrne a nedotýkajte sa vonkajšieho povrchu výchrevných dosiek.
- Pri prevádzke sa nikdy nedotýkajte výchrevných dosiek, ktoré sú počas prevádzky veľmi horúce.
- Zaistite, aby sendvičovač stál počas prevádzky vždy na rovnom a stabilnom podklade z nehorľavého materiálu.
- Sendvičovač neumiestňujte do blízkosti záclon, alebo iného horľavého materiálu.
- Nikdy neponechávajte spotrebič za chodu bez dozoru obsluhy.
- Ak sendvičovač nepoužívate, odpojte vidlicu zo zásuvky.
- Sendvičovač nikdy neponárajte do vody ani do iných roztokov. Zabráňte styku vody so sendvičovačom.
- Chráňte spotrebič pred nadmernou teplotou a otvoreným ohňom.
- Spotrebič nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
- Vidlicu prírodného káblu nezasunujte do el. zásuvky a nevytáňujte z el. zásuvky mokkými rukami a ťahaním za prírodný kábel.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte pre žiadny iný účel, ako je popísané v tomto návode.

Likvidácia odpadu:

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spätného odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď zobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie pokyny k likvidácii: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.

ZÁRUČNÝ LIST**Záruka a servis:****Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov.**

Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.

Typ výrobku:.....

Dátum predaja:.....

Pečiatka a podpis predajcu:.....

Dátum reklamácie:.....

Zistená vada:.....