



SK

Návod k obsluhu a údržbe

SENDVIČOVAČ PRAKTIK SM20

Výrobky značky PRAKTIK dodáva:
S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia
web: www.solid-czech.cz/sk/



SM20

Technické dáta:

Napájacie napätie:	230 V AC, 50 Hz
Trieda ochrany:	I
Príkon: max.	750 W

Prevádzkové podmienky:

Spotrebič je možné používať len v prostredí s normálnymi vplyvmi (bežné domáce a kancelárske prostredie). Spotrebič nesmie byť uvádzaný v činnosť v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru

Pozor: výrobok je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely!

Obsluha:

Pred prvým použitím:

- Pozorne preštudujte tento návod. Návod starostlivo uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.
- Opatrne odstráňte obalový materiál.
- Pred prvým pripojením skontrolujte, či súhlasí napätie siete s uvedeným napätím na štítku, ktorý je umiestnený na spodnej strane spotrebiča.
- Sendvičovač umiestnite na vodorovnú stabilnú podložku tak, aby behom prevádzky nemohlo dôjsť k prevráteniu.
- Pred prvým použitím doporučujeme niekoľkokrát po sebe sendvičovač zapnúť v dobre vetranej miestnosti, bez toho aby ste do neho vkladali toustovací chlieb (najmenej 3x). Medzi jednotlivými cyklami nechajte vždy spotrebič chvíľu vychladnúť.
- Po vychladnutí utriete pracovnú plochu výhrevných dosiek navlhčenou a potom suchou tkaninou.

Používanie:

- K uvedeniu prístroja do chodu zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.
- Sendvičovač uzavrite bez toho aby ste vkladali toustovací chlieb a nechajte zohriať na pracovnú teplotu. Červená kontrolka indikuje, že je prístroj pod napätím.

SK

- Zelená kontrolka signalizuje zapínanie a vypínanie termostatu.
- Otváranie a zatváranie výhrevných dosiek sendvičovača prevádzajte iba pomocou úchytky, ktorá zostáva behom prevádzky chladná.
- Sendvičovač otvorte a potrite výhrevné dosky potravinárskym tukom.
- Vložte dva plátky toustovacieho chleba.
- Sendvičovač zavrite.
- Sendvič je hotový za cca 2 – 3 minúty.
- Otvorte výhrevné dosky a sendvič vyberte pomocou drevenej obracačky. K vyberaniu sendviča nepoužívajte kovové predmety, aby nedošlo k poškrabaniu pracovnej plochy výhrevných dosiek.

Príklad receptu:

1 kávová lyžička horčice, 1-2 plátky pikantného syra, 2 krajce toustovacieho chleba. Na chlieb natrieme horčicu, položíme plátky syra. Zapekáme 2 minúty.

Údržba a čistení:

- Pred čistením spotrebiča najprv vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a nechajte sendvičovač vychladnúť.
- Výhrevné dosky čistíte pomocou servítky. Na pripáleniny nakvapkajte primerané množstvo potravinárskeho rastlinného oleja.
- Nikdy nečistíte výhrevné dosky behom chladnutia.
- Nikdy sendvičovač nesmiete ponoriť do vody, ani do iných roztokov.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadla.
- Vonkajší povrch sendvičovača čistíte len navlhčenou tkaninou.
- Dbajte, aby voda neprenikla dovnútra spotrebiča.
- Pravidelne kontrolujte povrchy výhrevných dosiek sendvičovača. Ak je povrch popraskaný alebo inak poškodený, sendvičovač nepoužívajte.

Bezpečnostné pokyny:

- Pred každým použitím sendvičovač vizuálne prehladnite a ak je poškodená niektorá jeho súčasť, sendvičovač nepoužívajte.
- Poškodený sendvičovač alebo niektorú jeho časť sami neopravujte. Opravu zverte odbornému servisu.
- Ak je napájací prívod spotrebiča poškodený, musí byť prívod nahradený výrobcom alebo jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Spotrebič pripájajte len do zásuvky s ochranným kontaktom (kolíkom).
- Dbajte, aby sa sieťová šnúra spotrebiča pri prevádzke nedotýkala horúcich častí tohoto spotrebiča.
- Sendvičovač používajte mimo dosah detí a nesvojprávnych osôb.
- Teplota prístupných povrchov sendvičovača je pri jeho prevádzke vyššia. Preto počas prevádzky so spotrebičom manipulujte veľmi opatrne a nedotýkajte sa vonkajšieho povrchu výhrevných dosiek.
- Pri prevádzke sa nikdy nedotýkajte výhrevných dosiek, ktoré sú počas prevádzky veľmi horúce.
- Zaistite, aby sendvičovač stál počas prevádzky vždy na rovnom a stabilnom podklade z nehorľavého materiálu.
- Sendvičovač neumiestňujte do blízkosti záclon, alebo iného horľavého materiálu.
- Nikdy neponechávajte spotrebič za chodu bez dozoru obsluhy.
- Ak sendvičovač nepoužívate, odpojte vidlicu zo zásuvky.
- Sendvičovač nikdy neponárajte do vody ani do iných roztokov. Zabráňte styku vody so sendvičovačom.
- Chráňte spotrebič pred nadmernou teplotou a otvoreným ohňom.
- Spotrebič nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
- Vidlicu prívodného káblu nezasunujte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokkými rukami a ťahaním za prívodný kábel.

Likvidácia odpadu:

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spätného odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď zobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie pokyny k likvidácii: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.

ZÁRUČNÝ LIST**Záruka a servis:****Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov.**

Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.

Typ výrobku:.....

Dátum predaja:.....

Pečiatka a podpis predajcu:.....

Dátum reklamácie:.....

Zistená vada:.....