



Teploměr SOLID TE07

Paměť MAX a MIN teplot

Po stisknutí tlačítka MAX/MIN/RESET jedenkrát se zobrazí maximální zaznamenané teploty. Po druhém stisknutí tlačítka se zobrazí minimální zaznamenané teploty. Po třetím stisknutí se zobrazí aktuální teploty. Stisknutím tlačítka MAX/MIN/RESET na 2 sekundy vymažete všechny záznamy o teplotách. Při výměně baterií budou všechny záznamy o teplotách vymazány.

Přepínání mezi °C a °F dosáhnete stisknutím tlačítka °C/°F. Postupným stisknutím tlačítka MODE přepínáte mezi zobrazením času, kalendáře, budíku a odpočítávacích hodin.

Nastavení času

Při normálním zobrazení času bliká znak „:“, „:“. Stisknutím tlačítka SET můžete přepínat mezi 12 a 24 hodinovým zobrazením času.

Stisknutím tlačítka MODE na 2 sekundy začnou blikat „hodiny“ a následným stisknutím tlačítka SET nastavíte požadovanou hodnotu.

Opakovaným stisknutím tlačítka MODE začnou blikat „minuty“ a následným stisknutím tlačítka SET nastavíte požadovanou hodnotu.

Opakovaným stisknutím tlačítka MODE potvrdíte nastavené hodnoty, přejdete do zobrazení kalendáře a začnou blikat „měsíce“.

Stisknutím tlačítka SET nastavíte požadovanou hodnotu.

Opakovaným stisknutím tlačítka MODE začnou blikat „dny“ a následným stisknutím tlačítka SET nastavíte požadovanou hodnotu.

Dalším stisknutím tlačítka MODE potvrdíte nastavené hodnoty a vrátíte se zpět do normálního zobrazení času.

Nastavení budíku

Při normálním zobrazení času stiskněte tlačítko MODE 2x. Znak „:“, „:“ přestane blikat. Nacházíte se ve zobrazení budíku.

Po následném podržení tlačítka MODE na 2 sekundy začne blikat symbol zvonku a tím se budík automaticky aktivuje. Taktéž začnou blikat „minuty“ a následným stisknutím tlačítka SET nastavíte požadovanou hodnotu.

Opakovaným stisknutím tlačítka MODE začnou blikat „hodiny“ a následným stisknutím tlačítka SET nastavíte požadovanou hodnotu. Opakovaným stisknutím tlačítka MODE potvrdíte nastavené hodnoty a vrátíte se zpět do zobrazení budíku.

Dalším stisknutím tlačítka MODE přejdete do normálního zobrazení času.

Aktivace a deaktivace budíku

Přepněte se do zobrazení budíku stisknutím tlačítka MODE 1x. Stisknutím tlačítka SET budík aktivujete nebo deaktivujete.

Nastavení odpočítávacích hodin (MAX 99 min, MIN 59 vteřin.)

Postupným stisknutím tlačítka MODE se přepněte do zobrazení odpočítávacích hodin.

Stisknutím tlačítka MODE na 2 sekundy začnou blikat „minuty“ a následným stisknutím tlačítka SET nastavíte požadovanou hodnotu. Opakovaným stisknutím tlačítka MODE začnou blikat „sekundy“ a následným stisknutím tlačítka SET nastavíte požadovanou hodnotu.

Opakovaným stisknutím tlačítka MODE potvrdíte nastavené hodnoty. Začne blikat symbol přesýpacích hodin.

Po uplynutí nastaveného času se spustí zvuková signalizace.

Stisknutím kteréhokoliv tlačítka ji vypnete. Stisknutím tlačítka MODE přejdete do normálního zobrazení času.

budík, kalendář