

Vnútorný vonkajší teplomer s budíkom a kalendárom

1. Rozsah

Teplota vnútorná: od -10°C do 50°C (14°F do 122°F)
vonkajšia: od -50°C do 70°C (-58°F do 158°F)

2. Pamäť MAX a MIN teplôt

- Po stlačení tlačidla MAX/MIN/RESET jeden krát, sa zobrazia maximálne zaznamenané teploty a vlhkosť od posledného vymazania. Po druhom stlačení tlačidla sa zobrazia minimálne zaznamenané teploty a vlhkosť od posledného vymazania. Po treťom stlačení sa zobrazia aktuálne teploty a vlhkosť.

- Stlačením tlačidla MAX/MIN/RESET na 2 sekundy vymažete všetky záznamy o teplotách a vlhkosti.

- Pri výmene batérie budú všetky záznamy o teplotách a vlhkosti vymazané.

3. Prepnutie medzi °C a °F

Prepínanie zobrazovaných údajov medzi °C a °F dosiahnete stlačením tlačidla °C/°F.

Postupným stláčaním tlačidla MODE prepínate medzi zobrazením času, kalendáru, budíku a odpočítavacích hodín.

4. Nastavenie času

Pri normálnom zobrazení času bliká znak „:“, „:“, „:“.

Stlačením tlačidla SET môžete prepínať medzi 12 a 24 hodinovým zobrazením času.

- Stlačením tlačidla MODE na 2 sekundy začnú blikat' „hodiny“ a následným stlačením tlačidla SET nastavíte požadovanú hodnotu.

- Opätovným stlačením tlačidla MODE začnú blikat' „minúty“ a následným stlačením tlačidla SET nastavíte požadovanú hodnotu.

- Opätovným stlačením tlačidla MODE potvrdíte nastavené hodnoty a prejdete do zobrazenia kalendáru, a začnú blikat' „mesiace“. Stlačením tlačidla SET nastavíte požadovanú hodnotu.

- Opätovným stlačením tlačidla MODE začnú blikat' „dni“ a následným stlačením tlačidla SET nastavíte požadovanú hodnotu.

- Ďalším stlačením tlačidla MODE potvrdíte nastavené hodnoty a vrátite sa naspäť do normálneho zobrazenia času.

5. Nastavenie budíku

Pri normálnom zobrazení času stlačte tlačidlo MODE 2x. Znak „:“, „:“, „:“ prestane blikat'. Nachádzate sa v zobrazení budíku.

- Po následnom podržaní tlačidla MODE na 2 sekundy, začne blikat' symbol zvončeku a tým sa budík automaticky aktivuje. Taktiež začnú blikat' „minúty“ a následným stlačením tlačidla SET nastavíte požadovanú hodnotu.

- Opätovným stlačením tlačidla MODE začnú blikat' „hodiny“ a následným stlačením tlačidla SET nastavíte požadovanú hodnotu.

- Opätovným stlačením tlačidla MODE potvrdíte nastavené hodnoty a vrátite sa späť do zobrazenia budíku.

- Ďalším stlačením tlačidla MODE prejdete do normálneho zobrazenia času.

6. Aktivovanie a deaktivovanie budíka

A. Prepnete do zobrazenia budíka stlačením tlačidla MODE 1x.

B. Stlačením tlačidla SET budík aktivujete alebo deaktivujete.

7. Nastavenie odpočítavacích hodín (MAX 99 min, MIN 59 sek.)

Postupným stláčaním tlačidla MODE prepnete do zobrazenia odpočítavacích hodín.

- Stlačením tlačidla MODE na 2 sekundy začnú blikat' „minúty“ a následným stlačením tlačidla SET nastavíte požadovanú hodnotu.

- Opätovným stlačením tlačidla MODE začnú blikat' „sekundy“ a následným stlačením tlačidla SET nastavíte požadovanú hodnotu.

- Opätovným stlačením tlačidla MODE potvrdíte nastavené hodnoty. Začne blikat' symbol presýpacích hodín. Po uplynutí nastaveného času sa spustí zvuková signalizácia.

- Stlačením ktoréhokolvek tlačidla ju vypnete.

- Stlačením tlačidla MODE prejdete do normálneho zobrazenia času.

8. Batéria: 1,5V AA