



Návod na obsluhu

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Ak chcete, aby Vám slúžil bezpečne a plnej spokojnosti, prečítajte si prosím starostlivo tieto pokyny a dodržujte ich. Vyhnite sa tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Zabráňte neoprávnenému použitiu tohto prístroja a vždy rešpektujte všetky pravidlá týkajúce sa manipulácií s elektrickými spotrebičmi. Návod na obsluhu uschovajte pre budúcu potrebu. Tento prístroj je určený výlučne pre domáce (izbové) použitie a môže byť používaný len dospelými osobami. Výrobok nesmie byť vystavený vysokej vlhkosti (napr. v kúpeľni); dbajte, aby sa nedostal do kontaktu s kvapalinami. Neumiestňujte prístroj v blízkosti domácej elektroniky či počítačov, aby nedochádzalo k rušeniu.

Inštalácia

Otvorte kryt batérií na zadnej strane teplomera. Vložte 1 x AA 1,5V alkalickú batériu. Dbajte pritom na vyznačené polaritu. Nabíjacie batérie majú menšie napätie než alkalické. To spôsobuje nižšiu svietivosť displeja.

Popis

1. tlačidlo **MODE**
2. tlačidlo **UP**
3. tlačidlo **DOWN**
4. tlačidlo **C/F**
5. tlačidlo **MEM**
6. tlačidlo **SNOOZE/LIGHT**
7. Kryt batérií



Funkcia tlačidiel vo východiskovom režime displeja

	MODE	UP	DOWN	C/F	MEM
Krátky stisk	Zmena zobrazenia: čas-dátum-budík-narodeninové upozornenie	Zapnutie/vypnutie budíka a narodeninového upozornenia	Prepínanie °C/°F	Prepínanie °C/°F	Zobrazenie max., min. a aktuálnych hodnôt teploty a vlhkosti
Dlhý stisk	Vstup do nastavenia času: hodiny-minúty	Zmena zobrazenia formátu času 12/24h			


Nastavenie času

1. Pre nastavenie času je nutné, aby bol displej vo východiskovom režime, teda v režime, kedy zobrazuje čas. Pokiaľ nie je v tomto režime, zmeňte zobrazenie displeja tlačidlom „MODE“.
2. Stlačte tlačidlo „MODE“ na dobu 3 sekúnd. Údaje na displeji sa rozblíkajú. Poradie nastavenia: minúty-hodiny.
3. Pomocou tlačidiel „UP“ alebo „DOWN“ nastavte požadované hodnoty. Krátkym stlačením nastavujete hodnoty po jednom kroku, dlhým stlačením po 8 krokoch za sekundu.
4. Krátkym stlačením tlačidla „MODE“ hodnotu potvrdíte a prejdete k nastaveniu ďalšieho údaja.

Nastavenie dátumu

1. Tlačidlom „MODE“ zmeňte zobrazenie displeja na dátum.
2. Stlačte tlačidlo „MODE“ na dobu 3 sekúnd. Údaje na displeji sa rozblíkajú.
Poradie nastavenia: rok-mesiac-deň.
3. Pomocou tlačidiel „UP“ alebo „DOWN“ nastavte požadované hodnoty. Krátkym stlačením nastavujete hodnoty po jednom kroku, dlhým stlačením po 8 krokoch za sekundu.
4. Krátkym stlačením tlačidla „MODE“ hodnotu potvrdíte a prejdete k nastaveniu ďalšieho údaja.

Nastavenie budíka

1. Tlačidlom „MODE“ zmeňte zobrazenie displeja na budík.
2. Stlačte tlačidlo „MODE“ na dobu 3 sekúnd. Údaje na displeji sa rozblíkajú.
Poradie nastavenia: minúty-hodiny.
3. Pomocou tlačidiel „UP“ alebo „DOWN“ nastavte požadované hodnoty. Krátkym stlačením nastavujete hodnoty po jednom kroku, dlhým stlačením po 8 krokoch za sekundu.
4. Krátkym stlačením tlačidla „MODE“ hodnotu potvrdíte a prejdete k nastaveniu ďalšieho údaja.
5. Po nastavení posledného údaja a stlačením tlačidla „MODE“, prejde displej do zobrazenia hodín a zobrazí sa ikona 
6. Vo východiskovom zobrazení displeja, tlačidlom „UP“ zapnete/vypnete budík.
Budenie trvá 2 minúty s týmto priebehom: 0-10s.: jedno pípnutie/sek. • 11-20s.: dve pípnutia/sek. • 21-30s.: 4 pípnutia/sek. • Po 30s.: neprerušené pípanie. Pokiaľ počas budenia stlačíte tlačidlo „SNOOZE“, budenie sa preruší a bude znova aktivované po 8 minútach. Počas funkcie SNOOZE bliká na displeji ikona „Zz“.

Ak chcete budenie zrušiť úplne, stlačte ktorékoľvek iné tlačidlo prístroja. Budík bude znova aktivovaný po 24 hodinách.

Funkcia narodeninového upozornenia

1. Tlačidlom „MODE“ zmeňte zobrazenie displeja na narodeninový alarm (zobrazí sa ikona sviečky).
2. Stlačte tlačidlo „MODE“ na dobu 3 sekúnd. Údaje na displeji sa rozblíkajú. Poradie nastavenia: mesiac-deň-hodiny-minúty.
3. Pomocou tlačidiel „UP“ alebo „DOWN“ nastavte požadované hodnoty. Krátkym stlačením nastavujete hodnoty po jednom kroku, dlhým stlačením po 8 krokoch za sekundu.
4. Krátkym stlačením tlačidla „MODE“ hodnotu potvrdíte a prejdete k nastaveniu ďalšieho údaja.
5. Vo východiskovom zobrazení displeja, tlačidlom „UP“ zapnete/vypnete režim narodeninového upozornenia.

V prípade, že chcete vymazať údaje alebo máte s prístrojom problémy, stlačte malým predmetom tlačidlo „RESET“.