



Návod na obsluhu

Vážení zákazníci, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Ak chcete, aby vám bezpečne a plne slúžil, prečítajte si prosím starostlivo tieto pokyny a dodržujte ich. Vyhnite sa tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Zabráňte neoprávnenému použitiu tohto prístroja a vždy rešpektujte všetky pravidlá týkajúce sa manipulácie s elektrickými spotrebičmi. Návod pre obsluhu uschovajte pre budúcu potrebu. Tento prístroj je určený výlučne pre domáce (izbové) aplikácie a môže byť používaný iba dospelými osobami. Výrobok nesmie byť vystavený vysokej vlhkosti (napr. v kúpeľni); dbajte, aby sa nedostal do kontaktu s kvapalinami. Neumiestňujte prístroj v blízkosti domácej elektroniky či počítačov, aby nedochádzalo k rušeniu.

Technické údaje

Meranie vnútornej teploty	0°C až +50°C
Meranie vnútornej vlhkosti	20% - 95%
Napájanie	2x AAA 1,5V alkalické batérie
	AC/DC adaptér, 5V/1000mA
Presnosť meranej teploty	0,1°C
Presnosť meranej vlhkosti	1%

Odporúčame používať alkalické batérie s menovitým napätím 1,5V pre správnu svietivosť LCD displeja. Nabíjacie batérie NiMH majú spravidla 1,2V a svietivosť LCD displeja je tým pádom horšia.

Hlavná jednotka

V prípade **napájania batériami** otvorte kryt batérií a vložte dve alkalické AAA batérie. Dbajte na vyznačené polaritu. Pri spustení sa na okamih rozsvietia všetky segmenty LCD displeja a prístroj pípe. Potom prejde do štandardného režimu merania teploty a vlhkosti.

V prípade **napájania AC/DC adaptérom** zapojte napájací konektor do vstupnej zdierky na meteostanici a potom zapojte do elektrickej zásuvky. Pred použitím napájacieho adaptéru sa uistite, či v zariadení nie sú vložené batérie. Pokiaľ áno, vyberte ich.

Reset zariadenia uskutočnite vybratím batérií alebo odpojením adaptéra na dobu aspoň 5 sekúnd. Týmto vymažete všetky nastavenia a pamäť.

V prípade napájania batériami displej svieti po každom rozsvietení po dobu piatich sekúnd. V prípade napájania adaptérom svieti neustále.

Nastavenie času a dátumu

- Vo východiskovom režime displeja stlačte tlačidlo „**MODE**“ na dobu cca dvoch sekúnd pokiaľ sa neozve pípnutie a nerozblíkajú sa prvý údaj.
- Pomocou tlačidiel „**UP**“ alebo „**DOWN**“ nastavte požadované hodnoty. Krátkym stlačením nastavujete hodnoty po jednom kroku, dlhým stlačením po 8 krokoch za sekundu.
- Tlačidlom „**MODE**“ nastavené hodnoty uložíte a prejdete k nastaveniu ďalšieho údaja.
- Poradie nastavovacích hodnôt: 12/24 -> Hodina -> Minúty -> Rok -> Mesiac -> Deň -> Výstup z nastavenia

Nastavenie budíka

- Krátko stlačte tlačidlo „**ALARM**“. Dôjde k zobrazeniu aktuálneho budíka. V tomto režime dlho stlačte tlačidlo „**ALARM**“ na prechod do nastavenia budíka.
- Tlačidlami „**UP**“ alebo „**DOWN**“ nastavujete hodnoty a tlačidlom „**ALARM**“ ich ukladáte a prechádzate k nastavovaniu ďalšieho údaja.
- Poradie nastavovaných hodnôt: Hodina -> Minúta -> Výstup z nastavenia
- Zapnutie/vypnutie budíka – v režimu zobrazenia aktuálneho budíka stlačte tlačidlo „**UP**“. Na displeji sa zobrazí/zhasne symbol zvončeka.
- Funkcia „Snooze“** odloží budenie o päť minút. Túto funkciu aktivujete dotykom na hornej hrane zariadenia, kde je umiestnené dotykové tlačidlo. Funkcia „Snooze“ je na displeji zobrazená symbolom „**Zz**“.
- Budík vypnete stlačením akéhokoľvek tlačidla, okrem tlačidla „**Snooze/Light**“.

Budenie sa opakuje v 24 hodinových intervaloch. Pri nastavovaní budíka v dvanásťhodinovom režime dajte pozor na symboly „AM“ a „PM“. Pokiaľ nastavíte napr. budenie na 8:00 ráno, musí svietiť symbol „AM“. Ak by svietil symbol „PM“, budík zazvoní až v 20:00 večer. Pokiaľ nerozumiete princípu dvanásťhodinového režimu hodín, odporúčame prepnúť zobrazenie hodín na dvadsaťštyrihodinový.

Poznámka: Po tridsiatich sekundách nečinnosti dôjde k automatickému uloženiu nastavenej hodnoty a displej sa prepne do východiskového režimu.

Ukazovateľ komfortu

Meteostanica reprezentuje pohodlie tromi symbolmi.

DRY	COMFORT	WET
Príliš sucho. Vlhkosť je do 40%.	Teplota v rozmedzí 20 – 28°C, vlhkosť 40 – 70%.	Vlhkosť je viac než 70%.

Symboly počasia reprezentujú odhadované počasie na 24 hodín dopredu. Odhad prebieha na základe výpočtov z údajov o teplote a vlhkosti. Odhad je len orientačný. Pokiaľ je zariadenie prevádzkované v klimatizovanej miestnosti, odhad bude určite chybný.

Poznámka: V prípade, že sa teplota pohybuje mimo hranice 20 – 28°C a vlhkosť mimo hranice 40% a 70%, nie je zobrazený žiadny symbol komfortu.

Prehľad skratiek dní v angličtine

Slovensky	Pondelok	Utorok	Streda	Štvrtok	Piatok	Sobota	Nedeľa
Anglicky	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN