



SK

Návod k obsluhu a údržbe

HRIANKOVAČ PRAKTIK TO10

Výrobky značky PRAKTIK dodáva:
S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia
web: www.solid-czech.cz/sk/



Typ:	TO10
Napájacie napätie:	230 V AC, 50 Hz
Príkon:	900 W
Trieda ochrany:	I

Prevádzkové podmienky:

Spotrebič je možné používať len v prostredí s normálnymi vplyvmi (bežné domáce a kancelárske prostredie). Výrobok je určený pre domáce použitie. V inom prípade sa na výrobok záručná reklamácia nevzťahuje. Spotrebič nesmie byť uvádzaný v činnosť v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru.

Obsluha:

Pred prvým použitím:

- Pozorne si preštudujte tento návod. Návod pozorne uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.
- Opatrne odstráňte obalový materiál.
- Pred prvým pripojením skontrolujte, či súhlasí napätie siete s uvedeným napätím na štítku, ktorý je umiestnený na spodnej strane spotrebiča.
- Spotrebič umiestnite na vodorovnú stabilnú podložku tak, aby behom prevádzky nemohlo dôjsť k prevrhnutiu.
- Pred prvým použitím doporučujeme niekoľkokrát po sebe hriankovač nastavený na najvyšší stupeň zhnednutia zapnúť v dobre vetranej miestnosti, bez toho aby ste doň vkladali chleba (aspoň 2x). Medzi jednotlivými zapnutiami nechajte vždy spotrebič chvíľku vychladnúť.

Používanie:*Opekanie chleba:*

- K uvedeniu prístroja do chodu zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.
- Na časovom regulátore nastavte najprv vhodný stupeň zhnednutia.
- Stlačením bočnej páky smerom dolu zasuniete chleby do prístroja.
- Pokiaľ je opekací cyklus ukončený, chleby automaticky vyskočia a topné telesá sa vypnú.
- Prevádzku môžete kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť stlačením tlačidla STOP.
- Opečený chlieb je horúci. Preto k vytiahnutiu opečeného chleba z hriankovaču používajte kliešte.
- Ak by v prístroji ostala časť chleba, vytiahnite najprv sieťovou zástrčku zo zásuvky a potom opatrne chlieb vytiahnite – dajte pozor na to, aby ste pri vyťahovaní zvyškov chleba nepoškodili topné prvky prístroja. Nepoužívajte preto k tomu úkonu žiadne kovové pomôcky.

Rozmrazovanie pečiva:

- Vložte 2 plátky zmrznutého hriankového chleba.
- Stlačením opekacej páky smerom dole zasuňte chleby do prístroja.
- Stlačte tlačidlo „DEFROST“ = „ROZMRAZIŤ“, čím predĺžite opekací cyklus o približne 30 sekúnd.
- Uspokojivého opečenia hrianky dosiahnete opakovaním 2 alebo 3 opekaných cyklov

*Bagel: Pečení chleba len z jednej strany.***Údržba a čistenie:**

- Pred čistením sa uistite, že zástrčka prívodu pohonnej jednotky je odpojená zo zásuvky.
- Nikdy spotrebič nečistite počas chladnutia.
- K odstráneniu omrvínok je prispôbený dolný kryt, ktorý je možné vysunúť a vysypať.
- Nikdy prístroj nesmiete ponoriť do vody, ani do iných roztokov.
- K čisteniu nepoužívajte rozpúšťadlá.
- Vonkajší povrch spotrebiča čistite len navlhčenou tkaninou.
- Dbajte, aby voda neprenikla dovnútra spotrebiča.

Bezpečnostné pokyny:

- Pred každým použitím spotrebič vizuálne prehliadnite a ak je poškodená niektorá jeho súčasť, spotrebič nepoužívajte.
- Poškodený hriankovač alebo niektorú jeho časť sami neopravujte. Opravu zverte odbornému servisu.
- Ak je prívodný kábel spotrebiča poškodený, musí byť prívod nahradený výrobcom alebo jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Spotrebič pripojujte iba do zásuvky s ochranným kontaktom (kolíkom).
- Dbajte, aby sa sieťová šnúra spotrebiča pri prevádzke nedotýkala horúcich častí tohoto spotrebiča.
- Mixér používajte mimo dosah detí a nesvojprávných osôb.
- Teplota na prístupných miestach povrchu spotrebiča je pri jeho prevádzke vyššia. Preto počas prevádzky so spotrebičom pracujte veľmi opatrne.
- Nedotýkajte sa za prevádzky kovových častí prístroja, pretože sú veľmi teplé.
- Zaisťte, aby spotrebič stál počas prevádzky vždy na rovnom a stabilnom podklade z nehorľavého materiálu.
- Spotrebič neumiestňujte do blízkosti záclon, alebo iného horľavého materiálu..
- Nikdy nenechávajte spotrebič za chodu bez dozoru obsluhy.
- Ak prístroj nepoužívate, odpojte šnúru zo zásuvky.
- Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani do iných roztokov. Zabráňte styku vody s prístrojom.
- Chráňte spotrebič i jeho sieťovú šnúru pred nadmernou teplotou a otvoreným ohňom.
- Spotrebič nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
- Vidlicu napájacieho prívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokrymi rukami a ťahaním za napájací prívod.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte pre žiadny iný účel, ako je popísané v tomto návode!

Likvidácia odpadu:

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spätného odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď zobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie pokyny k likvidácii: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.

ZÁRUČNÝ LIST**Záruka a servis:****Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov.**

Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.

Typ výrobku:.....

Dátum predaja:.....

Pečiatka a podpis predajcu:.....

Dátum reklamácie:.....

Zistená vada:.....