



CZ

Návod k obsluze a údržbě

TOUSTOVAČ SOLID TO11

Výrobky značky SOLID dodává:
SOLID CZECH a.s., Tr. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
web: www.solid-czech.cz



Technická data:

| | |
|------------------|-----------------|
| Typ: | TO11 |
| Napájecí napětí: | 230 V AC, 50 Hz |
| Příkon: | 920 W |
| Třída ochrany: | I |

Spotřebič je možné provozovat pouze v prostředích s normálními vlivy (běžné domácí a kancelářské prostředí). Výrobek je určen pro domácí použití. V jiném případě se na výrobek záruční reklamáce nevztahuje.

Spotřebič nesmí být uveden v činnost v prostorách s nebezpečím výbuchu a požáru

Obsluha:

Před prvním použitím:

- Pozorně prostudujte tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití.
- Opatrně odstraňte obalový materiál.
- Před prvním připojením zkontrolujte, zda souhlasí napětí sítě s uvedeným napětím na štítku, který je umístěn na spodní straně spotřebiče.
- Spotřebič umístěte na vodorovnou stabilní podložku tak, aby během provozu nemohlo dojít k převržení.
- Před prvním použitím doporučujeme několikrát po sobě toustovač nastavený na nejvyšší stupeň zhnědnutí zapnout v dobře větrané místnosti, aniž byste do něho vkládali chléb (nejméně 2x). Mezi jednotlivými cykly nechejte vždy spotřebič chvíli vychladnout.
- Po zchladnutí vypojte přívod ze zásuvky a otřete pracovní plochu topných desek navlhčenou a potom suchou tkaninou.

Používání:

Opékání chleba:

- K uvedení přístroje do chodu zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Na časovém regulátoru zvolte předem vhodný stupeň zhnědnutí.
- Stisknutím opékací páky směrem dolů zasunete chleby do přístroje.
- Pokud je opékací cyklus ukončen, chleby automaticky vyskočí a topná tělesa se vypnou.
- Proces můžete kdykoliv přerušit nebo ukončit stlačením tlačítka STOP.
- Opečený chléb je horký. Proto k vyjmutí opečeného chleba z toustovače použijte kleště.
- Pokud by v přístroji uvázla část chleba, vytáhněte nejprve síťovou zástrčku ze zásuvky a pak opatrně chléb vyjměte – dbejte na to, abyste při vyjímání zbytků chleba nepoškodili topné prvky přístroje. Nepoužívejte proto k tomu úkonu žádné kovové pomůcky.

Rozmrazování pečiva:

- Vložte 2 plátky zmrzlého toustového chleba.
- Stisknutím opékací páky směrem dolů zasunete chleby do přístroje.
- Stiskněte tlačítko „DEFROST“ = „ROZMRAZIT“, čímž prodloužíte opékací cyklus o přibližně 30 sekund.
- Uspokojivého opečení toastů dosáhnete opakováním 2 nebo 3 opékacích cyklů. Bagel: Pečení chleba pouze z jedné strany.

Údržba a čištění:

- Před čištěním spotřebiče nejprve vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
- Nikdy spotřebič nečistěte během chladnutí.
- K odstranění drobků je přizpůsoben dolní kryt, který lze vysunout a vysypat.
- Nikdy přístroj nesmíte ponořit do vody, ani do jiných roztoků.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla.
- Vnější povrch spotřebiče čistěte pouze navlhčenou tkaninou.
- Dbejte, aby voda nepronikla dovnitř přístroje.
- Pravidelně kontrolujte povrchy topných těles toustovače a jsou-li poškozeny, toustovač nepoužívejte.

Bezpečnostní pokyny:

- Před každým použitím spotřebič vizuálně prohlédněte a je-li poškozena některá jeho součást, toustovač nepoužívejte.
- Poškozený toustovač nebo některou jeho část sami neopravujte. Opravu svěřte odbornému servisu.
- Jestliže je napájecí přívod spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem nebo jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Spotřebič připojujte pouze do zásuvky s ochranným kontaktem (kolíkem).
- Dbejte, aby se síťová šňůra spotřebiče při provozu nedotýkala horkých částí tohoto spotřebiče.
- Spotřebič používejte mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
- Teplota přístupných povrchů spotřebiče je při jeho provozu vyšší. Proto za provozu se spotřebičem pracujte velmi opatrně.
- Nedotýkejte se za provozu kovových částí přístroje, protože jsou velmi teplé.
- Zajistěte, aby spotřebič stál za provozu vždy na rovném a stabilním podkladě z nehořlavého materiálu.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti záclon, nebo jiného hořlavého materiálu.
- Nikdy neponechávejte spotřebič za chodu bez dozoru obsluhy.
- Jestliže toustovač nepoužíváte, odpojte vidlici ze zásuvky.
- Spotřebič nikdy neponořujte do vody ani do jiných roztoků. Zabraňte styku vody s toustovačem.
- Chraňte spotřebič i jeho síťovou šňůru před nadměrnou teplotou a otevřeným ohněm.
- Spotřebič nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
- Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřýma rukama a taháním za napájecí přívod.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než je popsán v tomto návodu!



Likvidace odpadu:

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Upozornění:

Po ukončení jeho životnosti je nutno jej likvidovat dle platných zákonů o odpadech. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

ZÁRUČNÍ LIST

Záruční a pozáruční servis zajišťuje:

ATV Moravia s. r. o.
Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika
tel/fax.: 541 249 327
email: opravy@atv-servis.cz
www.atv-servis.cz

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy...). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:.....

Datum prodeje:..... Razítko a podpis prodejce:.....

Datum reklamace:.....

Zjištěná závada:.....