



CZ

Návod k obsluze a údržbě

Horkovzdušný ventilátor PRAKTIK VH1001

Výrobky značky PRAKTIK dodává:
SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
web: www.solid-czech.cz

Technické specifikace:

1. Vstupní napětí: 230V~50Hz.
2. Maximální příkon: 2000W

Popis výrobku:

1. Držák
2. Kontrolka
3. Termostat
4. Spínač
5. Pojistka proti přehřátí



Instalace

- Přístroj nevyžaduje žádnou speciální instalaci a měl by být používán pouze jako přenosný spotřebič.
- Pozorně si přečtete všechny bezpečnostní pokyny k používání tohoto přístroje.

Provoz

- Připojte ohřívač do elektrické sítě.
- Otáčejte spínačem (vpravo) ve směru hodinových ručiček pro dosažení požadovaného stupně ohřevu.
- Pouze větrání: nastavte spínač do pozice
- Topení na nižší výkon: otočte spínač do polohy I (1000W)
- Topení na maximální výkon: otočte spínač do polohy II (2000W)
- Vypnutí: otočte spínač do polohy 0
- Intenzitu ohřevu nastavte otáčením knoflíku na přední straně přístroje.

Bezpečnostní pojistka:

- 1) Zařízení je vybaveno bezpečnostní pojistkou pro případ převržení nebo naklonění přístroje.
- 2) Zařízení je vybaveno tepelnou pojistkou proti přehřátí.

Výměna pojistky proti přehřátí:

Elektrický obvod je chráněn skleněnou pojistkou 250V/10A, umístěnou uvnitř těla přístroje. Její výměnu svěřte pouze odbornému servisu. K prasknutí pojistky může dojít při zásahu blesku do elektrické soustavy, přetížením okruhu zapojením více zařízení do jedné zásuvky (rozbočky, prodlužovací přívody), zapojením do necertifikovaných elektrických obvodů, apod.

Nezapojujte do společných prodlužovacích přívodů nebo rozbočovacích adaptérů spolu s jinými zařízeními, doporučujeme zapojit do přepěťové ochrany a samostatně na jednu elektrickou zásuvku. Dodavatel ani prodejce neručí za škody způsobené nevhodnou nebo nedostatečnou instalací. Nefunkčnost výrobku z důvodu prasklé pojistky není důvod k reklamaci a je vyjmuta ze záručních podmínek. Náhradní pojistka a její výměna je záležitostí uživatele, nevzniká žádný nárok na bezplatný servis v záruční době.

Regulace termostatu

1. Rychlé vytopení místnosti a přepnutí na udržovací teplotu
 - otočte knoflíkem termostatu úplně doprava
 - zapněte ventilátor otočením spínače na zvolený stupeň ohřevu

- po vytopení místnosti otočte knoflíkem termostatu doleva směrem k nule do libovolné polohy, kterou určíte jako udržovací teplotu
 - jakmile teplota v okolí ventilátoru klesne pod nastavenou hodnotu, ventilátor se automaticky spustí
 - pokud je nastavená teplota nízká, otočte knoflíkem termostatu více doprava a cyklus opakujte
2. Postupné vytopení místnosti na požadovanou teplotu
- zapněte ventilátor otočením spínače na zvolený stupeň ohřevu
 - otočte knoflíkem termostatu doprava do libovolné polohy, kterou určíte jako maximální teplotu v místnosti
 - ventilátor bude stále vytápět na zvolenou teplotu
 - pokud chcete snížit teplotu, otočte knoflíkem termostatu doleva směrem k nule na novou (nižší) teplotu
 - ventilátor se vypne, a jakmile teplota v jeho okolí klesne pod nově nastavenou hodnotu, ventilátor se automaticky spustí

Čištění a údržba

Tento ohřívač vyžaduje pravidelné čištění vnější části, zejména žebroví ventilačních otvorů od prachu a jiných nečistot.

- Čištění proveďte:
 - Před prvním použitím
 - Po dlouhém skladování a opětovném použití
 - Při dlouhodobém použití
- Před čištěním vypojte ventilátor ze sítě, a pokud byl používán, nechte jej alespoň 2 hodiny vychladnout.
- Použijte běžné čisticí prostředky, otřete suchým hadrem, nechte důkladně vyschnout.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla, čisticí hadry bez abrazivních přísad.

Bezpečnostní pojistka:

- 3) Zařízení je vybaveno bezpečnostní pojistkou pro případ převržení nebo naklonění přístroje.
- 4) Zařízení je vybaveno tepelnou pojistkou proti přehřátí.

Výměna pojistky proti přehřátí:

Elektrický obvod je chráněn skleněnou pojistkou 250V/10A, umístěnou uvnitř těla přístroje. Její výměnu svěřte pouze odbornému servisu. K prasknutí pojistky může dojít při zásahu blesku do elektrické soustavy, přetížením okruhu zapojením více zařízení do jedné zásuvky (rozbočky, prodlužovací přívody), zapojením do necertifikovaných elektrických obvodů, apod.

Nezapojujte do společných prodlužovacích přívodů nebo rozbočovacích adaptérů spolu s jinými zařízeními, doporučujeme zapojit do přepětové ochrany a samostatně na jednu elektrickou zásuvku. Dodavatel ani prodejce neručí za škody způsobené nevhodnou nebo nedostatečnou instalací. Nefunkčnost výrobku z důvodu prasklé pojistky není důvod k reklamaci a je vyjmuta ze záručních podmínek. Náhradní pojistka a její výměna je záležitostí uživatele, nevzniká žádný nárok na bezplatný servis v záruční době.

Bezpečnostní upozornění:

- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí, nesvéprávných osob a domácích zvířat
- Přístroj používejte pouze na rovném, stabilním povrchu
- V případě umístění na zeď nesmí být přístroj upevněn k hořlavému povrchu, jako je dřevo, umělá hmota nebo plast. Nepokládejte žádný předmět na nebo před horkovzdušný ventilátor
- Nepoužívejte ohřívač po dobu delší než 6 hodin bez přerušení
- Vývod vzduchu se při použití zahřívá (na více než 80°C)
- Přístroj nezakrývejte. Při zakrytí přístroje hrozí přehřátí
- Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě před každým čištěním, nebo pokud není v provozu. Při vytahování ze zásuvky netahejte za šňůru
- Neumísťujte přístroj do blízkosti záclon, textilií a nábytku – min. 100cm vzdálenost, zajistěte dostatečný odstup od stěn, min. 50cm
- Neumísťujte do blízkosti hořlavín nebo místností s uskladněním plynu, ropných produktů, apod.
- Nedotýkejte se přístroje vlhkými nebo mokřými rukama nebo nohama
- Přístroj je určen pouze pro vnitřní použití, nevystavujte dešti, mlze, přímému slunci, apod.
- Nepoužívejte ohřívač v místnostech s velkou vlhkostí vzduchu nebo dosahu vody (umývárny, sprchy, koupelny, plavecké bazény a vnitřní koupaliště)

- Neaplikujte žádné hořlavé spreje v blízkosti přístroje
- Nepoužívejte společně s ohříváčem časový spínač nebo podobné zařízení
- Nezakrývejte ohříváč během provozu a ujistěte se, že vzduch může volně cirkulovat
- Nezapojujte do společných prodlužovacích přívodů nebo rozbočovacích adaptérů spolu s jinými zařízeními, doporučujeme zapojit do přepěťové ochrany a samostatně na jednu elektrickou zásuvku.
- Dodavatel ani prodejce neručí za škody způsobené nevhodnou nebo nedostatečnou instalací.
- Nefunkčnost výrobku z důvodu prasklé pojistky není důvod k reklamaci a je vyjmuta ze záručních podmínek. Náhradní pojistka a její výměna je záležitostí uživatele, nevzniká žádný nárok na bezplatný servis v záruční době.
- Neodkládejte přívodní šňůru na ohříváč, pokud je v provozu nebo není vychladlý
- Pokud je přívodní šňůra poškozená nebo vykazuje známky opotřebení, přístroj okamžitě odpojte ze sítě, nechte vychladnout a dejte jej opravit do odborného servisu
- Nezasahujte do zapojení, čistěte pouze ve stavu odpojeném od elektrické sítě
- Přístroj by neměly používat osoby (včetně dětí) se zhoršenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nebyla poskytnuta instruktáž týkající se použití přístroje. Děti nenechávejte v blízkosti přístroje bez dozoru, aby si přístrojem nehrály.

Likvidace odpadu:



Elektrické zařízení z domácností: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, odevzdejte ho prosím na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného odběru. Elektrické přístroje v žádném případě nevhazujte do nádob s netříděným odpadem (viz zobrazený symbol přeškrtnuté popelnice). Další pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve stavu, který umožní jeho pozdější recyklaci nebo znehodnocení. Baterie předem odstraňte a zabraňte poškození nádob obsahujících tekutiny. Elektrické přístroje mohou obsahovat škodliviny. Při špatné manipulaci nebo při poškození přístroje může při jeho pozdější recyklaci dojít k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.

ZÁRUČNÍ LIST

Záruční a pozáruční servis zajišťuje:

ATV Moravia s. r. o.
Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika
tel/fax.: 541 249 327
email: opravy@atv-servis.cz
www.atv-servis.cz

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy...). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:.....

Datum prodeje:.....

Razítko a podpis prodejce:.....

Datum reklamace:.....

Zjištěná závada:.....