

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Baterie	Li-Ion 3,7V 800mAh
Počet micro LED	200
Doba nabíjení	cca 9 hodin (v závislosti na světelných podmínkách)
Teplota světla (chromatičnost)	3000K (teplá bílá)
Podmínky pro automatickou aktivaci senzoru	<10lux
Krytí IP	IP44
Rozměr solárního panelu	79 x 79 mm
Délka	22m

LED solární řetěz využívá solární energii jako zdroj pro osvětlení.

UPOZORNĚNÍ

- Poloha pro instalaci solárního řetězu musí být na místě s dostatečným osvětlením bez překážek.
- Zabraňte, aby byl solární panel zařízení zakrytý například listím, nebo jinými překážkami.
- Zařízení nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte. Po skončení životnosti zařízení jej zlikvidujte na místě pro to určeném.
- Zařízení nepatří do běžného domovního odpadu.
- Na zařízení nic nezavěšujte ani jej nepřekrývejte.

INSTALACE

Před instalací nechce zařízení nabít.

1. Vyberte vhodné místo a umístěte solární panel. Lze ho připevnit na kolík a zapíchnout ho např. do hlíny.
2. Zapněte zařízení pomocí tlačítka ON/OFF (POWER) na zadní straně zařízení.
3. Vyberte režim svícení pomocí tlačítka MODE na zadní straně zařízení.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

