

CZ WO794-1

LED venkovní řetěz s žárovkami

SOLIGHT

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba.

Balení obsahuje:

1x LED světelný řetěz 15+5m včetně 25 ks LED G40
2x Náhradní žárovky G40

UVEDENÍ DO CHODU

1. Nejprve vybalte osvětlení z krabice a plně jej rozmotejte. Ujistěte se, že jsou všechny žárovky dotažené v závitu. Připojte napájecí kabel k řetězu, poté teprve zapojte do zásuvky a zapněte.

VAROVÁNÍ

1. Neopravujte, nerozebírejte ani neopravujte výrobek.
2. Neumisťujte výrobek do blízkosti zdrojů tepla.
3. Pokud výrobek nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
4. Před instalací žárovky prosím odpojte napájení.
5. Doporučujeme udržovat žárovky v čistotě. Cizí látky na povrchu žárovky ovlivní vzhled a svícení výrobku.
6. Na světelný řetěz nic nezavěšujte.
7. Pro prodloužení životnosti je lepší používat měkký bavlněný hadřík k otírání. Nepoužívejte těkavá rozpouštědla.
8. Uchovávejte je prosím mimo dosah dětí.
9. Maximálně je možné spojit 3 řetězy.

Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

SK WO794-1

LED vonkajšia reťaz s žiarovkami

SOLIGHT

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby vám slúžili bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Zabráni sa tak zneužitiu alebo poškodeniu. Vyhnite sa nesprávnemu zaobchádzaniu s týmto a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Tento výrobok môže používať len dospelá osoba.

Balenie obsahuje:

1x LED svetelný reťaz 15+5m vrátane 25 ks LED diód G40
2x náhradné žiarovky G40

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

1. Najprv vybalte osvetlenie z krabice a úplne ho rozbaľte. Uistite sa, že sú všetky žiarovky utiahnuté v závitoch. Pripojte napájací kábel k reťazi, potom ho zapojte do zásuvky a zapnite.

VAROVANIE

1. Výrobok neopravujte, nerozoberajte ani neupravujte.
2. Výrobok neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla.
3. Ak výrobok nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.
4. Pred inštaláciou žiarovky odpojte napájanie.
5. Odporúčame udržiavať žiarovky čisté. Cudzie častice na povrchu žiarovky ovplyvňujú vzhľad a osvetlenie výrobku.
6. Na svetelnú reťaz nič nezavesujte.
7. Na predĺženie životnosti žiarovky je lepšie používať na utieranie mäkkú bavlnenú handričku. Nepoužívajte prchavé rozpúšťadlá.
8. Uchovávajte mimo dosahu detí.
9. Možno pripojiť maximálne 3 reťaze.

Napájací kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie sa nesmie ďalej používať.

EN WO794-1

LED outdoor chain with bulbs

SOLIGHT

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully and follow them to serve you safely and to your complete satisfaction. This will prevent misuse or damage. Avoid unprofessional handling of this appliance and always observe the electrical appliance usage guidelines. Keep the instruction manual carefully. This product should only be used by an adult.

The package contains:

- 1x LED light chain 15+5m including 25 pcs of G40 LEDs
- 2x Replacement G40 bulbs

COMMISSIONING

1. First, unpack the lighting from the box and fully unwrap it. Make sure all bulbs are tightened in the threads. Connect the power cord to the chain, then plug into the socket and switch on.

WARNING

1. Do not repair, disassemble or modify the product.
2. Do not place the product near heat sources.
3. Unplug the product when not in use.
4. Please disconnect the power supply before installing the bulb.
5. We recommend keeping the bulbs clean. Foreign matter on the surface of the bulb will affect the appearance and illumination of the product.
6. Do not hang anything on the light chain.
7. To prolong the life of the bulb, it is better to use a soft cotton cloth for wiping. Do not use volatile solvents.
8. Please keep out of reach of children.
9. A maximum of 3 chains can be connected.

The power cord cannot be replaced, if it is damaged, the device must not be used anymore.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.