



Uživatelská příručka

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.

Vložení baterií

Otevřete kryt baterií na spodu výrobku a vložte tři mikrotužkové (3x AAA) baterie. Při vkládání dbejte na dodržení správné polaroty, která je vyznačena na dně. Zavřete kryt baterií. Vždy používejte baterie nové, plně nabitě, stejného typu a od stejného výrobce.

Odstraňte izolační fólii z baterie na dálkovém ovladači. Baterie v ovladači je typu CR2025.

Ovládání svíčky

Přepněte vypínač do polohy „On“. Tímto je svíčka připravena k příjmu signálu z bezdrátového ovladače.

- tlačítka „ON“ a „OFF“ zapínáte a vypínáte svíčku
- tlačítkem „Mode“ přepínáte režimy svícení: efekt plápolání plamenu, nepřetřité svícení
- tlačítka „4H“ a „8H“ zapínáte časovač. Při zapnutí svíčky stikněte jedno z tlačítek a od tohoto okamžiku se svíčka vypne buď za 4, nebo za 8 hodin.
- stiskem tlačítka „Multi Color“ spustíte režim automatické změny barev svícení. Při opětovném stisku tlačítka „Multi Color“ bude svíčka svítit aktuální barvou.
- barevnými tlačítky volíte jednotlivé barvy světla

