



## Užívateľská príručka

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Výrobok je určený k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať iba dospelá osoba. Nikdy výrobok nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.

### Vloženie batérií

Otvorte kryt batérií zospodu výrobku a vložte tri mikrotužkové batérie. Pri vkladaní dbajte na dodržanie správnej polarít, ktorá je vyznačená na dne. Zavrite kryt batérií. Vždy používajte batérie nové, plne nabité, rovnakého typu a od rovnakého výrobcu.

Odstráňte izolačnú fóliu z batérie na diaľkovom ovládači. Batérie v ovládači sú typu CR2025.

### Ovládanie sviečky

Prepnite vypínač do polohy „On“. Týmto je sviečka pripravená k príjmu signálu z bezdrôtového ovládača.

- tlačidlami „ON“ a „OFF“ zapínate a vypínate sviečku
- tlačidlom „Mode“ prepínate režimy svietenia: efekt plápolanie plameňa, nepretržité svietenie
- tlačidlami „4H“ a „8H“ zapínate časovač. Pri zapnutej sviečke stlačte jedno z tlačidiel a od tohto okamihu sa sviečka vypne buď za 4, alebo za 8 hodín.
- stlačením tlačidla „Multi Color“ spustíte režim automatickej zmeny farieb svietenia. Pri opätovnom stlačení tlačidla „Multi Color“ bude sviečka svietiť aktuálnou farbou.
- farebnými tlačidlami volíte jednotlivé farby svetla

