

UPOZORNENIE: Odporúčame, aby tento výrobok inštaloval iba odborník. Nezodpovedáme za škody spôsobené nesprávnym zostavením, inštaláciou alebo použitím. V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte špecialistu predaja a požiadajte o pomoc.

DÔLEŽITÉ!

- Z bezpečnostných dôvodov musí strop alebo montážna plocha uniesť hmotnosť držiaka i vlastné zobrazovacie jednotky; konštrukcia steny musí byť posilnená, pokiaľ jej nosnosť nie je dostatočná.
- Inštaláciu musia vykonávať aspoň dve osoby. Za žiadnych okolností sa nepokúšajte vykonávať inštaláciu sami.
- Uistite sa, že v montážnej ploche nevedú žiadne elektrické káble, vodovodné trúbky alebo plynové rozvody.

Náradie potrebné k inštalácii:

- Krížový skrutkovač
- Elektrická alebo ručná vŕtačka
- Rehtačkový skrutkovač s adaptérom 1/2" (13 mm)
- Vrták 1/8" (3 mm) + vyhľadávač stípkov (inštalácia do sadrokartóna)
- Murársky vrták 5/16" (8 mm) (inštalácia do betónu)

Skontrolujte, či spolu s držiakom bolo dodané celé príslušenstvo – sada obsahuje nasledujúce diely:

(A) Kotevná skrutka M8x63 X 4		(B) Hmoždinka do betónu X4		(C) Podložka kotevnej skrutky	X 4		
(D) Malá rozperná vložka X 4		(E) Veľká rozperná vložka X 4		(F) M6 Podložka	X 4		
(G) Skrutka M4x12 X 4		(H) Skrutka M4x30	X 4		(I) M4 Poistná podložka	X 4	
(J) Skrutka M5x12 X 4		(K) Skrutka M5x30	X 4		(L) M5 Poistná podložka	X 4	
(M) Skrutka M6x12 X 4		(N) Skrutka M6x35	X 4		(O) M6 Poistná podložka	X 4	
(P) Skrutka M8x16 X 4		(Q) Skrutka M8x40	X 4		(R) M8 Poistná podložka	X 4	

Inštalácia stropného držiaka

1

Skompletizujte držiak, ako ukazuje obrázok.

2

Pripojte stropný úchyt ku stropu pomocou vrutov do sadrokartóna. Pri inštalácii na betónový strop použite tiež hmoždinky do betónu.

DÔLEŽITÉ: Pokiaľ neinštalujete držiak na betónový strop, musíte vŕtať priamo do dreveného stropného nosníka alebo iného vhodného nosníka.

3

Príslušné kratšie skrutky / poistné podložky / podložky

Obrazovka so zaoblenou zadnou stranou

Obrazovka s plochou zadnou stranou

Príslušné dlhšie skrutky / poistné podložky / podložky

4

Obrazovka so zaoblenou zadnou stranou

Obrazovka s plochou zadnou stranou

Nepoužívajte podložky M6 (F) v kombinácii so skrutkami M8 (P alebo Q).

5

Zaveste obe konzoly spolu s TV obrazovkou na stropný držiak. Ak chcete obrazovku nakloniť, utiahnite alebo povoľte gombík nakláňania.